



Gebruikershandleiding



**Klimaatstation en
sensoreenheid**

Jacob Jensen




Gefeliciteerd met uw nieuwe Jacob Jensen® product.

Jacob Jensen belichaamt de eerlijkheid en eenvoud van de visie van onze oprichter, waarbij de nadruk ligt op de essentie van de productervaring. Uw nieuwe aankoop verlegt de grenzen van alledaagse objecten door functie te combineren met betekenisvol design.

Ontworpen volgens onze principes van afstand, nabijheid en aanraking, weerspiegelt dit product onze lange designtraditie en verrijkt het het dagelijks leven door doordacht ontwerp.

We hopen dat u een verheven ervaring zult beleven.
Voor meer informatie, bezoek jacobjensen.com.




Geproduceerd door
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denemarken

Nederlands

Lees de instructies in deze
gebruikershandleiding voordat u het
klimaatstation en de sensoreenheid
gebruikt en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.

1. Veiligheidsinstructies	3
2. Productoverzicht	4
2.1 Klimaatstation	4
2.2 Sensor	5
3. Uw klimaatstation gebruiken	6
3.1 Uw klimaatstation gebruiken	6
3.2 Een sensorapparaat aansluiten	6
4. Montage	7
4.1 Klimaatstation	7
4.2 Sensor	8
5. Onderhoud en verzorging	9
5.1 Waarschuwing batterij bijna leeg	9
6. Gids voor probleemoplossing	10
7. Handleiding voor verwijdering	10




Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Het bevat instructies over hoe u uw nieuwe aankoop correct kunt gebruiken en hoe u de functionaliteit ervan kunt behouden bij regelmatig gebruik.

Jacob Jensen en onze partner F&H Group A/S behouden zich het recht voor om verbeteringen aan te brengen om de productervaring te optimaliseren, zonder voorafgaande kennisgeving.

De instructies en illustraties in deze handleiding zijn niet bindend en kunnen veranderen naarmate het product zich verder ontwikkelt.

Voor meer informatie kunt u terecht op jacobjensen.com of contact opnemen met onze partner F&H Group A/S via info@fh-as.dk.



1. Veiligheidsinstructies

- Slik de batterijen niet in, want dit kan chemische brandwonden veroorzaken.
- Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en zelfs tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Bewaar deze instructies.




Dit symbool op een product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat het bij verwijdering moet worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Afvalproducten met een AEEA-markering mogen niet worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval, maar moeten apart worden gehouden voor verwerking, terugwinning en recycling van de gebruikte materialen.

Voor een correcte verwerking, terugwinning en recycling kunt u alle afval met een AEEA-markering naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt brengen, waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alle consumenten Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur op de juiste manier weggooien, helpt dit om waardevolle grondstoffen te besparen en mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen door gevaarlijke stoffen die het afval kan bevatten.



Dit product is voorzien van de CE-markering in overeenstemming met de toepasselijke EU-wetgeving. De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan alle relevante eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming die door de EU zijn vastgesteld.

De CE-markering betekent dat het product is beoordeeld en getest om ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt in EU-landen en dat het voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over specifieke productvereisten kunt u contact opnemen met de fabrikant.




2. Productoverzicht

2.1 Klimaatstation


Voorkant

- A.** Temperatuur in Celsius/
Fahrenheit
- B.** Luchtvochtigheid
- C.** Locatie
- D.** Magnetische tafelstandaard




Achterkant (zonder afdekking)

- E.** Schakelaar voor Celsius of
Fahrenheit
- F.** Batterijen
- G.** Koppelknop
Druk om een optionele externe
Sensor Unit te koppelen.



Plaats twee batterijen in het compartiment en zorg ervoor dat de positieve (+) kant van elke batterij naar boven wijst, zoals aangegeven in de illustratie.




2.2 Sensoreenheid

Voorkant


- A.** Temperatuur in Celsius/Fahrenheit
- B.** Verbonden kanaal
- C.** Locatie
- D.** Luchtvochtigheid
- E.** Indicator voor lage batterij

Opmerking: 'Kanaal' en 'Locatie' worden alleen weergegeven wanneer de selectie actief is. Het batterijpictogram wordt alleen weergegeven als de batterijen moeten worden vervangen.




Achterkant zonder afdekking

- F.** Knop voor kanaalselectie
Indrukken om kanaal te selecteren
- G.** Locatieknop
Locatie naam selecteren/ Druk en houd ingedrukt om te schakelen tussen °C en °F
- H.** Batterijvak
Werkt op 2 CR2450 knoopcelbatterijen



Om de batterijen in de sensoreenheid te plaatsen of te vervangen, verwijdert u met een schroevendraaier het klepje van het batterijvakje en zorgt u ervoor dat het daarna weer goed vastzit.



3. Uw klimaatstation gebruiken

3.1 Aan de slag met uw klimaatstation

1. Plaats de batterijen. Verwijder het magnetische achterdeksel door je vingernagel in de kleine groef aan de onderkant te plaatsen en het deksel eraf te tillen. Plaats twee CR2450 knoopcelbatterijen.
2. Selecteer de temperatuureenheid. Kies tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F) met de knop op de achterkant.
3. Plaats het deksel terug op uw klimaatstation.

Nu ben je helemaal klaar. Je klimaatstation geeft de temperatuur en vochtigheid weer op basis van de locatie binnenshuis.


3.2 Een sensorapparaat aansluiten

U kunt maximaal vier Jacob Jensen sensoren toevoegen aan uw hoofdunit.

Volg de onderstaande instructies om een sensor aan te sluiten op uw klimaatstation. Houd uw hoofd-unit klaar naast uw sensor(en):

1. Plaats de batterijen. Verwijder de drie schroeven aan de achterkant van de sensor en verwijder het deksel. Plaats twee CR2450 knoopcelbatterijen.
2. Noem de locatie van de sensoreenheid. Zie de lijst met 16 locaties achter het achterdeksel van de sensor. Druk op de **Location** knop totdat het corresponderende nummer op het sensordisplay verschijnt. De geselecteerde locatiennaam verschijnt op het hoofdtoestel wanneer dit is aangesloten.
3. Selecteer het kanaal. Druk op de knop **Channel** op de achterkant van de sensor om kanaal 1, 2, 3 of 4 te selecteren. Zodra je het gewenste kanaal hebt geselecteerd, houd je de knop **Channel** twee seconden ingedrukt.

Opmerking: Het is belangrijk dat elke sensor wordt aangesloten op verschillende kanalen. Je kunt maximaal 4 sensoreenheden toevoegen aan een hoofdeenheid.



4. Maak verbinding met het klimaatstation. Druk nu eenmaal op de knop  op de achterkant van het klimaatstation om de radiofrequentiemodus (RF) te activeren en verbinding te maken met een sensorapparaat. Het klimaatstation zoekt naar sensoren in de buurt op kanaal 1, 2, 3 of 4.

Opmerking: Als u nogmaals op de knop  drukt, wordt de RF-modus afgesloten.

5. Zoekmodus. Het kan tot 3 minuten duren om een sensor te vinden. Wanneer het klimaatstation verbinding maakt met een sensorapparaat, wordt de verbonden sensor 20 seconden weergegeven voordat het scherm terugkeert naar de hoofdweergave van temperatuur en vochtigheid.
6. Meer sensoren toevoegen. Herhaal de bovenstaande stappen om extra sensoren toe te voegen. Als u klaar bent, schroeft u het achterdeksel op de sensoreenheid en plaatst u deze waar u hem nodig hebt.

Opmerking: Als u de sensor niet op uw klimaatstation aansluit, kunt u de temperatuur en vochtigheid nog steeds direct op de sensor zien, waar deze ook is geplaatst.


4. Montage

4.1 Klimaatstation

- Je nieuwe klimaatstation wordt geleverd met een magnetische tafelstandaard zodat je het gemakkelijk op een tafel of nachtkastje kunt zetten.




Het klimaatstation mag niet meer dan twee meter boven de vloer worden gemonteerd.



- Er wordt ook een magnetische houder meegeleverd. Deze kan worden bevestigd aan een glad, verticaal oppervlak met behulp van het meegeleverde zelfklevende plaatje of 3mm schroeven die passen bij het materiaal waarin geschroefd moet worden. Vervolgens kun je het klimaatstation aan de magnetische wandhouder bevestigen.

Muurbeugel – klimaatstation




NB: Zorg er bij het plaatsen van het kleefpad en het bevestigen van de beugel voor dat de kant met het Jacob Jensen logo van de muur **af wijst**.

Opmerking: Het klimaatstation is ontworpen voor binnenmetingen met een temperatuurmeetbereik van 0 °C tot 50 °C (-32 °F tot +122 °F) en een vochtigheidsmeetbereik van tot .

4.2 Sensoreenheid

- De sensor wordt geleverd met een magnetische muurbevestiging die kan worden bevestigd op een glad, verticaal oppervlak met behulp van het meegeleverde kleefpad of een schroef van 3 mm die geschikt is voor het materiaal waarin de sensor moet worden vastgeschroefd.
- Je nieuwe sensor heeft ook een verzwaarde voet waardoor je hem gemakkelijk op een vlakke ondergrond kunt plaatsen waar hij altijd rechtop blijft staan.



Muurbeugel – sensoreenheid



(Deze kant wijst **weg** van de muur)

NB: Zorg er bij het plaatsen van het kleefpad en het bevestigen van de beugel voor dat de kant met het Jacob Jensen logo van de muur **af wijst**.

Monteer de sensoreenheid niet meer dan twee meter boven de vloer.

De sensoreenheid is ontworpen voor buitenmetingen met een temperatuurmeetbereik van -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot +158 °F) en een vochtigheidsmeetbereik van 1% tot 99%.


5. Onderhoud en verzorging

Zorg ervoor dat het klimaatstation en de sensorunit schoon zijn voor optimale prestaties.

5.1 Waarschuwing batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, geeft het display van het klimaatstation een waarschuwing weer.

- Eerste waarschuwing: De waarschuwing verschijnt ongeveer een maand voordat de batterij volledig ontladen is – wanneer de spanning daalt tot ongeveer 2,8V. De waarschuwing wordt elke twee uur herhaald.



- Tweede waarschuwing: Als de spanning daalt tot 2,75V, verschijnt de waarschuwing elke vijf minuten.
- Derde waarschuwing: Als de spanning onder de 2,7V zakt, krijg je een melding op de klok dat het klimaatstation geen stroom meer heeft en dat de batterijen moeten worden vervangen.

6. Problemen oplossen


Als het klimaatstation of de sensor langzaam werkt, probeer dan het volgende.

- Wacht 10 seconden na het verwijderen van de batterij voordat u deze terugplaatst en het klimaatstation laat laden.
- Druk niet de hele tijd op de toetsen als het apparaat traag reageert. Wacht in plaats daarvan een paar seconden voordat je opnieuw op de toetsen drukt.
- Als het product niet lijkt te reageren op je handelingen, is het batterijniveau mogelijk te laag. Dan is het aan te raden om de batterijen te vervangen.

7. Handleiding voor verwijdering

Als uw product niet langer kan worden gebruikt, gooi het dan op een verantwoorde manier weg, met respect voor het milieu.

- Een juiste verwijdering helpt middelen te behouden en voorkomt schade aan de gezondheid en het milieu door gevaarlijke stoffen.
- Elektronische apparatuur moet worden afgevoerd als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) en mag niet worden gemengd met huishoudelijk afval.
- Breng uw oude apparaat naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt voor correcte sortering en verwerking.



Garantie

In overeenstemming met de EU-richtlijn inzake consumentenkoop (1999/44/EG) heeft u als consument het recht om binnen 2 jaar na de aankoopdatum aanspraak te maken op garantie als het product gebreken vertoont die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik.

Als wordt vastgesteld dat het product binnen deze periode defect is, heeft u recht op reparatie, vervanging of, in sommige gevallen, een terugbetaling.

Om aanspraak te maken op uw garantie, kunt u contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht of met de fabrikant, indien dit is gespecificeerd in de garantievoorwaarden.

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen of normale slijtage.

Hierbij verklaart F&H Group A/S dat het draadloze klimaatstation met artikelnummer 34197 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.fh-group.dk

Hierbij verklaart F&H Group A/S dat de draadloze sensor met artikelnummer 34198 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.fh-group.dk



De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade aan personen of eigendommen veroorzaakt door:

- Het gebruik van het apparaat anders dan bedoeld.
- Het niet lezen van de gebruikershandleiding.
- Het manipuleren van een onderdeel van het apparaat.
- Het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen.
- Het niet naleven van de veiligheidsinstructies.