



Lietotāja rokasgrāmata



Optical Smoke Alarm

Modelis: LM-107M

Jacob Jensen



Apsveicam ar jauno Jacob Jensen® produktu

Jacob Jensen iemieso mūsu dibinātāja vīzijas godīgumu un vienkāršību, koncentrējoties uz produkta pieredzes būtību. Jūsu jaunais pirkums paplašina ikdienas priekšmetu robežas un apvieno funkcionalitāti ar pārdomātu dizainu.

Šis produkts ir radīts, balstoties uz mūsu principiem par distanci, tuvumu un pieskārienu, kas atspoguļo mūsu ilggadējo dizaina pieredzi, uzlabojot ikdienas dzīvi ar pārdomātu risinājumu palīdzību.


Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet pieredzi augstākā līmenī.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet
jacobjensen.com

Ražots priekš
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Pirms produkta lietošanas rūpīgi
izlasiet šīs instrukcijas. Saglabāiet
rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

1. Drošības norādījumi	5
2. Produkta pārskats	6
3. Kā lietot dūmu detektoru	7
3.1 Aktivizēšana	7
3.2 Dūmu detektora pārbaude	7
3.3 Trauksmes atmiņa	7
3.4 Trauksmes atiestatīšana	7
4. Novietojums un uzstādīšana	8
4.1 Uzstādīšana	8
4.2 Ieteicamais novietojums	9
5. Apkope	10
6. Baterijas darbības laiks	10
7. Izmešana	10
8. Tehniskā specifikācija	11




Mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo lietotāja rokasgrāmatu. Tajā ir sniegtas instrukcijas par to, kā pareizi lietot jūsu jauno produktu un kā regulāras lietošanas laikā saglabāt tā funkcionalitāti.

Jacob Jensen un mūsu partneris F&H Group A/S patur tiesības veikt uzlabojumus, lai optimizētu produkta lietošanas pieredzi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šajā rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas un ilustrācijas nav saistošas un var tikt mainītas produkta attīstības gaitā.


Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet jacobjensen.com vai sazinieties ar mūsu partneri, F&H Group A/S, pa e-pastu info@fh-as.dk



1. Drošības norādījumi


Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas. Saglabājiet rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.


- Dūmu detektors ir paredzēts tikai privātai dzīvojamai lietošanai.
- Dūmu detektoram ir iebūvēta 3V baterija, kuru nevar nomainīt. Pēc 10 gadiem ir jāmaina viss detektors.
- Dūmu detektoru nedrīkst pārkrāsot. Tas var traucēt sensora darbību.
- Neuzstādiet dūmu detektoru virtuvē, vannas istabā vai garāžā, jo tvaiki, dūmi vai izplūdes gāzes var izraisīt viltus trauksmes signālus.
- Dūmu detektors jānovieto tā, lai tas būtu skaidri dzirdams dzīvojamās istabās un guļamistabās.
- Neizjauciet un nemēģiniet salabot ierīci.
- Uzturiet dūmu detektoru tīru – putekļi un netīrumi var samazināt tā efektivitāti.



2. Produkta pārskats

1. **Test/Reset poga** – izmanto, lai pārbaudītu funkciju un atiestatītu trauksmi.
2. **Sarkanais un zaļais LED** – norāda darbību, pārbaudi un trauksmes atmiņu.
3. **Sirēna** – izdala vismaz 85 dB, kad tiek aktivizēta trauksme.
4. **Montāžas plāksne** – stiprināšanai pie griestiem.






3. Kā lietot dūmu detektoru

3.1 Aktivizēšana

- Pirms pirmās lietošanas pārvietojiet sarkano aktivizācijas tapu no OFF (1) pozīcijas uz ON (2) pozīciju.
- Nolieciet tapu uz leju, lai tā droši nofiksētos iecirtumā dūmu detektora aizmugurē. Tapu var izmantot atkārtoti, ja nepieciešams deaktivizēt trauksmi, piemēram, pārvācoties uz citu mājokli.



3.2 Dūmu detektora pārbaude


- Vienmēr pārbaudiet dūmu detektoru reizi gadā un pēc ilgstošas prombūtnes.
- Turiet testēšanas pogu nospiestu, līdz sāk skanēt trauksme. Kad poga tiek atbrīvota, trauksme var turpināties līdz pat 10 sekundēm.
- Pārbaudiet, vai sarkanā LED diode mirgo aptuveni ik pēc 5 minūtēm.

3.3 Trauksmes atmiņa

- Zaļā LED diode mirgo ik pēc 43 sekundēm, ja ir bijusi trauksme, kas nav atiestatīta.
- Atmiņa tiek automātiski atiestatīta pēc 24 stundām vai nospiežot testēšanas pogu.

3.4 Trauksmes atiestatīšana


- Ja trauksmi izraisa, piemēram, tvaiki vai gatavošanas dūmi, to var izslēgt, nospiežot testēšanas pogu.




4. Novietojums un uzstādīšana

4.1 Uzstādīšana




- Piestipriniet montāžas plāksni ar skrūvēm vai abpusējo līmlenti. Ja nepieciešams, izmantojiet dībeļus.
- Trauksmi nevar uzlikt uz plāksnes, kamēr aktivizācijas tapa nav pārslēgta uz ON.
- Ja montāžas plāksne neiespraužas pareizi dūmu detektorā, pagrieziet dūmu detektoru par 180°. Tādējādi abi āķi mainīs pozīciju un iespraudīsies pareizajos caurumos.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet dūmu detektoru, kā aprakstīts 3.2. sadaļā.
- Dūmu detektoru nedrīkst pārkrāsot.






4.2 Ieteicamais novietojums

- Vienmēr uzstādiet uz griestiem, vismaz 60 cm attālumā no sienām un stūriem.
- Vismaz vienam dūmu detektoram jābūt novietotam starp guļamistabām un potenciālajiem ugunsgrēka avotiem (virtuve, saimniecības telpa, viesistaba, garāža u.c.).
- Attālumam starp katru dūmu detektoru nevajadzētu pārsniegt 10 metrus.
- Papildu drošība tiek nodrošināta, uzstādot detektorus visās dzīvojamās telpās.
- Nav ieteicams uzstādīt dūmu detektoru slīpu griestu virsotnē vai „mirušajā zonā”, kur dūmi neuzkrāsies. Šīs zonas ilustrācijā ir norādītas pelēkā krāsā.





5. Apkope


- Notīriet dūmu detektoru reizi mēnesī.
- Izmantojiet putekļsūcēju zemā režīmā pa priekšējo daļu un gar malām.
- Ieteicams izmantot mīkstu birstes uzgali putekļsūcējam.
- Alternatīvi ierīci var noslaucīt ar viegli mitru drānu.
- Esiet uzmanīgi, lai nesaskrāpētu virsmu.

6. Baterijas darbības laiks

- Dūmu detektoram ir iebūvēta 3V baterija ar darbības laiku līdz 10 gadiem normālas lietošanas apstākļos.
- Kad baterija tuvojas savas darbības beigām, trauksme izdos 3 pīkstienus ik pēc 43 sekundēm apmēram 30 dienas.
- Bateriju nevar un nedrīkst nomainīt. Jānomaina viss dūmu detektors.

7. Izmešana

- Kad baterija ir iztukšota (pēc aptuveni 10 gadiem), dūmu detektors jāizmet kā elektronikas atkritumi (WEEE).
- Pareiza izmešana palīdz saglabāt resursus un novērst riskus veselībai un videi, ko rada bīstamas vielas. Tas nedrīkst tikt izmests kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Nododiet produktu savā vietējā pārstrādes centrā.



8. Tehniskā specifikācija


- Barošanas avots: iebūvēta 3V litija baterija
- Baterijas darbības laiks: Līdz 10 gadiem
- Skaņas līmenis: Minimums 85 dB 3 m attālumā
- Darbības temperatūra: 0 – 45 °C
- Standarti: CE marķējums, EN 14604:2005/AC:2008



Ražotāja atbildības atruna

Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības par kaitējumu personām vai īpašumam, ko izraisījis:


- Ierīces izmantošana citiem mērķiem, nevis tiem, kam tā paredzēta
- Lietotāja rokasgrāmatas neizlasīšana
- Ierīces detaļu bojāšana vai manipulācija ar tām
- Neoriģinālu rezerves daļu izmantošana
- Drošības norādījumu neievērošana



Ražotāja informācija

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Pārbaudīts un apstiprināts.



Garantija

Šim produktam ir vismaz 2 gadu garantija/prasību periods no iegādes datuma saskaņā ar piemērojamiem patērētāju aizsardzības likumiem tajā valstī, kur produkts iegādāts. Garantija sedz ražošanas defektus un bojājumus, kas nav radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

Lai izmantotu garantiju, lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, pie kura produkts iegādāts, vai ar ražotāju, ja tas norādīts garantijas nosacījumos.

Garantija nesedz bojājumus, ko izraisījusi nepareiza lietošana, negadījumi vai parasta nolietojšanās.



Šis simbols uz produkta un/vai tā pavaddokumentiem norāda, ka, iznīcinot, tas jāuzskata par elektrisko un elektronisko atkritumu (WEEE).

Ar WEEE marķēti produkti nedrīkst tikt sajaukti ar sadzīves atkritumiem, bet ir jāglabā atsevišķi, lai nodrošinātu to apstrādi, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi.

Lai nodrošinātu pareizu apstrādi, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, lūdzu, nogādājiēt visus ar WEEE marķētos atkritumus savā vietējā savākšanas punktā, kur tie tiks pieņemti bez maksas.

Pareizi iznīcinot elektrisko un elektronisko aprīkojumu, tiek saglabāti vērtīgi resursi un novērsti iespējamie negatīvie efekti cilvēku veselībai un videi, ko var radīt bīstamās vielas.



Šis produkts ir CE marķēts saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem. CE marķējums apliecina, ka produkts atbilst visām attiecīgajām ES prasībām par veselību, drošību un vides aizsardzību.

CE marķējums nozīmē, ka produkts ir izvērtēts un pārbaudīts, lai nodrošinātu, ka to var droši izmantot ES valstīs, un tas atbilst ES direktīvām attiecībā uz elektrisko un elektronisko aprīkojumu.

Papildu informācijai par konkrētām produkta prasībām, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.