



Käyttöohje



Optical Smoke Alarm

Malli: LM-107M

Jacob Jensen



Onnittelut uudesta Jacob Jensen® -tuotteestasi.

Jacob Jensen ilmentää perustajamme vision rehellisyyttä ja yksinkertaisuutta keskittyen tuotteen käyttökokemuksen ytimeen. Uusi ostoksesi ylittää jokapäiväisten esineiden rajat ja yhdistää toiminnallisuuden merkitykselliseen muotoiluun.

Tämä tuote on luotu etäisyyden, läheisyyden ja kosketuksen periaatteiden pohjalta, ja se heijastaa pitkää muotoiluperintöämme, jonka tavoitteena on parantaa jokapäiväistä elämää huolellisesti suunnitelluilla tuotteilla.


Toivomme, että nautit korkeatasoisesta kokemuksesta.

Lisätietoja on osoitteessa jacobjensen.com

Valmistettu puolesta
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen
tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje
myöhempää tarvetta varten.

1. Turvallisuusohjeet	5
2. Tuotteen yleiskatsaus	6
3. Savuhälyttimen käyttö	7
3.1 Käynnistäminen	7
3.2 Savuhälyttimen testaaminen	7
3.3 Muistitoiminto	7
3.4 Hälyttimen nollaaminen	7
4. Sijoittaminen ja asennus	8
4.1 Asennus	8
4.2 Suositeltu sijoitus	9
5. Huolto	10
6. Akun kesto	10
7. Hävittäminen	10
8. Tekniset tiedot	11




Suosittelimme, että luet tämän käyttöohjeen huolellisesti. Se sisältää ohjeet uuden tuotteen oikeasta käytöstä ja sen toimivuuden ylläpitämisestä säännöllisen käytön avulla.

Jacob Jensen ja kumppanimme F&H Group A/S pidättävät oikeuden tehdä parannuksia tuotteen käyttökokemuksen optimoimiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän käyttöohjeen ohjeet ja kuvat eivät ole sitovia, ja niitä voidaan muuttaa tuotteen kehityksen myötä.


Lisätietoja saat osoitteesta jacobjensen.com tai ottamalla yhteyttä kumppaniimme F&H Group A/S osoitteessa info@fh-as.dk



1. Turvallisuusohjeet


Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.


- Savuhälytin on tarkoitettu vain yksityiseen asuinkäyttöön.
- Savuhälyttimessä on sisäänrakennettu 3 V:n paristo, jota ei voi vaihtaa. Koko laite on vaihdettava 10 vuoden kuluttua.
- Savuhälytintä ei saa maalata. Maalaus voi estää anturin toiminnan.
- Älä asenna savuhälytintä keittiöön, kylpyhuoneeseen tai autotalliin, koska höyry, savu tai pakokaasut voivat laukaista vääriä hälytyksiä.
- Savuhälytin on sijoitettava siten, että se kuuluu selvästi olohuoneeseen ja makuuhuoneisiin.
- Älä pura tai yritä korjata tuotetta.
- Pidä savuhälytin puhtaana – pöly ja lika voivat heikentää sen tehokkuutta.



2. Tuotteen yleiskatsaus

- 1. Testi-/nollauspainike** – Käytetään toiminnon testaamiseen ja hälytyksen nollaamiseen.
- 2. Punainen ja vihreä LED-valo** – Ilmaisee toiminnan, testin ja hälytysmuistin.
- 3. Sireeni** – Äänenvoimakkuus vähintään 85 dB, kun hälytys laukeaa.
- 4. Kiinnityslevy** – Kiinnitetään kattoon.






3. Savuhälyttimen käyttö

3.1 Käynnistäminen

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa siirrä punainen aktivointitappi **OFF (1)** -asennosta **ON (2)** -asentoon.
- Kallista tappi alaspäin, jotta se lukittuu kunnolla savuhälyttimen takana olevaan koloon. Tappia voidaan käyttää uudelleen, jos hälytin on poistettava käytöstä, esimerkiksi muuton yhteydessä.



3.2 Savuhälyttimen testaaminen


- Testaa savuhälytin aina kerran vuodessa ja poissaolon jälkeen.
- Pidä testipainiketta painettuna, kunnes hälytin alkaa soida. Kun painike vapautetaan, hälytin voi jatkaa soimista jopa 10 sekuntia.
- Tarkista, että punainen LED-valo vilkkuu noin 5 minuutin välein.

3.3 Muistitoiminto

- Vihreä LED-valo vilkkuu 43 sekunnin välein, jos hälytystä ei ole nollattu.
- Muisti nollataan automaattisesti 24 tunnin kuluttua tai painamalla testipainiketta.

3.4 Hälyttimen nollaaminen


- Jos hälytys laukeaa esimerkiksi ruoanlaitosta syntyvän höyryn tai savun vuoksi, voit sammuttaa sen painamalla testipainiketta.




4. Sijoittaminen ja asennus

4.1 Asennus




- Kiinnitä kiinnityslevy ruuveilla tai kaksipuolisella teipillä. Käytä tarvittaessa seinätulppia.
- Hälytintä ei voi asettaa levylle, ennen kuin aktivointitappi on käännetty ON-asentoon.
- Jos kiinnityslevy ei napsahda oikein savuhälyttimeen, käännä savuhälytintä 180°. Tällöin kaksi koukkua vaihtavat paikkaa ja sopivat oikeisiin reikiin.
- Asennuksen jälkeen testaa savuhälytin kohdassa 3.2 kuvatulla tavalla.
- Savuhälytintä ei saa maalata.






4.2 Suositeltu sijoitus

- Asenna aina kattoon, vähintään 60 cm:n päähän seinistä ja kulmista.
- Vähintään yksi savuhälytín on sijoitettava makuuhuoneiden ja mahdollisten palonlähteiden (keittiö, kodinhoitohuone, olohuone, autotalli jne.) väliin.
- Savuhälyttimien välinen etäisyys saa olla enintään 10 metriä.
- Lisäturvallisuutta saavutetaan asentamalla hälyttimet kaikkiin oleskelutiloihin.
- Savuhälytintä ei suositella asennettavaksi viistokaton korkeimpaan kohtaan tai kuolleeseen kulmaan, jossa savu ei kerry. Nämä alueet on merkitty kuvassa harmaalla.





5. Huolto


- Puhdista savuhälytin kerran kuukaudessa.
- Puhdista etuosa ja reunat imurilla matalalla teholla.
- Imuriin suositellaan pehmeää harjasuulaketta.
- Vaihtoehtoisesti laite voidaan pyyhkiä hieman kostealla liinalla.
- Varo naarmuttamasta pintaa.

6. Akun kesto

- Savuhälyttimessä on sisäänrakennettu 3 V:n paristo, jonka käyttöikä on normaalikäytössä enintään 10 vuotta.
- Kun pariston käyttöikä on loppumassa, hälytin antaa 3 äänimerkkiä 43 sekunnin välein noin 30 päivän ajan.
- Paristoa ei voi eikä saa vaihtaa. Koko savuhälytin on vaihdettava

7. Hävittäminen

- Kun paristo on tyhjä (noin 10 vuoden kuluttua), savuhälytin on hävitettävä elektroniikkalaiteromuna (WEEE).
- Oikea hävittäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja ehkäisemään vaarallisten aineiden aiheuttamia terveys- ja ympäristöriskejä. Sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen.




8. Tekniset tiedot

- Virtalähde: Sisäänrakennettu 3 V:n litiumparisto
- Pariston kesto: Jopa 10 vuotta
- Äänenvoimakkuus: Vähintään 85 dB 3 metrin etäisyydellä
- Käyttölämpötila: 0–45 °C
- Standardit: CE-merkitty, EN 14604:2005/AC:2008



Valmistaja ei ole vastuussa henkilövahingoista tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat seuraavista syistä:


- Laitteen käyttö muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen
- Käyttöohjeen lukematta jättäminen
- Laitteen osien muuttaminen
- Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö
- Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen



Valmistajan tiedot

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Testattu ja hyväksytty.



Takuu

Tämä tuote kuuluu vähintään 2 vuoden takuun/piilevien virheiden vastuulle ostopäivästä alkaen, sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti siinä maassa, jossa tuote on ostettu. Takuu kattaa valmistusvirheet ja viat, joita ei ole aiheuttanut väärinkäyttö.

Takuuvaatimuksen tekemiseksi ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai valmistajaan, jos se on ilmoitettu takuuehdoissa.

Takuu ei kata väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai normaalista kulumisesta johtuvia vahinkoja.



Tämä symboli tuotteessa ja/tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa tarkoittaa, että se on käytöstä poistettaessa käsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromuna (WEEE). WEEE-merkintää kantavia tuotteita ei saa sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen, vaan ne on pidettävä erillään käytettyjen materiaalien käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten. Oikean käsittelyn, talteenoton ja kierrätyksen varmistamiseksi toimita kaikki WEEE-merkityt jätteet paikalliseen keräyspisteeseen, jossa ne otetaan maksutta vastaan. Sähkö- ja elektroniikkaromun asianmukainen hävittäminen säästää arvokkaita resursseja ja estää vaarallisten aineiden mahdollisesti aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.



Tämä tuote on CE-merkitty sovellettavan EU-lainsäädännön mukaisesti. CE-merkintä vahvistaa, että tuote täyttää kaikki EU:n asettamat terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

CE-merkintä tarkoittaa, että tuote on arvioitu ja testattu sen varmistamiseksi, että sitä voidaan käyttää turvallisesti EU-maissa ja että se on EU:n sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien direktiivien mukainen. Saat lisätietoja tuotteen erityisistä vaatimuksista ottamalla yhteyttä valmistajaan.