



Uživatelská příručka



Optical Smoke Alarm

Model: LM-107M

Jacob Jensen



Gratulujeme k vašemu novému výrobku Jacob Jensen®

Jacob Jensen ztělesňuje poctivost a jednoduchost vize našeho zakladatele a zaměřuje se na samotnou podstatu uživatelského zážitku. Váš nový výrobek posouvá hranice každodenních předmětů a spojuje funkci s promyšleným designem.

Tento výrobek je vytvořen na základě našich principů vzdálenosti, blízkosti a dotyku, které odrážejí naše dlouholeté zkušenosti s designem zlepšujícím každodenní život.


Doufáme, že si užijete zážitek na vyšší úrovni.

Pro více informací navštivte jacobjensen.com

Vyrobena pro
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Přečtěte si tyto pokyny pečlivě před
použitím výrobku. Uchovejte příručku
pro budoucí použití.

1. Bezpečnostní pokyny	5
2. Přehled výrobku	6
3. Jak používat detektor kouře	7
3.1 Aktivace	7
3.2 Testování detektoru kouře	7
3.3 Funkce paměti	7
3.4 Resetování alarmu	7
4. Umístění a instalace	8
4.1 Instalace	8
4.2 Doporučené umístění	9
5. Údržba	10
6. Životnost baterie	10
7. Likvidace	10
8. Technické specifikace	11




Doporučujeme, abyste si tuto uživatelskou příručku pečlivě přečetli. Obsahuje pokyny, jak správně používat váš nový výrobek a jak udržovat jeho funkčnost při pravidelném používání.

Jacob Jensen a náš partner F&H Group A/S si vyhrazují právo provádět vylepšení za účelem optimalizace uživatelského zážitku bez předchozího upozornění.

Pokyny a ilustrace v této příručce nejsou závazné a mohou být změněny v průběhu vývoje výrobku.


Pro více informací navštivte jacobjensen.com nebo kontaktujte našeho partnera, F&H Group A/S, na info@fh-as.dk



1. Bezpečnostní pokyny


Před použitím výrobku si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Uchovejte příručku pro budoucí použití.


- Detektor kouře je určen pouze pro soukromé obytné použití.
- Detektor kouře má vestavěnou 3V baterii, kterou nelze vyměnit. Celá jednotka musí být po 10 letech vyměněna.
- Detektor kouře nesmí být přetřen barvou. To může zabránit správné funkci senzoru.
- Neinstalujte detektor kouře do kuchyně, koupelny nebo garáže, protože pára, kouř nebo výfukové plyny mohou spustit falešný poplach.
- Detektor kouře musí být umístěn tak, aby byl dobře slyšitelný v obývacích pokojích a ložnicích.
- Nerozebírejte výrobek ani se nepokoušejte o jeho opravu.
- Udržujte detektor kouře v čistotě – prach a nečistoty mohou snižovat jeho účinnost.



2. Přehled výrobku

- 1. Tlačítko Test/Reset** – slouží k otestování funkce a k resetování alarmu.
- 2. Červená a zelená LED** – signalizují provoz, test a paměť alarmu.
- 3. Siréna** – vydává minimálně 85 dB, když se spustí alarm.
- 4. Montážní deska** – pro upevnění na strop.






3. Jak používat detektor kouře

3.1 Aktivace

- Před prvním použitím přesuňte červený aktivační kolík z polohy OFF (1) do polohy ON (2).
- Nakloňte kolík dolů tak, aby byl pevně zajištěn v drážce na zadní straně detektoru kouře. Kolík lze znovu použít, pokud je nutné alarm deaktivovat, např. při stěhování.



3.2 Testování detektoru kouře


- Detektor kouře vždy testujte jednou ročně a také po delší nepřítomnosti.
- Podržte tlačítko testu, dokud se nespustí alarm. Po uvolnění tlačítka může alarm pokračovat až 10 sekund.
- Zkontrolujte, že červená LED dioda bliká přibližně každých 5 minut.

3.3 Funkce paměti

- Zelená LED dioda bliká každých 43 sekund, pokud došlo k poplachu, který nebyl resetován.
- Paměť se automaticky vymaže po 24 hodinách nebo stisknutím testovacího tlačítka.

3.4 Resetování alarmu


- Pokud je alarm spuštěn například párou nebo kouřem z vaření, můžete jej vypnout stisknutím testovacího tlačítka.




4. Umístění a instalace

4.1 Instalace




- Připevněte montážní desku pomocí šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě potřeby použijte hmoždinky.
- Alarm nelze umístit na desku, dokud není aktivací kolík přepnut do polohy ON.
- Pokud se montážní deska správně nezacvakne do detektoru kouře, otočte detektor o 180°. Tím se dva háčky přemístí a zapadnou do správných otvorů.
- Po instalaci otestujte detektor kouře podle popisu v bodě 3.2.
- Detektor kouře nesmí být přetřen barvou.






4.2 Doporučené umístění

- Vždy instalujte na strop, alespoň 60 cm od stěn a rohů.
- Minimálně jeden detektor kouře by měl být umístěn mezi ložnicemi a potenciálními zdroji požáru (kuchyně, technická místnost, obývací pokoj, garáž atd.).
- Mezi jednotlivými detektory kouře by neměla být vzdálenost větší než 10 metrů.
- Další úroveň bezpečnosti se dosáhne instalací detektorů ve všech obytných místnostech.
- Nedoporučuje se instalovat detektor kouře na vrcholu šikmého stropu nebo do „mrtvého úhlu“, kde se kouř nebude hromadit. Tyto oblasti jsou na ilustraci označeny šedě.





5. Údržba


- Detektor kouře čistěte jednou měsíčně.
- Použijte vysavač s nízkým výkonem na přední straně a podél okrajů.
- Doporučuje se použít měkký kartáčový nástavec na vysavači.
- Případně lze jednotku otřít mírně navlhčeným hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch.

6. Životnost baterie

- Detektor kouře má vestavěnou 3V baterii s životností až 10 let při běžném používání.
- Když se baterie blíží ke konci své životnosti, alarm vydá 3 pípnutí každých 43 sekund po dobu přibližně 30 dnů.
- Baterie nemůže a nesmí být vyměněna. Je nutné vyměnit celý detektor kouře.

7. Likvidace

- Po vybití baterie (po přibližně 10 letech) musí být detektor kouře zlikvidován jako elektroodpad (WEEE).
- Správná likvidace pomáhá chránit zdroje a předcházet rizikům pro zdraví a životní prostředí způsobeným nebezpečnými látkami. Detektor nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.
- Odevzdejte výrobek do místního recyklačního centra.




8. Technické specifikace

- Napájení: Vestavěná lithiová baterie 3 V
- Životnost baterie: Až 10 let
- Hladina zvuku: Minimálně 85 dB ve vzdálenosti 3 m
- Provozní teplota: 0 – 45 °C
- Normy: Označení CE, EN 14604:2005/AC:2008



Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody na osobách nebo majetku způsobené:


- Používáním zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno
- Neprovedením přečtení uživatelské příručky
- Zásahem do částí zařízení
- Používáním neoriginálních náhradních dílů
- Nedodržováním bezpečnostních pokynů



Informace o výrobcí

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Testováno a schváleno.



Záruka

Tento výrobek je kryt minimálně 2letou zárukou/reklamační lhůtou od data zakoupení, v souladu s platnými předpisy na ochranu spotřebitele v zemi, kde byl výrobek zakoupen. Záruka se vztahuje na výrobní vady a závady, které nebyly způsobeny nesprávným použitím.

Pro uplatnění záruky kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo výrobce, pokud je to uvedeno v záručních podmínkách.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, nehodami nebo běžným opotřebením.



Tento symbol na výrobku a/nebo v přiložených dokumentech znamená, že při likvidaci musí být výrobek považován za elektroodpad (WEEE). Výrobky označené WEEE nesmí být likvidovány společně s běžným komunálním odpadem, ale musí být uchovávány odděleně za účelem zpracování, zpětného získávání a recyklace použitých materiálů.

Pro správné zpracování, zpětné získávání a recyklaci odevzdejte veškerý odpad označený WEEE do místního sběrného místa, kde bude převzat bezplatně.

Díky správné likvidaci elektroodpadu budou šetřeny cenné zdroje a lze předejít možným negativním dopadům nebezpečných látek na lidské zdraví a životní prostředí.



Tento výrobek je označen značkou CE v souladu s platnou legislativou EU. Označení CE potvrzuje, že výrobek splňuje všechny příslušné požadavky EU na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

Označení CE znamená, že výrobek byl posouzen a testován, aby bylo zajištěno, že jej lze bezpečně používat v zemích EU, a že je v souladu se směrnicemi EU pro elektrická a elektronická zařízení.

Pro více informací o konkrétních požadavcích na výrobek kontaktujte výrobce.