


Greenely Link Installation för Goodwe

En steg-för-steg-guide för att ansluta ditt batteri till Greenely-appen




Greenely Link Installation

Goodwe GW 5k-10k ET

Anslut enligt bilden:


1. Koppla ethernet kabel från LAN2-porten på Greenely Link till det lokala nätverket (routern/switch/extender) för att få internetanslutning.
2. Anslut LAN1-porten med ethernet kabel till GoodWe-inverterns LAN-dongel. Observera att din Goodwe växelriktare behöver dongle med ethernet uttag.
3. Anslut strömkabel till vägguttag och Greenely Link med tillhörande adapter
VIKTIGT: Anslut alla internet kablar innan du ansluter ström och startar Greenely Link.

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion.




5. Stå nära växelriktaren och anslut med din telefon till växelriktarens WiFi.


För mer information om hur du ansluter växelriktaren till WiFi, läs manualen via [DENNA LÄNK](#)




6. Öppna SEMS-appen och välj WiFi.




7. Välj Do Not Modify, och tryck sedan på Next.



8. Tryck på Internet access port, välj LAN och aktivera DHCP.



9. Tryck på Set och avsluta.



Vid frågor, kontakta support på 010 10 60 111 eller support@greenely.se.