


Greenely Link Installation för Sungrow

En steg-för-steg-guide för att ansluta ditt batteri till Greenely-appen





Greenely Link Installation Sungrow (SH 5-10 RT)

Anslut enligt bilden:

1. Koppla ethernet kabel från LAN1-porten på Greenely Link till det lokala nätverket (routern/switch/extender) för att få internetanslutning.
2. Anslut LAN2-porten till RJ45-porten i LAN-port 4 på Sungrow-invertern. Denna port är inte samma som dongelporten.
3. Anslut strömkabel till väggutag och Greenely Link med tillhörande adapter. **VIKTIGT: Anslut alla internet kablar innan du ansluter ström och startar Greenely Link.**
4. I inställningarna i Sungrow-appen, kontrollera att Sungrow-invertern är inställd på dynamisk IP (DHCP).


OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion.



Sungrow (SH 10-25 T)

1. Koppla ethernet kabel från LAN1-porten på Greenely Link till det lokala nätverket (routern/switch/extender) för att få internetanslutning.
2. Anslut LAN2-porten till Winet S2-dongeln i Sungrow-invertern (Winet S2 krävs). Observera att växelriktaren kommer att vara uppkopplad mot internet via Emulate-hubben.
4. Anslut strömkabel till väggutag och Greenely Link med tillhörande adapter. **VIKTIGT: Anslut alla internet kablar innan du ansluter ström och startar Greenely Link.**
5. I inställningarna i Sungrow-appen, kontrollera att Sungrow-invertern är inställd på dynamisk IP (DHCP).

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion.



Vid frågor, kontakta support på 010 10 60 111 eller support@greenely.se.