




imagine. change.


RICOH dokumentový skener fi-7300NX

Začínáme - průvodce nastavením


1



Skener



Automatický podavač ADF



Napájecí adaptér



Napájecí kabel (*)



USB kabel



Instalační DVD-ROM



Průvodce "Začínáme" (tento list)




Bezpečnostní pokyny


(*) Obsah balení se může lišit v různých zemích a pro různé modely.

2






1



2





3



4

1 Instalační DVD-ROM

2



(*) Uchovejte si tento disk na bezpečném místě, jeho opětovné vydání není možné.

