

Montage en installatie van de BLACK X xPad

Benodigde gereedschappen

- Kruiskopschroevendraaier
- Inbussleutel (meegeleverd)

Opmerking: Bewaar de inbussleutel voor toekomstige batterijvervangingen.

1 Uitpakken en Voorbereiden van de Componenten

Open de verpakking en identificeer alle componenten. Leg ze neer voor gemakkelijke toegang.


De verpakking bevat:

- 1 x xPad
- 1 x 3M-kleefpad
- 1 x inbussleutel
- 2 x schroeven
- 2 x AAA-batterijen



2 Verwijder de achterklep van de xPad

Gebruik de inbussleutel om de achterklep van de xPad te verwijderen door de punt in de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van het apparaat te steken.



3 Plaats de batterijen

1. Open het deksel van het batterijvak.
2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat ze correct zijn gepositioneerd. De xPad schakelt in en geeft een pieptoon om de juiste installatie te bevestigen.



4 Koppel de xPad met de BLACK X app

1. Open de BLACK X-app, navigeer naar het slot waarmee u de xPad wilt koppelen en tik op de knop Instellingen.
2. Ga in het instellingenmenu naar "xPad/xPad+", tik vervolgens op "xPad" en kies "Keypad hinzufügen".
3. Zoek op de xPad de koppelingsknop in het kleine gaatje net boven het batterijcompartiment, waar de batterijen zijn geplaatst. Gebruik de inbussleutel om de knop in te drukken. De xPad zal beginnen te knipperen om de koppelingsmodus aan te geven.
4. Tik in de app op Doorgaan om verder te gaan.
5. Selecteer uw xPad uit de lijst met beschikbare apparaten om het koppelingsproces te voltooien.
6. Sluit de deksel van het batterijvak zorgvuldig.




5 Bevestig de xPad op het oppervlak

Kies een geschikte locatie voor de installatie van de xPad en zorg ervoor dat deze zich bij standaarddeuren binnen 3 meter (10 voet) van het slot bevindt.

Voor optimale prestaties, vooral bij stalen deuren, wordt sterk aanbevolen de xPad zo dicht mogelijk bij de deur en het slot te plaatsen om de sterkste Bluetooth-verbinding te behouden.

Optie 1 - Bevestigen met schroeven

1. Gebruik de twee schroeven en een kruiskopschroevendraaier.
2. Plaats de achterklep van de xPad op het oppervlak en bevestig deze door de schroeven in de twee daarvoor bestemde gaten te draaien.
3. Schuif de xPad in de achterklep en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.



Optie 2 - Bevestigen met een kleefpad

Zorg er vóór de installatie voor dat het montageoppervlak schoon, droog en stofvrij is voordat u de kleefpad aanbrengt.

1. Verwijder de beschermfolie van één zijde van de 3M-kleefpad.
2. Plaats de kleefpad zorgvuldig op de achterklep van de xPad en zorg voor een juiste uitlijning.
3. Verwijder de beschermfolie van de andere zijde van de kleefpad.
4. Bevestig de achterklep van de xPad op de gekozen positie op het oppervlak.
5. Schuif de xPad in de achterklep en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.



6 Toegangscode instellen

1. Open de BLACK X-app.
2. Ga naar het hoofdmenu.
3. Selecteer **Keypad-toegangscode**.
4. Selecteer het slot waaraan u de code wilt toewijzen.
5. Tik op **Nummercode genereren**.
6. Selecteer het gewenste type toegangscode in de bovenste balk: **Aangepast**, **Tijdgebonden**, enz.
Opmerking: Voor **Aangepast** is een BLACK X Wi-Fi Bridge vereist.
7. Vul de vereiste gegevens in.
8. Tik op **Nummercode instellen**.
9. Vervolgens kunt u de code delen via sms of e-mail, of op Voltooiën tikken.

Belangrijke opmerkingen

- **Vereiste voor het eerste gebruik:**
De toegangscode moet binnen 24 uur na het aanmaken worden gebruikt. Als de code niet binnen deze periode wordt gebruikt, kan deze verlopen en moet er mogelijk een nieuwe code worden gegenereerd.
- **Aangepaste toegangscode:**
Om een aangepaste toegangscode te genereren, moet u zich in de buurt van het apparaat bevinden of de BLACK X Wi-Fi Bridge gebruiken om de code op afstand te genereren.
- **Geplande toegang:**
Geplande toegang die voor een toekomstig tijdstip is ingesteld, werkt pas vanaf de geselecteerde starttijd en kan niet eerder worden gebruikt.
- **Geplande toegang en tijdzones:**
Bij het instellen van geplande toegang is de ingevoerde tijd gebaseerd op de huidige lokale tijd van de gebruiker. Als het slot zich in een andere tijdzone bevindt, zet het systeem de ingevoerde tijd automatisch om naar de lokale tijdzone van het slot.

Wanneer degene die de geplande toegang instelt zich in een andere tijdzone bevindt, moet de ingevoerde tijd zo worden berekend dat deze na de automatische omzetting overeenkomt met de gewenste tijd op de locatie van het slot.

Waarschuwing


Het slot volgt altijd de eigen lokale tijdzone, zoals ingesteld tijdens de configuratie. Als bij het aanmaken van geplande toegangscodes geen rekening wordt gehouden met tijdzoneverschillen, kan de code eerder of later dan verwacht actief worden.

7 Online-instructies

Heeft u hulp nodig bij de installatie of heeft u vragen?



www.black.inc



XP-NL