


Montage en installatie van de BLACK X xPad+

Benodigde gereedschappen

- Kruiskopschroevendraaier
- Inbussleutel (meegeleverd)

Opmerking: Bewaar de inbussleutel voor toekomstige batterijvervangingen.



1 Uitpakken en Voorbereiden van de Componenten

Open de verpakking en identificeer alle componenten. Leg ze neer voor gemakkelijke toegang.

De verpakking bevat:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1 x xPad+ | 2 x schroeven |
| 1 x 3M-kleefpad | 4 x AAA-batterijen |
| 1 x inbussleutel | 2 x NFC-kaarten |



2 Verwijder de achterklep van de xPad+

Gebruik de inbussleutel om de achterklep van de xPad+ te verwijderen door de punt in de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van het apparaat te steken.



3 Plaats de batterijen

1. Open het deksel van het batterijvak.
2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat ze correct zijn gepositioneerd. De xPad+ schakelt in en geeft een pieptoon om de juiste installatie te bevestigen.



4 Koppel de xPad+ met de BLACK X-app

1. Open de BLACK X-app en ga naar het slot dat je wilt koppelen met de xPad+, en tik op de instellingenknop.
2. In het instellingenmenu selecteer je xPad/xPad+, tik vervolgens op xPad+. Raak de xPad+ aan om te activeren en klik op "Doorgaan".
3. Als je xPad+ verschijnt in de lijst met beschikbare apparaten, selecteer deze om het koppelingsproces te voltooien. Als deze niet verschijnt, zoek dan de Pairing Key in de kleine opening net boven het batterijcompartiment van de xPad+. Gebruik de inbussleutel om de knop binnenin in te drukken. De xPad+ begint te knipperen om de koppelingsmodus aan te geven, selecteer hem vervolgens in de lijst om het proces te voltooien.
4. Sluit de deksel van het batterijcompartiment zorgvuldig.



5 Bevestig de xPad+ op het oppervlak

Kies een geschikte locatie voor de installatie van de xPad+ en zorg ervoor dat deze zich bij standaarddeuren binnen 3 meter (10 voet) van het slot bevindt. Voor optimale prestaties, vooral bij stalen deuren, wordt sterk aanbevolen de xPad+ zo dicht mogelijk bij de deur en het slot te plaatsen om de sterkste Bluetooth-verbinding te behouden.

Optie 1 - Bevestigen met schroeven

1. Gebruik de twee schroeven en een kruiskopschroevendraaier.
2. Plaats de achterklep van de xPad+ op het oppervlak en bevestig deze door de schroeven in de twee aangewezen gaten te draaien.
3. Schuif de xPad+ in de achterklep en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.



Optie 2 - Bevestigen met kleefpad

Zorg er vóór de installatie voor dat het montageoppervlak schoon, droog en stofvrij is voordat u het kleefpad aanbrengt.

1. Verwijder de beschermfolie van één kant van het 3M-kleefpad.
2. Plaats de tape zorgvuldig op de achterklep van de xPad+ en zorg voor een juiste uitlijning.
3. Verwijder de beschermfolie van de andere kant van het kleefpad.
4. Druk de achterklep van de xPad+ tegen de gekozen positie op het oppervlak.
5. Schuif de xPad+ in de achterklep en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.




6 Ontgrendelmethoden instellen en testen

Ontgrendel uw deur met de BLACK X xPad+ door een van de volgende methoden te gebruiken: pincode, vingerafdruk of NFC voor probleemloze toegang.

Om de ontgrendelingsmethoden te configureren:

1. Open de BLACK X-app op uw smartphone.
2. Ga naar het hoofdmenu  en kies uw gewenste ontgrendelingsoptie (pincode, vingerafdruk of NFC) en volg de instructies in de app.
3. Zodra de configuratie is voltooid, test de geselecteerde ontgrendelingsmethode met het BLACK X smart lock.



Opmerking: Zorg ervoor dat u de instructies op het scherm zorgvuldig volgt voor een succesvolle installatie.

Voorbeelden van ontgrendelingsmethoden



Invoer van toegangscode



Vingerafdrukscan



NFC-kaart



NFC-tag

De xPad+ wordt geleverd met 2 NFC-kaarten.
Extra NFC-kaarten of tags kunnen apart worden aangeschaft om aan uw operationele behoeften te voldoen.

Belangrijke opmerkingen


- **Vereiste voor het eerste gebruik:**
De toegangscode moet binnen 24 uur na het aanmaken worden gebruikt.
Als de code niet binnen deze periode wordt gebruikt, kan deze verlopen en moet er mogelijk een nieuwe code worden gegenereerd.
 - **Aangepaste toegangscode:**
Om een aangepaste toegangscode te genereren, moet u zich in de buurt van het apparaat bevinden of de BLACK X Wi-Fi Bridge gebruiken om de code op afstand te genereren.
 - **Geplande toegang:**
Geplande toegang die voor een toekomstig tijdstip is ingesteld, werkt pas vanaf de geselecteerde starttijd en kan niet eerder worden gebruikt.
 - **Geplande toegang en tijdzones:**
Bij het instellen van geplande toegang is de ingevoerde tijd gebaseerd op de huidige lokale tijd van de gebruiker. Als het slot zich in een andere tijdzone bevindt, zet het systeem de ingevoerde tijd automatisch om naar de lokale tijdzone van het slot. Wanneer degene die de geplande toegang instelt zich in een andere tijdzone bevindt, moet de ingevoerde tijd zo worden berekend dat deze na de automatische omzetting overeenkomt met de gewenste tijd op de locatie van het slot.
- Waarschuwing**
Het slot volgt altijd de eigen lokale tijdzone, zoals ingesteld tijdens de configuratie. Als bij het aanmaken van geplande toegangscode geen rekening wordt gehouden met tijdzoneverschillen, kan de code eerder of later dan verwacht actief worden.

7 Online-instructies

Heeft u hulp nodig bij de installatie of heeft u vragen?



www.black.inc



XPP-NL