Minikassa 1.0

Käyttöohje



Kaikki yhdestä laitteesta

Verifone Minikassa tekee myynnistä helppoa, nopeaa ja luotettavaa – juuri niin kuin hyvältä kassalta pitää odottaa. Selkeä käyttöliittymä varmistaa, että kassasovelluksen käytön oppii hetkessä.

Pienestä koostaan huolimatta **Verifone Minikassa** tarjoaa kaiken tarvittavan myynnin hoitamiseen – tuotteista ja hinnoista aina raportteihin asti. Näet myyntisi kokonaisuuden yhdellä silmäyksellä ja hallitset liiketoimintaasi vaivattomasti.

Sisällys

1. Sovelluksen käynnistys 3
2. Sovelluksen aktivointi 3
2.1 PIN-koodin käyttöönotto 3
3. Aloitusnäyttö 4
4. Asetukset 5
5. Tuoteryhmät 6
6. Tuotteet 6
6.1 Tuotteen luominen 7
7. ALV-ryhmät 7
8. Maksutavat 8
9. Tekstit 8
10. Lisäasetukset 9
10.1 Yhdistä raportointipalveluun 9
11. Kassa 10
12. Ostoskori 10
13. Yläpaneeli 11
14. Maksuvaihtoehdot 11
15. Raportit 15
16. Tuki ja yhteystiedot 16


1. Sovelluksen käynnistys



Käynnistä sovellus

Paina työpöydällä olevaa **Verifone Minikassa** -kuvaketta.

2. Sovelluksen aktivointi



Verifone on aktivoinut sovelluksen valmiiksi käyttöösi.

Jos sovellus ei aktivoidu automaattisesti, paina **Tarkista tila**.

Aktivointiin liittyvissä ongelmatilanteissa ota yhteyttä Verifonen tekniseen tukeen.

2.1 PIN-koodin käyttöönotto

Suosittelemme ottamaan PIN-koodin käyttöön ennen kassasovelluksen käyttämistä.

Voit ottaa PIN-koodin käyttöön maksupäätteellä.

PIN-koodia kysytään:


- palautusta tehtäessä
- kuittia peruutettaessa
- asetuksia avattaessa

Ota PIN-koodi käyttöön:

- Paina **Asetukset**.
- Valitse **About / Help**.
- Paina **Verifone tekninen tuki** -tekstiä.
- Syötä uusi PIN-koodi (4–6 numeroa).

Jätä PIN-kenttä tyhjäksi poistaaksesi PIN-koodin käytöstä.

3. Aloitusnäyttö



Aloitusnäytöstä löydät seuraavat toiminnot:

Kassa

Siirry myyntitilaan.

Asetukset

Hallitse kassasovelluksen ja tuotteiden asetuksia.

Raportit

Selaa raportteja valitulta ajanjaksolta.

Internet-yhteyden tila

- Vihreä pallo = yhteys toimii
- Punainen pallo = ei yhteyttä

Teeman vaihto

Vaihda vaalean ja tumman tilan välillä.

Sulje sovellus

Sulje kassasovellus.

Kassan yhteyden tila (PSDK)

- Vihreä teksti = yhteys toimii
- Punainen teksti = yhteyttä muodostetaan

4. Asetukset

Asetusvalikon toiminnot



Tuoteryhmät
Luo, muokkaa ja piilota tuoteryhmiä.

Tuotteet
Luo, muokkaa ja piilota tuotteita.

ALV
Luo, muokkaa ja piilota ALV-ryhmiä.

Maksutavat
Luo, muokkaa ja piilota maksutapoja.


Tekstit
Lisää ja muokkaa kuittitekstejä.

Lisäasetukset
- Muokkaa raportin päättymisaikaa.
- Ota alennukset käyttöön.
- Salli nollahintaiset tuotteet.
- Muuta tuotteiden järjestystä myyntitilassa.
- Yhdistä kassa raportointipalveluun.

About / Help
Näytä tiedot maksupäätteestä ja kassasovelluksesta.

Logs
Tarkastele sovelluksen lokitiedostoja.

5. Tuoteryhmät



Luo uusi tuoteryhmä

Paina **Lisää uusi** -painiketta.

Anna tuoteryhmälle nimi.

Paina **Tallenna**.

Muokkaa tuoteryhmää

Paina **kynäkuvaketta** tuoteryhmän kohdalla.


Piilota tuoteryhmä

Paina **roskakorikuvaketta** tuoteryhmän kohdalla.

Näytä piilotetut tuoteryhmät

Valitse **Näytä piilotetut**, jolloin piilotetut tuoteryhmät tulevat näkyviin.

6. Tuotteet



Luo uusi tuote

Paina **Lisää uusi** -painiketta.

Katso seuraava kuva tuotteen luomisesta.

Muokkaa tuotetta

Paina **kynäkuvaketta** tuotteen kohdalla.

Piilota tuote

Paina **roskakorikuvaketta** tuotteen kohdalla.

Näytä piilotetut tuotteet

Valitse **Näytä piilotetut**, jolloin piilotetut tuotteet tulevat näkyviin.

6.1 Tuotteen luominen




Täytä tuotteen tiedot:

- Anna tuotekoodi.
- Anna tuotenimi.
- Anna hinta (avoimelle tuotteelle anna arvo 0).
- Valitse tuoteryhmä.
- Valitse ALV-ryhmä.

Paina **Tallenna**.

7. ALV-ryhmät



Valmiina olevat ALV-ryhmät:
25,5 % · 13,5 % · 10 % · 0 %

Luo uusi ALV-ryhmä

Paina **Lisää uusi** -painiketta.

Täytä tiedot:

- Anna koodi.
- Anna nimi.
- Anna prosentti.

Paina **Tallenna**.


Muokkaa ALV-ryhmää

Paina **kynäkuvaketta** ALV-ryhmän kohdalla.

Piilota ALV-ryhmä

Paina **roskakorikuvaketta** ALV-ryhmän kohdalla.

8. Maksutavat



Valmiina olevat maksutavat:
Käteinen · **Kortti**

Valmiita maksutapoja (**Käteinen** ja **Kortti**) ei voi muokata tai poistaa.

Luo uusi maksutapa

Paina **Lisää uusi** -painiketta.

Täytä tiedot:

- Anna nimi.

Paina **Tallenna**.


Muokkaa maksutapaa

Paina **kynäkuvaketta** maksutavan kohdalla.

Piilota maksutapa

Paina **roskakorikuvaketta** maksutavan kohdalla.

9. Tekstit



Muokkaa kuittitekstejä

Yläteksti

Muokkaa kuitin yläosan tekstirivejä.

Yrityksen virallista nimeä ja Y-tunnusta ei voi muokata.

Alateksti

Muokkaa kuitin alaosan tekstirivejä.

Tallenna muutokset

Paina **Tallenna** tallentaaksesi kuittiteksteihin tekemäsi muutokset.

Peruuta muutokset

Paina **Peruuta** poistuaksesi valikosta tallentamatta muutoksia.

Tyhjennä tekstit

Paina **Tyhjennä**-painiketta poistaaksesi kuittitekstit.

Yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus säilyvät.

10. Lisäasetukset



Päivänvaihtoaika

Anna kellonaika, jolloin raportti päättyy.

Oletus on klo **00:00**.

Alennukset

- Käytössä
- Ei käytössä

Nollahinta

- Käytössä
- Ei käytössä

Tuotteiden järjestys

Valitse tuotteiden järjestystapa myyntitilassa.

- Aakkosjärjestys
- Koodijärjestys

Suora myynnin lähetys

- Käytössä
- Ei käytössä

10.1 Yhdistä raportointipalveluun

Kassa lähettää raportit automaattisesti raportointipalveluun, kun **Suora myynnin lähetys** on käytössä ja kassa on yhdistetty raportointipalveluun pikakoodilla.

Ennen yhdistämistä tee kassalla myyntitapahtuma ja etene korttimaksuun asti. Korttimaksun voi tämän jälkeen keskeyttää. Kassalle päivittyvät yhdistämiseen tarvittavat tiedot.

Avaa raportointipalvelussa **Asetukset** → **Kassat** ja syötä kassalla näkyvä pikakoodi.

Katso tarvittaessa tarkemmat ohjeet raportointipalvelun käyttöohjeesta.

11. Kassa



Valitse tuoteryhmä ja tuotteet

Tuoteryhmät

Valitse haluamasi tuoteryhmä välilehdeltä.

Vieritä sivusuunnassa, jos tuoteryhmä ei ole näkyvissä.

Tuotteet

Paina tuotepainiketta lisätäksesi tuotteen ostoskoriin.


Valittu tuote korostuu.

Lisää useampi sama tuote painamalla tuotepainiketta uudelleen.
Vieritä pystysuunnassa, jos tuote ei ole näkyvissä.

Siirry maksamaan

Paina **Maksu** siirtyäksesi maksuvaihtoehtoihin.

12. Ostoskori



Avaa ostoskori

Paina **Yhteensä**-riviä avataksesi ostoskorin.

Korissa olevat tuotteet

Ostoskori näyttää kaikki lisätyt tuotteet.

Muuta tuotteen määrää

- Paina – vähentääksesi määrää.
- Paina + lisätäksesi määrää.

Poista tuote

Paina **roskakorikuvaketta** poistaaksesi tuotteen ostoskorista.

Kun tuote poistetaan, tuotepainikkeen korostus poistuu.

Anna alennus tuotteelle

Jos alennukset ovat käytössä, paina tuotteen hintaa antaaksesi alennuksen.

Voit antaa alennuksen euroina tai prosentteina.

13. Yläpaneeli



Avaa yläpaneeli

Paina pikakuvakkeiden alapuolella olevaa harmaata palkkia.

Jälkikuitti

Tulostaa viimeisimmän kuitin.

Tulostus


Kytke tulostus päälle tai pois.

Myynti / Palautus

Valitse myynti- tai palautustila.

Ostoskorin on oltava tyhjä, jotta voit vaihtaa tilaa.
Palautustila on käytettävissä vain, jos Verifone on aktivoinut toiminnon.

14. Maksuvaihtoehdot



Anna alennus tuotteelle

Paina tuoteriviä ostoskorissa antaaksesi alennuksen tuotteelle.

Anna alennus kokonaissummalle

Paina **Yhteensä**-riviä antaaksesi alennuksen koko ostoksesta.

Muuta tuotteen määrää

- Paina – vähentääksesi määrää.
- Paina + lisätäksesi määrää.

Anna summa

Jätä kenttä tyhjäksi, jos maksat koko summan yhdellä maksutavalla.

Syötä summa, jos haluat maksaa ostoksen useammalla maksutavalla (esim. osa käteisellä ja loput kortilla).

Näytöllä näkyy jäljellä oleva summa, joka kertoo, kuinka paljon ostoksesta on vielä maksamatta.

Valitse maksutapa

- Paina **Käteinen**, jos asiakas maksaa käteisellä.
- Paina **Kortti**, jos asiakas maksaa kortilla.

Korttimaksu

Seuraa maksupäätteen näytöllä näkyviä ohjeita.

15. Raportit



Valitse raporttijakso

Valitse aloitus- ja lopetuspäivä nähdäksesi raportit halutulta ajanjaksolta.

Voit käyttää pikavalintoja:

- Viimeiset 7 päivää
- Kuluva kuukausi

Raportin sisältö

Raportti näyttää:

- Annetut alennukset
- Palautukset
- Peruutetut korttimyynnit
- Myynnin yhteensä
- ALV-erittelyn
- Maksutapaerittelyn

Ryhmä- ja tuoteraportit

Valitse ryhmä- ja tuoteraportit nähdäksesi tarkemman erittelyn.

Tarkistenauha

Selaa kuitteja tarkistenauhalta.

Paina kuittia:

- **Tulosta** kopio kuitista.
- **Peruuta** tapahtuma (vain saman päivän aikana).

Tulosta raportti

Paina **Tulosta** tulostaaksesi raportin.

16. Tuki ja yhteystiedot

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä Verifonen tekniseen tukeen.

Puhelin

0600 01 02 03

Puhelun hinta 2,99 € / min. Jonotus on maksuton.

Aukioloajat

Arkisin klo 8–21

Lauantaisin klo 9–18

Sunnuntaisin klo 12–18

Sähköposti

support@verifone.fi

Chat

Avoinna arkisin klo 8–16

https://www.verifone.com/fi-fi/contact-us/technical-support

Verkkosivut

www.verifone.fi