


Návod k použití a údržbě sítí proti hmyzu systému SUNSET GROUP



Sunset Group Production s.r.o.
Liptál 506
756 31 Liptál
Czech Republic

+420 571 995 545
+420 571 991 999

info@sunset-group.cz
www.sunset-group.cz

Obsah

1. Určení	2
2. Doporučení k bezpečné montáži.	3
3. Doporučení k bezpečnému používání.	4
4. Údržba a opravy.	4
5. Ohrožení.	5

**DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI
VAROVÁNÍ - Z DŮVODŮ BEZPEČNOSTI JE DŮLEŽITÉ
DODRŽOVAT POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODĚ
NÁVOD USCHOVEJTE**


1. Určení

POZOR!!! Tento návod je určený uživatelům sítě proti hmyzu. Než začnete síť proti hmyzu používat, seznámte se s návodem. Obsahuje informace nezbytné k zajištění bezpečného užívání a správné údržby sítě proti hmyzu. Návod uchovávejte po celou dobu používání sítě proti hmyzu. V případě prodeje sítě proti hmyzu je třeba předat s ní zároveň tento návod.


Síť proti hmyzu dokonale chrání interiér budovy před hmyzem i znečištěním z okolního prostředí. Je určena k použití vně otvoru stavby (např. oken, dveří), lze ji použít v obytných i veřejných prostorách. Rámy sítě proti hmyzu jsou vyrobeny z extrudovaných profilů, které jsou vždy pokryty práškovým lakem. Síťovina je vyrobena z vysoce kvalitního skleněného vlákna. Díky použití vysoce kvalitních materiálů je výrobek neobyčejně odolný proti nepříznivým atmosferickým vlivům.

Druhy sítí proti hmyzu v nabídce Aluprof:

Obr. 1) MRS




Obr. 2) MRO









Obr. 3) MRP



Obr. 4) MRSZ





2. Doporučení k bezpečné montáži.

Montáž sítě proti hmyzu MRS		Demontáž sítě proti hmyzu MRS	
Rám sítě proti hmyzu vkládejte do okna z vnější strany. Síť držte za montážní úchyt. Nejprve upevněte horní část, následně dosuňte dolní část do okenního rámu a přetočte upínací příchytky. VAROVÁNÍ! Je nezbytné příchytky během přetáčení odpovídajícím způsobem uvolnit. Vyhnete se tak riziku zranění. Po přetočení příchytky ji znovu dotáhněte.		Doporučujeme demontáž sítě proti hmyzu na zimní období. Při demontáži držte síť za montážní úchyt, přetočte upínací příchytky a jemně ji vytlačte. VAROVÁNÍ! Je nezbytné příchytky během přetáčení odpovídajícím způsobem uvolnit. Vyhnete se tak riziku zranění. Po přetočení příchytky ji znovu dotáhněte.	
Montáž sítě proti hmyzu MRO		Demontáž sítě proti hmyzu MRO	
Pant zamontujte do okenního rámu pomocí vrutů přiložených k síti. Při montování křídla ke stěně je nutné individuálně vybrat vhodné vruty s hmoždinkami. Při montáži křídla sítě proti hmyzu je nutné důsledně dodržovat svislici a úroveň pozice sítě. VAROVÁNÍ! Nedodržení pravého úhlu rámu k podkladu může vést k nedokonalému těsnění a tím nesprávné funkčnosti sítě proti hmyzu.		Doporučujeme demontáž sítě proti hmyzu na zimní období. Při demontáži sítě proti hmyzu odšroubujte panty sítě od podkladu, ke kterému jsou připevněny. VAROVÁNÍ! Otvory pro uchycení pantů je poté třeba zaslepit. Jinak riskujete jejich poškození.	
Montáž sítě proti hmyzu MRP		Demontáž sítě proti hmyzu MRP	
Při montáži rámu sítě proti hmyzu je nutné důsledně dodržovat svislici a úroveň lišt. Při montáži křídla sítě je třeba uvolnit aretační plastové dílce nacházející se v horní i dolní části křídla. Následně nasunout nejprve horní a pak dolní část křídla do vodící lišty a znovu přitáhnout aretační plastové dílce. VAROVÁNÍ! Nedodržení pravého úhlu lišt může vést k nedokonalému těsnění a tím nesprávné funkčnosti sítě proti hmyzu.		Doporučujeme demontáž sítě proti hmyzu na zimní období. Při demontáži sítě nejprve uvolněte aretační plastové dílce a poté lehce zdvihněte křídlo sítě odsopdu a vytáhněte jej z rámu.	
Montáž sítě proti hmyzu MRSZ		Demontáž sítě proti hmyzu MRSZ	
Rám sítě proti hmyzu vkládejte do okna z vnější strany. Přidržujte síť za montážní úchyty na bočních stranách. Nejprve upevněte horní část sítě a pak nasuňte dolní část do okenního rámu.		Doporučujeme demontáž sítě proti hmyzu na zimní období. Při demontáži držte síť za upínací úchyty. Povytláhněte síť nahoru a poté lehce vytlačte její dolní část.	

3. Doporučení k bezpečnému používání.

Síť proti hmyzu a její součásti byly projektovány tak, aby žádná část nemohla být během normálního používání trvale zdeformována.

Otevírání \ zavírání sítě proti hmyzu MRO	Otevírání \ zavírání sítě proti hmyzu MRP
K otevírání sítě používejte výhradně úchyt. Moskytiéru je třeba otevírat a zavírat rovnoměrným pohybem. VAROVÁNÍ! Náhlé a prudké škubání křídlem sítě může vést k jejímu poškození. Při otevírání nikdy nadržte síť za samotnou síťovinu. 	K otevírání sítě slouží prohlubeň v profilu. Moskytiéru je třeba otevírat a zavírat rovnoměrným pohybem. VAROVÁNÍ! Náhlé a prudké škubání křídlem sítě může vést k jejímu poškození. Při otevírání nikdy nadržte síť za samotnou síťovinu. 

Při používání sítě proti hmyzu věnujte pozornost následujícím doporučením. Jejich nedodržení může vést k poškození sítě.

- Doporučujeme čištění síťoviny min. jednou měsíčně. Pro čištění používejte jemný, suchý či navlhčený hadřík. Pokud se objeví větší znečištění, použijte jemné čisticí prostředky.
- Nedoporučujeme montáž sítě v blízkosti zdrojů tepla, jelikož by to mohlo vést k deformaci sítě.
- Upozorňujeme, že síť nechrání uživatele před rizikem vypadnutí z okna.

4. Údržba a opravy.

Jednoduchou údržbu může provádět uživatel sítě proti hmyzu bez jakýchkoliv speciálních kompetencí. Jedná se o udržování čistoty sítě a odstraňování nečistot hromadících se ve vodících lištách. Přitom je nutné dodržovat následující zásady:

- K čištění nepoužívejte ostré či drsné nástroje.
- Povrch síťoviny myjte vodou s malým množstvím jemných čisticích prostředků, které jsou chemicky neutrální. (Čištění provádějte při teplotě od 10⁰ do 25⁰). Chraňte síť před agresivními látkami a žíravinami, jako např. malta na bázi sloučenin ledu, kyselina, louh či sůl a před mechanickým poškozením. Silné čisticí prostředky mohou způsobit korozi či změnu barvy laku.
- Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla, jež obsahují estery, ketony, alkoholy, aroma či chlorované látky, uhlovodíky či jiné čisticí prostředky, jejichž chemické složení vám není známo.
- Při odstraňování masných skvrn (např. olej, saze), zbytků lepidla či samolepících silikonových kaučuků používejte prostředky bez aromatických benzenových uhlovodíků.
- Doporučujeme každý rok zkontrolovat stav upínacích komponentů.

Na dodaném výrobku neprovádějte sami jakékoliv změny, jelikož by tím vaše záruka přestala platit a vystavili byste se riziku nesprávného používání produktu.

Údržbu a opravy musí provádět vyškolený personál výrobce či jeho autorizovaní zástupci.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepřebíráme zodpovědnost za škody vzniklé během nesprávného používání či chybné údržby.
- Veškeré škody způsobené vyšší silou, vzniklé na základě zvláštních atmosferických podmínek či přirozeného opotřebení nemohou být předmětem reklamace.
- Podmínkou uznání reklamace je její podání v písemné formě spolu s přiloženým dokladem o koupi.
- Nepřebíráme zodpovědnost za provedené změny, opravy v konstrukci sítě proti hmyzu či instalaci dodatečných komponentů, které nebyly koncipovány výrobcem.
- Pokud nastane nutnost vyměnit určité části, je žadatel o reklamaci povinen nám tyto části poslat.
- Nehradíme náklady vzniklé v souvislosti s přezkoumáním reklamace.
- Pokud budou nároky vyhodnoceny jako neoprávněné nebo nevyhovující podmínkám záruky, všechny náklady vzniklé naší firmě v souvislosti s přezkoumáním reklamace hradí žadatel o reklamaci.

5. Ohrožení.

Síť proti hmyzu je výrobkem, jehož používání v obvyklých či normálně předvídatelných podmínkách nepředstavuje žádné riziko nebo s sebou nese nepatrné riziko s ohledem na vysoké požadavky ochrany a bezpečnosti lidského zdraví a života.



V souladu s tím je zakázáno:

- Používat poškozenou síť proti hmyzu.
- Opírat se o rám či síťovinu z důvodu rizika vypadnutí.

Výrobní a obchodní závod:

Sunset Group Production s.r.o., Liptál 506, 756 31 Liptál, Czech Republic

www.sunset-group.cz, info@sunset-group.cz