

AVVERTENZE:	
•	Prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione, è necessario togliere la tensione elettrica.
•	Non inserire le dita all'interno del portalampade.
•	In caso di prodotti con componenti di materiale vitreo, qualora si dovessero notare delle crepe, si consiglia la sostituzione immediata.
•	Non coprire il prodotto con qualsiasi tipo di materiale durante il funzionamento.
•	Ogni apparecchio porta l'indicazione del tipo di lampadina da utilizzare in relazione alla potenza espressa in Watt. Non si deve mai fare uso di lampadine con potenza (Watt) maggiore.
•	Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti.
•	Si consiglia di effettuare l'installazione per mano di personale esperto, onde evitare danni alle persone, agli impianti elettrici ed all'apparecchio che si sta installando.
•	Per preservare l'integrità e la qualità del prodotto, si esorta a non immergere nell'acqua le componenti ceramiche. In particolar modo è da evitare l'utilizzo della lavastoviglie. Per la pulizia ordinaria è sufficiente utilizzare un panno leggermente umido.


[illegible]

FERROLUCE

STABILIMENTO PRODUTTIVO MANUFACTURING PLANT Z.I.-Via Armentaressa, 18 34076 Romans d'Isonzo (GO) Italia		SEDE LEGALE & NEGOZIO BILLING ADDRESS & STORE Via XIV Maggio, 17 34076 Romans d'Isonzo (GO) Italia		SEDE AMMINISTRATIVA ADMINISTRATIVE HQ 30126 Venezia Lido (VE) Italia		SHOWROOM MILANO Via Cino del Duca, 2 20122 Milano (MI) Italia	
---	--	--	--	---	--	--	--

FERRO LUCE

BERIMBAU
C2602



220-240 V-50 hz

 53W E27

 IP20



①

