



SUTIL



Sutil 26001-
Sutil 26002-



Sutil MINI 26035-
Sutil MINI PRO 26036-

Nexia
Culture x light

NEXIA ILUMINACIÓN S.L.
Polígono Industrial Can Carner
C/ Priorat, 14-20, 08211 Castellar del Vallès
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 715 47 12
info@nexia.es www.nexia.es

FIG-1

ES Ponga el selector del adaptador en 0 / APAGADO

EN Make the power adaptor set to 0 / OFF





FIG-2

ES Coloque la luminaria en el carril, teniendo en cuenta la posición.

EN Place the spotlight on the track, taking the position into account.





FIG-3

ES Gire la palanca 90° para bloquea mecánicamente el adaptador.
Seleccione las fase 1, 2 o 3 con la ruedecilla.

EN Rotate the handle 90° to mechanically lock the adapter.
Select phase 1, 2 or 3 with the wheel.






FIG-4 CAMBIO TEMP. COLOR (SÓLO PARA MODELO 26035-)
COLOUR TEMP. CHANGE (ONLY FOR MODEL 26035-)



Atención:
Al cambiar la temperatura del color, asegúrese de que la alimentación esté apagada.

Attention:
When switching the colour temperature, please make sure the power is off.

ACCESORIOS DISPONIBLES (SÓLO PARA MODELOS 26001- y 26002-)
AVAILABLE ACCESSORIES (ONLY FOR MODELS 26001- y 26002-)

26003-	CRUZ ANTIDESLUMBRANTE ANTI-GLARE CROSSPIECE	26006-	LENTE OVALADA 15x60 OVAL LENS 15x60
26004-	PANEL DE ABEJA HONEYCOMB	26007-	LENTE AMPLIFICADORA x1,3 FLOOD LENS x1,3
26005-	LENTE OVALADA 0,3x60 OVAL LENS 0,3x60	26008-	LENTE AMPLIFICADORA x2 FLOOD LENS x2

FIG-5

