


OWWL

Nexia
Culture x light

Ref. 26112- 26113-



NEXIA ILUMINACIÓN S.L.
Polígono Industrial Can Carner
C/ Priorat, 14-20, 08211 Castellar del Vallès
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 715 47 12
info@nexia.es www.nexia.es

Rev. 00

FIG-1

ES Ponga el selector del adaptador en 0 / APAGADO

EN Make the power adaptor set to 0 / OFF





FIG-2

ES Coloque la luminaria en el carril, teniendo en cuenta la posición.

EN Place the spotlight on the track, taking the position into account.




FIG-3

ES Gire la palanca 90° para bloquea mecánicamente el adaptador. Seleccione las fase 1, 2 o 3 con la ruedecilla.

EN Rotate the handle 90° to mechanically lock the adapter. Select phase 1, 2 or 3 with the wheel.





FIG-4



ES Ajustar el ángulo girando el aro frontal.

EN Adjust the beam angle via rotating the front ring.

