BOLETIM TÉCNICO · ANEXO DO MANUAL DO USUÁRIO

POL-200-TS

Atualização do POL-200-TS

HONEYWELL · DISTRIBUIDOR OFICIAL DANKE

A. Como atualizar o POL-200-TS

O conector USB (USB 2.0 tipo B) fica no lado esquerdo do POL-200-TS.

Por ele é possível baixar para o PC os arquivos com os dados coletados nos dispositivos do laço e também instalar o firmware atualizado no POL-200-TS.

Use o cabo USB fornecido para ligar o POL-200-TS a uma porta USB do PC. A tela sensível ao toque do POL-200-TS mostrará um ícone de USB.

Com o Windows Explorer

O POL-200-TS aparece como uma unidade adicional no PC. Ao clicar na unidade, são mostrados os arquivos e as subpastas da unidade raiz do POL-200-TS.

Todos os arquivos da pasta raiz podem ser editados como arquivo de texto.

Atualização do POL-200-TS

> ⚠ **O processo de atualização pode apagar os arquivos de dados de laço existentes (`.DAT` , `.MNA` , `.MNC` , `.MNT`) do POL-200-TS. Por isso, copie-os para o PC antes de iniciar a atualização do POL-200-TS.**

1. Ligue a fonte de alimentação ao POL-200-TS. Use o cabo USB fornecido para ligá-lo a uma porta USB do PC.
2. Copie os arquivos atualizados (`*.TXT` , `EN*.MSJ` , `EN*.DVC` , `*.BIN`) para a pasta raiz do POL-200-TS. Se aparecer uma mensagem de erro avisando que não há memória suficiente, desmarque os arquivos dos outros grupos de idiomas. Os nomes desses arquivos começam com SP, PL, NL, FR, IT ou DE.
3. Desconecte o USB do PC. Desligue e ligue de novo o POL-200-TS: o processo de atualização começa automaticamente depois que ele encontra os arquivos atualizados na pasta raiz.
4. A tela sensível ao toque mostra o seguinte:

```
POxxxxxx.BIN found
Erasing flash memory
Flash memory erase completed
Writing application to flash memory
Application write completed
Verifying flash memory
Flash memory verify completed
File deleted
Executing application
```

Nota da tradução: as mensagens acima aparecem em inglês na tela do aparelho. Elas informam, na ordem: arquivo encontrado; apagando a memória; memória apagada; gravando o programa; gravação concluída; verificando a memória; verificação concluída; arquivo apagado; executando o programa.

Tradução da Danke do Brasil a partir do original Honeywell TB-HON-ES-POL200TS, abril de 2019. Em caso de divergência, vale o original.

5. O POL-200-TS entra em funcionamento com o novo firmware. A configuração de idioma volta para o inglês.

B. Como criar um arquivo “.MNT”

1. Ligue o POL-200-TS, conecte um laço e selecione o protocolo CLIP-ADV para poder criar o arquivo `.MNT`.
2. No menu principal, selecione Laço (na tela: *Loop*).
3. Selecione Mapa (na tela: *Map*).
4. A topologia do laço é analisada e os dispositivos do laço aparecem na tela.
5. Ao final do processo, pressione o ícone , na parte inferior da tela; todos os dados da topologia do laço são exportados para um arquivo MNT.

Sobre este boletim. Tradução para o português feita pela Danke do Brasil a partir do boletim técnico original da Honeywell, em espanhol: “POL-200-TS. Anexo del Manual de usuario. Actualización del POL-200-TS”, ref. TB-HON-ES-POL200TS, abril de 2019. O conteúdo técnico é o do original; em caso de divergência, vale o documento do fabricante.

SUPORTE NO BRASIL
Danke do Brasil · distribuidor oficial
Engenharia de aplicação e suporte técnico para instaladores e integradores.

WhatsApp (19) 3237-0374
dankedobrasil@dankedobrasil.com.br
www.dankedobrasil.com.br