ONEFLASH



GUIDA ALLA SICUREZZA

Per gli utenti del servizio e per le strutture che ospitano una stazione OneFlash.

OneFlash SAS · Versione 1.2 · 20 novembre 2026
Documento diffondibile ai team dei siti, alle centrali di sicurezza e agli utenti

INDICE

Ogni lettore ha la propria parte. Gli utenti leggono la parte 2; le direzioni dei centri, i responsabili della sicurezza e le centrali di sicurezza leggono le parti 1 e 3; gli allegati sono destinati ai team tecnici e agli acquirenti.

1 IL DISPOSITIVO 3

Comune a tutti i lettori

Il dispositivo in breve 4
Sicurezza intrinseca del materiale 5

2 UTENTI 6

Noleggiare e utilizzare una batteria in sicurezza

Prima di partire, durante il noleggio 7
Segnali di allarme e restituzione 8

3 STRUTTURE OSPITANTI 9

Collocare, gestire, reagire

Collocazione e alimentazione 10
Gestione quotidiana e impegni OneFlash 11
In caso di incidente in loco 12
Contatti ed escalation 13

4 ALLEGATI 14

Per i team tecnici e gli acquirenti

Sicurezza elettrica e interventi 15
Dati e pagamenti 16
Fine vita e riciclo 16
Certificati e rapporti di prova 17

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

Non sostituisce né le Condizioni Generali di Utilizzo (CGVU), documento contrattuale di riferimento per gli utenti, né il contratto firmato con la struttura ospitante. I certificati, i rapporti di prova e le procedure citati sono trasmessi su richiesta. Le indicazioni **UTENTI** e **STRUTTURE OSPITANTI** in alto nella pagina indicano a chi si rivolge ciascuna pagina. Una scheda di emergenza di una pagina, destinata alla centrale di sicurezza, accompagna questa guida.



PARTE 1

IL DISPOSITIVO

Che cos'è una stazione OneFlash, che cosa contiene una batteria e come il materiale è protetto per progettazione.

UTENTI | STRUTTURE OSPITANTI | TEAM TECNICI

IL DISPOSITIVO IN BREVE

Una stazione OneFlash è un arredo connesso, collegato alla rete 230 V, che conserva e ricarica batterie portatili messe a disposizione in libero servizio.

L'utente sblocca una batteria tramite QR code o carta bancaria, la porta con sé e la restituisce in qualsiasi stazione della rete, dove viene immediatamente rimessa in carica. La batteria è progettata per essere ricaricata in una stazione, tramite contatti pogo, e non su una presa domestica. È il punto chiave del modello di sicurezza: la carica, fase più delicata per una cella al litio, avviene sempre in un ambiente controllato da OneFlash.

18,5 Wh
Energia di una batteria (3,7 V, 5 000 mAh)

12 W
Potenza in uscita, bassissima tensione 5 V

153 g
Peso di una batteria, 145,7 × 69,6 × 13,8 mm

30 mA
Interruptore differenziale integrato nelle stazioni

12 V
Tensione interna di slot e schede, isolata dai 230 V

V-0
Classificazione UL 94 delle plastiche, batterie e stazioni



Batteria PB-B10 e i suoi tre cavi integrati

ELEMENTO	CARATTERISTICHE UTILI ALLA SICUREZZA
Batteria portatile PB-B10	Cella agli ioni di litio EVE. Tre cavi integrati (USB-C, Lightning, Micro-USB). Termistore sulla cella e circuito di gestione (BMS) che interrompe carica e scarica in caso di anomalia.
Stazione	Alimentazione 230 V AC convertita internamente in 12 V DC. Modelli OneMini (6 batterie, da banco), OneMini+ (12), OneTower (24, 38 kg, da pavimento) e OneTower Max (48, 68 kg, da pavimento). Interruttore differenziale 30 mA integrato.
Supervisione	Ogni stazione trasmette il proprio stato alla piattaforma OneFlash (connettività, slot, batterie). Uno slot o una batteria in anomalia viene escluso dal noleggio.



SICUREZZA INTRINSECA DEL MATERIALE

La sicurezza si basa innanzitutto sulla progettazione: protezioni elettroniche nella batteria, protezioni elettriche nella stazione, materiali classificati per il loro comportamento al fuoco. Queste protezioni riducono i rischi in condizioni di uso normale; non li eliminano.

BATTERIA PB-B10

- Termistore NTC fissato sulla cella. Oltre la soglia di temperatura, il BMS interrompe la carica o la scarica.
- Protezioni BMS contro sovraccarica, scarica profonda, sovracorrente e cortocircuito.
- Involucro in plastica classificata UL 94 V-0, classificazione di infiammabilità del materiale secondo una prova normalizzata (autoestinguenza in meno di 10 secondi su provino, senza gocce infiammate). Non costituisce una garanzia di non propagazione per l'insieme dell'apparecchiatura.
- Uscita in bassissima tensione (5 V, 12 W), senza tensioni pericolose accessibili all'utente.

STAZIONE

- Interruttore differenziale integrato (30 mA): protezione contro i difetti di isolamento, i sovraccarichi e i cortocircuiti, a complemento della protezione del circuito del sito.
- Due zone elettriche separate: la zona 230 V (cavo di rete, interruttore, differenziale, alimentatore) e la zona 12 V (schede, slot, batterie).
- Presa a muro protetta da una scatola lucchettabile e cavo fissato da un coperchio avvitato: nessuno scollegamento da parte del pubblico.
- Fissaggio a pavimento con staffe di ancoraggio in acciaio su quattro punti, quando il sito lo richiede.

CHE COSA ONEFLASH AGGIUNGE ALLE PROVE DEL FABBRICANTE

Controllo qualità dei lotti al ricevimento e ritiro delle batterie danneggiate durante i giri di manutenzione. L'elenco dei certificati e dei rapporti di prova, associato a ciascun modello, figura in allegato, a pagina 17.



PARTE 2

UTENTI

Come noleggiare, utilizzare e restituire una batteria in sicurezza, e che cosa fare se si comporta in modo anomalo.

UTENTI

ESPONIBILE NEL PUNTO VENDITA

UTILIZZARE UNA BATTERIA IN SICUREZZA

Una batteria agli ioni di litio resta un prodotto da maneggiare con cura. Le regole seguenti riprendono gli impegni dell'articolo 9 delle Condizioni di Utilizzo, in un formato che ciascuno può leggere in un minuto.

PRIMA DI PARTIRE CON LA BATTERIA

1. Verificare lo stato generale della batteria, dei suoi tre cavi e il livello di carica.
2. In caso di anomalia, riporla nel suo alloggiamento entro 3 minuti dalla convalida del pagamento e avvisare il supporto: il noleggio non viene addebitato e OneFlash richiede lo sblocco della preautorizzazione bancaria, secondo i tempi dell'istituto bancario.



DURANTE IL NOLEGGIO

DA FARE

- Ricaricare solo dispositivi certificati CE.
- Tenere la batteria a temperatura ambiente, all'asciutto.
- Restituirla in qualsiasi stazione OneFlash, entro la durata massima indicata prima del noleggio.
- Segnalare al supporto qualsiasi comportamento anomalo (numeri nella pagina seguente).

DA NON FARE MAI

- Ricaricarla da soli, su una presa o con un altro caricabatterie: si ricarica solo in stazione.
- Farla cadere, perforarla, schiacciarla, piegarla, smontarla.
- Esporla all'acqua, a forte umidità, a una fiamma, al sole diretto, a un radiatore o a un freddo estremo. Non lasciarla in auto sotto il sole.
- Mettere i connettori a contatto con oggetti metallici.
- Gettarla: contiene una cella al litio e deve essere restituita in una stazione.

SEGNALI DI ALLARME E RESTITUZIONE

INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO SE LA BATTERIA PRESENTA:

rigonfiamento, calore anomalo, odore, fumo, perdita di liquido, rumore, cambiamento di colore o perdita improvvisa di carica.

1. Scollegare il dispositivo e posare la batteria su una superficie non infiammabile, lontano dalle persone. Non trasportarla in una borsa né in tasca.
2. Non rimetterla in una stazione.
3. Chiamare il numero di emergenza OneFlash o scrivere al supporto WhatsApp.
4. Se emette fumo o prende fuoco: allontanarsi senza tentare di intervenire, avvisare il personale del luogo e chiamare il 18 o il 112 (numero europeo).

EMERGENZA ONEFLASH

+33 (0)7 77 30 64 00

Giorni lavorativi, negli orari di apertura del supporto (vedere Contatti)

SUPPORTO WHATSAPP

Scansionare questo codice o il QR presente nell'applicazione, nella scheda Aiuto dello schermo della stazione e sulla stazione stessa (retro di una OneTower, parte superiore di una OneMini). E-mail: bonjour@oneflash.fr





RESTITUZIONE

La batteria si restituisce in qualsiasi stazione OneFlash, entro la durata massima indicata prima del noleggio. Una spia blu o bianca conferma la restituzione. Per un noleggio tramite l'applicazione, una notifica conferma la riconsegna e il riepilogo è disponibile in « La mia cronologia ».

In caso di smarrimento o furto, avvisare OneFlash entro 24 ore (bonjour@oneflash.fr o +33 (0)7 77 30 64 00) e presentare denuncia, conformemente all'articolo 6.6 delle Condizioni di Utilizzo.

PERCHÉ QUESTE REGOLE

La batteria contiene una cella agli ioni di litio da 18,5 Wh e integra diversi dispositivi di protezione che riducono i rischi elettrici e termici in uso normale. Non eliminano del tutto il rischio di guasto, in particolare in caso di urto, deterioramento, difetto interno o temperature eccessive. Da qui l'importanza di segnalare ogni comportamento anomalo.



PARTE 3

STRUTTURE OSPITANTI

Fornire una collocazione e un'alimentazione conformi, non intervenire sulla stazione, segnalare qualsiasi anomalia. OneFlash si fa carico di installazione, manutenzione e disinstallazione.

DIREZIONE DEL CENTRO | RESPONSABILE SICUREZZA | CENTRALE DI SICUREZZA | SERVIZI TECNICI

COLLOCAZIONE E ALIMENTAZIONE



COLLOCAZIONE

- Collocazione in interni, su pavimento piano e stabile, al riparo da pioggia, spruzzi d'acqua e lavaggi con abbondante acqua. Per una collocazione esterna o semicoperta, validazione preventiva da parte di OneFlash.
- Al di fuori dei percorsi di evacuazione, delle uscite di emergenza e delle vie di esodo imposte dalla normativa di sicurezza del locale aperto al pubblico (ERP). La stazione non deve ridurre la larghezza di una via di esodo.
- Lontana da fonti di calore (cucina, radiatore, vetrina esposta a sud) e dalle zone di stoccaggio di prodotti infiammabili.
- Spazio libero di almeno 50 cm davanti al fronte per l'uso e la manutenzione; accessibilità per le persone a mobilità ridotta preservata.
- Fissaggio a pavimento con staffe quando il sito lo richiede (stabilità, flussi elevati, conformità ERP).

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Una presa 230 V, 16 A, con messa a terra, su un circuito protetto a monte da un interruttore differenziale 30 mA. Consumo ridotto, senza necessità di linea dedicata.
- Presa accessibile per l'installazione della scatola lucchettabile, ma per quanto possibile non visibile o non accessibile al pubblico.
- Nessuna prolunga né ciabatta. Se la distanza lo impone, OneFlash fornisce e mette in sicurezza il cavo.
- La chiave della scatola della presa è detenuta da OneFlash. Una copia può essere consegnata su richiesta alla centrale di sicurezza del sito, per consentire un'interruzione di emergenza.

IN UNA FRASE

Una presa conforme, una collocazione asciutta fuori dalle vie di esodo e nessun intervento sulla stazione: è tutto ciò che la struttura deve garantire.

GESTIONE QUOTIDIANA E IMPEGNI ONEFLASH

CHE COSA FANNO, E NON FANNO, I TEAM DEL SITO

DA FARE

- Pulire l'esterno solo con un panno umido.
- Segnalare a OneFlash qualsiasi stazione spenta, danneggiata, instabile o con cavo danneggiato.
- Riferire qualsiasi comportamento anomalo di una batteria segnalato da un visitatore.
- Rimettere in stazione una batteria intatta ritrovata; mettere da parte e segnalare una batteria danneggiata.

DA NON FARE

- Spostare la stazione senza OneFlash: il peso da 38 a 68 kg e il collegamento elettrico richiedono un intervento supervisionato.
- Aprire la stazione, scollegare la presa, intervenire su uno slot bloccato.
- Spruzzare acqua o solventi sul fronte o sugli slot.
- Gettare una batteria, anche se danneggiata.

CHE COSA ASSICURA ONEFLASH

IMPEGNO	DETTAGLIO
Installazione	Consegna, collegamento, fissaggio se necessario, formazione dei team del sito, a cura di OneFlash o di un partner incaricato.
Supervisione	Monitoraggio quotidiano delle stazioni offline e delle transazioni non riuscite; esclusione automatica degli slot e delle batterie in anomalia.
Manutenzione	Preventiva programmata; correttiva su segnalazione, durante le fasce di supporto, nei tempi previsti dal contratto (pagina 13).
Interventi elettrici	Eseguiti fuori tensione, da personale formato; la parte 230 V è riservata a un operatore abilitato NF C 18-510.
Assicurazione	Responsabilità civile professionale Generali, 10 M€ (attestazione disponibile).
Disinstallazione	Rimozione della stazione e ritiro delle batterie; ripristino dello spazio conformemente alle condizioni contrattuali applicabili.

IN CASO DI INCIDENTE IN LOCO

Allontanare, interrompere, chiamare. Questa tabella è concepita per essere consegnata alla centrale di sicurezza e agli agenti del sito; la scheda di emergenza di una pagina che l'accompagna ne riprende l'essenziale.

Gli incidenti gravi sono rari ma non possono essere esclusi, anche in condizioni di uso normale (difetto interno). La priorità è sempre la messa in sicurezza delle persone; l'intervento sul materiale viene dopo ed è di competenza di personale formato.

SITUAZIONE	CHE COSA FA LA STRUTTURA OSPITANTE	CHE COSA FA ONEFLASH
Batteria calda, rigonfia o che emana odore, fuori dalla stazione	Non maneggiarla né rimetterla in stazione. Allontanare il pubblico e delimitare la zona. Se deve essere spostata, solo da personale formato, con un mezzo di presa adeguato, verso una superficie non infiammabile lontano dalle persone. Chiamare OneFlash.	Recupera la batteria in un contenitore adeguato durante le sue fasce di intervento e la esclude dal parco.
Batteria o stazione che emette fumo o prende fuoco	Allontanare immediatamente le persone, attivare la procedura antincendio del sito e chiamare il 18 o il 112. Non maneggiare la batteria né la stazione. Qualsiasi intervento sul focolaio è riservato a personale formato e attrezzato, secondo le procedure del sito, senza esposizione ai fumi (tossici, con rischio di proiezioni e di riaccensione).	Si reca in loco il prima possibile, prende in carico la batteria e la stazione, trasmette i documenti (scheda di dati di sicurezza, certificati) alle autorità e agli assicuratori.
Stazione che emana odore di bruciato, crepita o si scalda in modo anomalo	Allontanare il pubblico. Interrompere l'alimentazione dal quadro elettrico del sito o dall'interruttore di zona, senza toccare la stazione. Non aprirla. Chiamare OneFlash.	Intervento prioritario di un operatore abilitato, durante le sue fasce di intervento.
Stazione rovesciata, urtata, fronte rotto, cavo danneggiato	Interrompere l'alimentazione se il cavo o la presa sono interessati. Delimitare la zona. Non raddrizzare una stazione da 68 kg senza OneFlash.	Messa in sicurezza e sostituzione del materiale.
Danni da acqua, allagamento, lavaggio con abbondante acqua	Interrompere l'alimentazione a monte prima di qualsiasi contatto con la stazione. Non ricollegare.	Controllo completo prima della rimessa in servizio.
Visitatore ferito (taglio su una batteria rotta, contatto con liquido della cella)	Primo soccorso del sito: sciacquare abbondantemente con acqua occhi o pelle per 15 minuti, togliere gli indumenti contaminati, consultare un medico.	Trasmette la scheda di dati di sicurezza e apre una pratica di incidente.
Furto o vandalismo	Segnalare a OneFlash e conservare le immagini di videosorveglianza utili.	Disattivazione a distanza della stazione e delle batterie interessate.

Dopo ogni incidente, OneFlash documenta i fatti, l'origine probabile e le misure correttive, e condivide questo riscontro con la struttura ospitante.

CONTATTI ED ESCALATION

TEAM OPERATIVO ONEFLASH

+33 6 49 50 42 76

Numero riservato alle strutture ospitanti. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, esclusi i giorni festivi.

EMERGENZA VITALE

18 · 112

Incendio, ferita grave: prima i soccorsi, poi la centrale di sicurezza del sito, poi OneFlash.

DUE LIVELLI DI RISPOSTA

La messa in sicurezza (allontanare, interrompere, chiamare i soccorsi) spetta al sito e si applica 24 ore su 24 con i suoi mezzi. L'intervento OneFlash sul materiale avviene durante le fasce di supporto, nei tempi previsti dal contratto. OneFlash non dispone di reperibilità notturna né nel fine settimana.

SITUAZIONE	CHI CONTATTARE	TEMPI
Emergenza vitale (incendio, ferita grave)	18 o 112 (numero europeo di emergenza), poi centrale di sicurezza del sito	Immediato
Batteria anomala, stazione pericolosa, incidente di sicurezza	Prima la messa in sicurezza da parte del sito (pagina 12), poi team operativo +33 6 49 50 42 76 (strutture) o +33 (0)7 77 30 64 00 (utenti)	Richiamata lo stesso giorno lavorativo; intervento in loco nei tempi del contratto
Servizio degradato (slot bloccati, stazione offline)	Team operativo, bonjour@oneflash.fr o WhatsApp	Diagnosi a distanza lo stesso giorno lavorativo; intervento nei tempi del contratto
Incidente minore, domanda sull'uso	bonjour@oneflash.fr o WhatsApp	Risoluzione a distanza o trattamento pianificato
Questioni contrattuali, sicurezza del sito, documenti da fornire	Account manager dedicato, designato nel contratto	Giorni lavorativi

SUPPORTO WHATSAPP

Raggiungibile tramite QR code in tre punti: nell'applicazione, nella scheda Aiuto dello schermo della stazione e sulla stazione stessa (retro di una OneTower, parte superiore di una OneMini). Un agente del sito può quindi scansionarlo senza applicazione né account.

Certificati, rapporti di prova, scheda di dati di sicurezza, attestazione di assicurazione e procedura di intervento elettrico citati in questa guida sono trasmessi su semplice richiesta all'account manager.



PARTE 4

ALLEGATI

Interventi e sicurezza elettrica, dati personali e pagamenti, fine vita delle batterie e l'elenco dei certificati e dei rapporti di prova.

TEAM TECNICI | ACQUIRENTI | ASSICURATORI

SICUREZZA ELETTRICA E INTERVENTI

Qualsiasi intervento su una stazione segue la procedura interna di intervento elettrico OneFlash, redatta con riferimento alla NF C 18-510. Questa pagina ne illustra i principi; fa fede la procedura completa, validata dal referente abilitato.

MESSA FUORI TENSIONE PRIMA DI QUALSIASI APERTURA

1. Interruttore principale su OFF.
2. Spina di rete scollegata.
3. Attesa di un minuto per la scarica dei condensatori dell'alimentatore.
4. Verifica che i LED delle schede elettroniche siano spenti.



Queste fasi non equivalgono a una messa in sicurezza ai sensi della NF C 18-510: verifica dell'assenza di tensione e blocco in posizione aperta spettano all'operatore abilitato, secondo la procedura interna.

CHI PUÒ FARE COSA

INTERVENTO	NON ABILITATO, FUORI TENSIONE	ABILITATO BR / BC
Apertura della stazione, sostituzione di schede, rack di slot, parti meccaniche o plastiche (zona 12 V, senza accesso al 230 V)	Sì, stazione scollegata	Sì
Cablaggio 230 V, alimentatore, differenziale interno	No	Sì, fuori tensione
Diagnosi sotto tensione	No	Sì, solo misura, multimetro CAT III o IV, un solo operatore, DPI indossati

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Guanti isolanti classe 00 (EN 60903), calzature di sicurezza S1 (EN ISO 20345), visiera EN 166, utensili isolati 1 000 V, nessun gioiello metallico. Barriera o nastro quando l'operatore si allontana dalla zona.

ABILITAZIONI E FORMAZIONI IN ESSERE

- Referente abilitato B1V, B2V, BR, BC, BE Essai, B0, H0V (formazione VoltWork, titolo valido fino all'11 marzo 2029).
- Formazione di addetto antincendio (uso degli estintori, responsabile dell'evacuazione) seguita da 8 collaboratori nel settembre 2025 presso Rescue Academy.
- Sensibilizzazione alla manipolazione delle batterie al litio all'inserimento di ogni collaboratore.

I partner sul campo incaricati da OneFlash in regione applicano le stesse regole; la parte 230 V è loro vietata salvo abilitazione propria.

DATI E PAGAMENTI

OneFlash raccoglie il minimo necessario al noleggio e non tratta mai dati bancari completi. Gli elementi seguenti descrivono l'architettura in vigore alla data della guida.

- Percorso QR code: numero di telefono e codice SMS a uso unico, poi preautorizzazione bancaria dell'importo di cauzione indicato prima del noleggio, tramite un fornitore di servizi di pagamento. OneFlash non memorizza il numero della carta.
- Percorso carta bancaria sulla stazione: pagamento tramite terminale POS; OneFlash riceve solo le ultime quattro cifre della carta, come riferimento del noleggio.
- Geolocalizzazione utilizzata solo nell'applicazione, per visualizzare la mappa delle stazioni, mai in background.
- Nessun tracciante pubblicitario né strumento di misurazione dell'audience soggetto a consenso nell'applicazione; la web-app si limita alla memorizzazione tecnica necessaria.
- Dati ospitati su Google Cloud Platform, regione Zurigo. Subfornitori: HubSpot (CRM, hosting UE), servizio OTP di Google (codici SMS), Twilio (solleciti SMS di mancata restituzione).
- Account di amministrazione della piattaforma protetti da autenticazione a due fattori.
- Diritti di accesso, rettifica e cancellazione: bonjour@oneflash.fr. Informativa sulla privacy completa su oneflash.eu.

Un accordo sul trattamento dei dati (DPA) viene fornito a ogni cliente per il quale OneFlash agisce in qualità di responsabile del trattamento, ad esempio nell'ambito dell'integrazione di un programma fedeltà.

FINE VITA E RICICLO

Nessuna batteria OneFlash deve finire in un cestino dei rifiuti, che si trovi nelle mani di un utente, di un agente del sito o di un operatore.

- Durata di vita di progetto: 500 cicli di ricarica completi. Le batterie a fine vita vengono ritirate manualmente dal parco durante i giri di manutenzione.
- Il modello PB-B10 è qualificato UN 38.3 per il trasporto. Le batterie danneggiate o difettose sono soggette a prescrizioni specifiche di imballaggio e trasporto (ADR, disposizioni speciali applicabili alle batterie al litio danneggiate): vengono isolate in contenitori dedicati e affidate a un trasporto conforme.
- Raccolta e riciclo tramite il consorzio Batribox (Screlec), con bollettini di raccolta conservati da OneFlash.
- Riparazione e ricondizionamento delle batterie e delle stazioni riparabili affidati a un ESAT partner (laboratorio protetto), il che prolunga la durata di vita del materiale prima del riciclo.

EDITORE

OneFlash SAS, 7 place de l'Hôtel de Ville, 93600 Aulnay-sous-Bois. RCS Bobigny 853 831 246. Versione 1.2 del 20 novembre 2026. Questa guida viene aggiornata a ogni evoluzione del materiale, dei certificati o dei contatti.

CERTIFICATI E RAPPORTI DI PROVA

Ogni modello è associato ai propri riferimenti del fabbricante e ai certificati corrispondenti. I documenti sono disponibili su richiesta; le indicazioni « da confermare » segnalano i documenti in corso di ottenimento.

PER MODELLO DI STAZIONE

MODELLO COMMERCIALE	RIFERIMENTO FABBRICANTE	CERTIFICATI E RAPPORTI DISPONIBILI
OneMini (6 batterie)	Relink, serie CS-S08	Dichiarazione UE di conformità RED 2014/53/UE (CTB26011512401CEREDEU), EN IEC 62368-1 (CTB26011512402RS01), EN IEC 62311, EN 50665
OneMini+ (12 batterie)	Relink, CS-S08 con modulo di estensione	Copertura da parte dei certificati CS-S08 da confermare dal fabbricante per la configurazione estesa
OneTower (24 batterie)	Relink, serie CS-S24 / CS-S32	Dichiarazione UE di conformità RED (CSS24L21ACEEU), EN IEC 62368-1 (CTB220411046RS), EN IEC 62311 (CTB220425026RH), EMC EN 301 489, radio EN 300 328 e EN 301 908, RoHS, FCC
OneTower Max (48 batterie)	Relink, serie CS-S48	RoHS. Dichiarazione UE di conformità e rapporti di prova specifici da ottenere dal fabbricante

BATTERIA E ORGANIZZAZIONE

DOCUMENTO	AMBITO	RIFERIMENTO
IEC 62133-2	Batteria PB-B10	Rapporto di prova fornito dal fabbricante
UN 38.3 (trasporto delle batterie al litio)	Batteria PB-B10	Rapporto di prova, celle EVE
Prova di caduta 1,2 m, 5 cadute per collo	Batteria PB-B10	Rapporto di prova
Scheda di dati di sicurezza (MSDS)	Batteria PB-B10	CMC251112089M01, gennaio 2026
UL 94 V-0	Materiale dell'involucro batteria e delle stazioni	Scheda materiale
RoHS	Batteria PB-B10	Rapporto del fabbricante
Responsabilità civile professionale	OneFlash SAS	Attestazione Generali 2026, 10 M€
Abilitazione elettrica NF C 18-510	Referente OneFlash	Titolo VoltWork, valido fino all'11 marzo 2029
Formazione antincendio ed evacuazione	8 collaboratori OneFlash	Rescue Academy, sessione SES-000519, settembre 2025