

Produktdatenblatt

LifeTel 6 mini L106-1

Technische Merkmale

- Gewicht: 40 g
- Maße: 61 mm x 44 mm x 16 mm, (LxBxH)
- Akku: Li-Ion / 800 mAh
- Akkulaufzeit Bis zu 72 Stunden bei normaler Nutzung
- Farbe: Schwarz
- IP Schutzklasse 67
- WLAN : 802.11 b/g/n, 2.4G
- GPS und Glonass
- Bluetooth: BT5.0
- Temperaturbereich Arbeitsbereich mind. -20°C bis +75°C
- Frequenzbänder: 4G

Die funktionen in dem LifeTel 6 mini können Sie programmieren :

- Durch das PC-Konfigurationsprogramm
- Per SMS



Ladestation

Gürtelhalter

Oberarmtasche

Armband Handgelenk

Gut geeignet für stiller Alarm

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App: Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm (stillen oder lauten Alarm) vom Benutzer auszulösen. Ein Bedrohungsalarm oder stillen Alarm muss für sofortige Hilfe unbemerkt ausgelöst werden können. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit zehn gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können bis zu zehn Telefonnummern für einen SOS-Alarm (stillen oder lauten Alarm) oder Anruf hinterlegen.

Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)

- **Ruhealarm:** Der LifeTel 6 mini erkennt, wenn der Benutzer sich nicht bewegt. Danach wird ein Voralarm ausgelöst. Sollte der Alarm versehentlich ausgelöst worden sein, hat der Benutzer 5 Sek. Zeit, den Alarm abubrechen, indem die SOS Taste gedrückt wird. Sollte der Voralarm nicht gestoppt werden, wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Sturzalarm:** Der LifeTel 6 mini erkennt automatisch einen Sturz. Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, es muss ein Aufprall bzw. abruptes Abstoppen erfolgen, dann wird ein Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden. Sollte der Alarm versehentlich ausgelöst worden sein, hat der Benutzer 5 Sek. Zeit, den Alarm abubrechen, indem die SOS Taste gedrückt wird.
- **Lagealarm:** Sollte der Alarm versehentlich ausgelöst worden sein, hat der Benutzer 5 Sek. Zeit, den Alarm abubrechen, indem die SOS Taste gedrückt wird. Sollte der Alarm nicht gestoppt werden, wird der LifeTel 6 mini an die hinterlegten Telefonnummern anrufen, bez. eine sms senden. Diese Einstellung ist nur bedingt anwendbar (Spezialanwendung).
- Außerhalb eines Gebäudes ist eine GPS-Ortung möglich.

mobi-click®
your safety-kit

Zusätzlich:

- Einstellbarer stiller oder lautloser Alarm
- Erinnerung an die Medikamenteneinnahme
- Indoor -Lokalisierung (W-lan und Bluetooth)

Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Netzgerät, Ladestation mit Kabel USB
- Gürtelhalter
- Oberarmtasche, Armband Handgelenk
- Bedienungsanleitung

Optional :

- Halsband
- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.



