

KORYNT HB

TECHNICKÝ LIST

TL 594/2011

Datum vydání: 25.1.2011

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

KORYNT HB je vodný roztok směsi povrchově aktivních a pomocných látek.

Použití:

KORYNT HB je systémový čistič CNC strojů a center. Používá se k odstraňování použitých a znečištěných řezných a obráběcích emulzí a kapalin z uzavřených systémů.

Lze jej také použít jako průmyslový čisticí přípravek, nahrazující klasické alkalické čisticí přípravky. Je určený k čištění motorových součástí vozidel, průmyslových strojů a dalších součástek a zařízení ve strojírenském a opravárenském průmyslu.

Vlastnosti výrobku:

KORYNT HB je nízkoviskózní kapalina, s vodou neomezeně mísitelná. Je možné ji vyrábět v několika barevných odstínech dle přání zákazníka. **KORYNT HB** neobsahuje chlorované uhlovodíky ani jiné látky na ropné bázi.

KORYNT HB musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota
pH vzorku	9,5 až 11,0

Zpracování výrobku:

KORYNT HB je neomezeně mísitelný s teplou i studenou vodou.

Doporučené dávkování

*Pro odstraňování použitých a znečištěných řezných a obráběcích emulzí a kapalin z uzavřených systémů se **KORYNT HB** aplikuje do obráběcí kapaliny 8 až 24 hodin před její plánovanou výměnou.*

Následuje vyčerpání znečištěné emulze, vypláchnutí CNC stroje a jeho mechanické dočištění vhodnou savou textilií. Doporučená koncentrace je 1,0 až 2,0 %.

Obtížně čistitelné plochy – ředění s vodou v poměru 1:3 až 1:5

Běžné čištění – ředění s vodou v poměru 1:10 až 1:50

Balení, skladování:

KORYNT HB se dodává v PE konvích o objemu 25 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava:

KORYNT HB se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.