



Bélanger
Expérience

Ora
COLLECTION | 1000001703

LAVATORY SINK FAUCET
ROBINET POUR LAVABO

For warranty details
Pour les détails sur la garantie
belangerfaucets.com



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. **DO NOT USE OR EXPOSE TO** cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

NE PAS utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressif. **NE PAS EXPOSER** à des nettoyants ménagers ni à des substances corrosives.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande


Bélanger

INSTALLATION STEPS – É

Recommended tools / Outils recommandés

Thread seal tape

Ruban d'étanchéité pour joints filetés *



Included / Inclus



* Apply 2 turns of thread seal tape on threaded connections.


* Appliquez 2 tours du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.




Connection advice
conseil raccordement



Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER



FLUSH OUTLET WATER VALVES / PURGER LES VALVES DE SORTIE D'EAU

MAIN WATER VALVE


ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE




OFF

FERMÉ


MIXER HANDLE / POIGNÉE DU MÉLANGEUR



1




2



3

PIVOT TO CENTER POINT
"CLICK" BETWEEN HOT AND COLD TEMPERATURES


ALIGNER AU POINT CENTRAL "CLICK" ENTRE LA TEMPÉRATURE CHAUDE ET FROIDE



4


TURN VALVE TO HELP ALIGNMENT
TOURNER LA VALVE POUR AIDER À L'ALIGNEMENT

ALIGN AND CENTER TOP AND BOTTOM FLAT SECTION
ALIGNER ET CENTRER LA PORTION PLATE DU HAUT ET DU BAS




5

VERIFY CORRECT ALIGNMENT AND TIGHTEN SCREWS
VÉRIFIER LE BON ALIGNEMENT ET SÉRRESSER LES VISES




6


FAUCET SPOUT / BEC DU ROBINET



1














2




3

ÉTAPES D'INSTALLATION

ACTIVATION HANDLE / POIGNÉE D'ACTIVATION



No	Description	Part/Pièce
A	Mixer Valve	Valve du Mélangeur
A-1	Handle kit	Ensemble de poignée
A-2	Allen screw	Vis Allen
A-3	Crown	Couronne
A-4	Handle screw (M4 x 10mm)	Vise de la poignée (M4 x 10mm)
A-5	Handle base	Base de la poignée
A-6	Friction washer	Rondelle de friction
A-7	Handle flange	Bride de la poignée
A-8	O-ring (42mm x 2 mm)	Joint torique (42mm x 2mm)
A-9	Handle adapter	Adaptateur de poignée
A-10	Valve anchor kit	Ens. Ancrage de la valve
A-11	Retainer nut	Écrou de retenue
A-12	Cartridge	Cartouche
A-13	Mixer valve assembly	Ens. Valve mélangeur
B	Spout Assembly	Ensemble du Bec
B-1	Spout assembly	Ens. Du bec
B-2	Aerator (M21.5mm)	Aérateur (M21.5mm)
B-3	Spout flange kit	Ens. de bride du bec
B-4	O-ring (51mm x 3mm)	Joint torique (51mm x 3mm)
B-5	Anchor kit	Ensemble d'ancrage
C	Activation Valve	Valve d'Activation
C-1	Handle screw (M5 x 45mm)	Vise de la poignée (M5 x 45mm)
C-2	Handle base	Base de la poignée
C-3	Spring	Ressort
C-4	Handle adapter	Adaptateur de poignée
C-5	Retainer nut	Écrou de retenue
C-6	Cartridge push button	Cartouche bouton poussoir
C-7	Activation valve assembly	Ens. Valve d'activation



IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality's plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

