

TABELA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH – przyczepy GROMEX

Czynności na bieżąco po stronie użytkownika:

- Utrzymywanie przyczepy w czystości
- Dbanie by zaczep kulowy (czasza kulista, przegub i łożyskowanie) musi być czysty i nasmarowany – smar stały uniwersalny według ISO-L-XCCHB3
- UWAGA! nie smaruje się zaczepu w wypadku stosowania sprzęgu z AKS – systemem stabilizacji jazdy, jeśli zaczep kulowy był uprzednio nasmarowany, przed zapięciem AKS należy z niego całkowicie usunąć warstwę powlekającą. Powierzchnia kuli zaczepu musi być również wolna od brudu, rdzy i zarysowań. Okładzin ciernych nie należy czyścić, zabrudzone smarem okładziny cierne należy natychmiast wymienić!**
- Mycie przyczepy po kontakcie z solą drogową
- Kontrola stanu ogumienia
- Kontrola prawidłowego ciśnienia w oponach
- Kontrola oświetlenia

Czynności do wykonania	Pieczęć / Podpis	Uwagi Serwisu
Po 500 km lub po miesiącu		
▪ Kontrola układu hamulcowego, w razie potrzeby regulacja ▪ Kontrola oświetlenia ▪ Stan zaczepu kulowego ▪ Kontrola i dociągnięcie wszystkich elementów mocujących ▪ Kontrola elementów konstrukcji i łączy	▪	▪
Po 1.500 km lub po max.6 miesiącach		
▪ Kontrola układu hamulcowego, w razie potrzeby regulacja ▪ Kontrola oświetlenia ▪ Kontrola i dociągnięcie wszystkich elementów mocujących ▪ Kontrola elementów konstrukcji i łączy	▪	▪
Co 5 000 km lub 12 miesięcy		
▪ Kontrola układu hamulcowego, w razie potrzeby wymiana okładzin hamulcowych, regulacja układu, ▪ Kontrola oświetlenia ▪ Kontrola zbieżności kół, zużycie opon ▪ Kontrola kół / łożysk, zużycie opon ▪ Kontrola i konserwacja zaczepu kulowego ▪ Kontrola i konserwacja zaczepów i zamknięć ▪ Kontrola i dociągnięcie wszystkich elementów mocujących ▪ Sprawdzanie kabli i mocowania kabli ▪ Sprawdzenie stanu i ew. wymiana linek (co roku przed sezonem zimowym) ▪ Kontrola elementów konstrukcji i łączy	▪	▪
Co 10 000 km lub 12 miesięcy		
▪ Kontrola i konserwacja urządzenia najazdowego, nasmarowanie lub naoliwienie elementów ślizgowych i przegubowych (rodzaj środka smarnego: smar uniwersalny DIN 51825) ▪ Kontrola elementów konstrukcji i łączy	▪	▪

UWAGA – należy przestrzegać wyznaczonych okresów konserwacji. Przy większym obciążeniu okresy konserwacji ulegają skróceniu.

