



Deutsch

ARKX

HEAT YOUR OWN



Serie X
heizgerät

Heat Your Own Technology®

Bedienungsanleitung

Herzlichen glückwunsch!

In wenigen augenblicken können sie das ARKX Heat Your Own® Erlebnis genießen. Diese anleitung enthält alle notwendigen informationen zur nutzung ihres neuen ARKX Serie X Geräts.

Sicherheit und vorsichtsmaßnahmen

- Das gerät ist nicht dafür vorgesehen, von unqualifiziertem personal geöffnet zu werden.
- Das gerät nicht benutzen, während es an das ladegerät angeschlossen ist.
- Eine längere einwirkung extremer temperaturen auf das gerät vermeiden. Die batterie nicht bei temperaturen unter 0°C aufladen. Wenn die temperatur über 40°C liegt, die batterie nicht vollständig auf 100% aufladen.
- Außer reichweite von minderjährigen aufbewahren.

Aufladen der batterie

- Verwenden sie das mitgelieferte Kabel mit einem 5V USB-C-Ladegerät mit einer mindeststromstärke von 2A.
- Laden sie die batterie vollständig auf, bevor sie das gerät zum ersten mal verwenden.
- Die akkuanzeige auf dem display zeigt jederzeit den ladezustand an.
- Externe akkus (powerbanks) können zum laden des geräts verwendet werden.

So verwenden sie ihr ARKx Serie X

Das ARKX-Erlebnis ist individuell anpassbar. Neben der auswahl von aromen können sie die temperatur einstellen und mit verschiedenen mengen tabak experimentieren. Wir empfehlen, mit einer mittleren temperatur zu beginnen und die kammer nicht zu überfüllen. Die temperatur kann während der sitzungen angepasst werden.

• Schritt 1

- Entfernen sie das mundstück und füllen sie die kammer. Lassen sie 2 bis 3 mm platz vom oberen rand, damit das mundstück richtig schließt.

• Schritt 2

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die ▲ oder ▼ taste fünfmal innerhalb von zwei Sekunden. Das gerät vibriert und beginnt zu heizen. Sobald das anfängliche Aufheizen abgeschlossen ist, vibriert das Gerät erneut und das Display zeigt das symbol  an.

• Schritt 3

- Beim einschalten ist die temperatur auf 200°C eingestellt. Um eine andere temperatur im bereich von 180°C bis 230°C zu wählen, drücken sie ▲ oder ▼ eine sekunde lang und wählen sie die gewünschte temperatur. Das gerät erreicht die eingestellte temperatur in etwa 20 bis 25 sekunden..

• Schritt 4

- Das gerät schaltet sich nach 5 minuten automatisch aus. Wenn Sie es vorher ausschalten möchten, drücken sie die ▲ oder ▼ taste fünfmal innerhalb von zwei sekunden.



Reinigung

- Rückstände in der kammer und im filter können mit der bürste entfernt werden. Falls eine gründlichere reinigung erforderlich ist, entfernen sie das mundstück, den filterdeckel und den filter, legen sie sie für 5 minuten in isopropylalkohol und spülen sie sie anschließend mit frischem wasser ab. Warten sie, bis alle komponenten vollständig trocken sind, bevor sie sie wieder einsetzen.

Garantie

Dieses produkt ist gegen herstellungsfehler garantiert. Falls sie service benötigen, wenden sie sich an den autorisierten händler in ihrer region, um informationen zu garantieberingungen und -verfahren zu erhalten. Die garantieberingungen können je nach region variieren.

