

Triamin Disinfection+

Desinficerende engangsklude



Varenr.: 84153



Varenr.: 84133

Wet Wipe Triamin Disinfection + engangsklude imprægneret med aminbaseret desinfektionsmiddel

Kludene er fremstillet af et perforeret og vandsugende non-woven. Perforeringen sikrer, sammen med den høje sugeevne, en effektiv absorbering af desinfektionsvæske således, at den mindst mulige mængde af kemiske stoffer efterlades på den desinficeret overflade.

Synlige rester af stoffer opbygget ved gentagne aftørninger fjernes med en fugtig klud.

Anvendelse

Anvendes i sundhedssektoren til desinfektion af overflader og kontaktpunkter.

EN standard EN14885

Test metode	Smalspektret	tid
EN 13727	Bakterier	5 min
EN 13624	Gær	5 min
EN 16615	Bakterier, gær	5 min
EN 14476	Kappebærende virus	5 min

Faresætninger:

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Bemærk

Desinfektionsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Engangskludene produceres i to størrelser; maxi og mini.

Varenr.: 84153. Triamin Disinfection+ Maxi Karton á 12 pakker
1 pakke indeholder 20 klude, 43×30 cm

Varenr.: 84133. Triamin Disinfection+ Mini Karton á 20 pakker
1 pakke indeholder 25 klude, 30×20 cm

Specifikation:

Indhold

Lavt-skummende, ikke-klæbende, farveløst desinfektionsmiddel uden farvestoffer og parfume med pH-værdi på 8-9.

Biocid aktivt stof: Laurylamine Dipropylenediamine (amin).

Laurylamine Dipropylenediamine er et non-jonisk overflade aktivt stof, der pga. dets neutrale karakter er kompatibel med de fleste typer af rengøringsmidler.

Rækkevidde

Maxi 4m², Mini 2m²

Materiale

Kluden er både kryds- og z-foldet, sådan at kludene kan tages ud af pakkerne, foldet enkeltvis og klar til brug.
Klude: 65% viskose/ 35% polyester blanding.

Oprindelsesland / kvalitetscertifikat

Produceret i Tyskland under cGMP / ISO 22716.

Produkt identifikator

Wet Wipe Triamin Disinfection + i sikkerhedsdatablad.

Holdbarhed

2 års holdbarhed. Anvendes op til 30 dage efter åbning.