

KORYNT CFD

TECHNICKÝ LIST

TL 824/2018

Datum vydání: 3.4.2018

Datum revize: 14.4.2025

Chemická charakteristika výrobku:

Alkalický vodný roztok chlornanu sodného a povrchově aktivních látek s přidavkem parfémové kompozice.

Použití:

KORYNT CFD je čisticí a bělicí přípravek na plochy a povrchy. Používá se v koncentrovaném stavu. Používá se k dezinfekčním a sanitárním účelům v domácnostech, ve zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, stavebnictví atd.

Přípravek má baktericidní a fungicidní účinky při době působení 5 minut.

- Ničí bakterie a plísň
- Povrchy zanechává lesklé a hygienicky čisté
- Vhodný pro použití v domácnostech
- Účinně odstraní zašlé skvrny a kuchyňskou mastnotu
- Vyčistí i těžko dostupná místa
- Vhodný na nerez, porcelán, keramiku a plasty

Vlastnosti výrobku:

KORYNT CFD je až nažloutlá až slabě nazelenalá, mírně opalescentní, středně viskózní kapalina

Zpracování výrobku:

1. *Mytí a dezinfekce povrchů*

Výrobek se používá neředěný. Aplikuje se přímo na čištěný povrch, nechá se 5 minut působit a pak se důkladně opláchne.

2. *Čištění fasád domů*

Nanáší se štětcem, případně válečkem v neředěné podobě. Doba působení dle potřeby cca 1 až 2 hodiny, v případě silné vrstvy znečištění doporučujeme opakovat a teprve poté opláchnout vodou. **Při aplikaci může dojít ke změně barevného odstínu fasády!** Doporučujeme vyzkoušet na méně viditelném místě fasády.

Nesmí se používat na předměty z barevných kovů a polyamidu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat. Po aplikaci přípravku na předměty a plochy, které mohou přijít do styku s potravinami a krmivy, doporučujeme oplach několikrát opakovat.

Nesmí se používat na železné kovy, na hliník a na jeho slitiny. Při zasažení těchto ploch a předmětů ihned opláchnout vodou!

Balení, skladování:

KORYNT CFD se dodává v PE konvích o objemu 25 a 50 litrů nebo v PE kanystrech objemu 5 a 10 litrů, v PE láhvích 0,5 a 1 litr, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

KORYNT CFD se dopravuje krytými dopravními prostředky za dodržení předpisů ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.