

CE 2777 CAT III
EN 352-2

EA204

Diameter: 5-10 mm



Cord material:
PVC or PVC with Brass inside

The lifetime of the product is 3 years from manufacturing to obsolescence before opening the sealed packing.

Attenuation data

Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3
Standard deviation(dB)	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4
Mean-Minus-Std Deviation(dB)	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9
SNR= 37dB H = 37dB M= 35dB L= 30dB							
SNRm = 39.5dB Hm = 39.5dB Mm = 38.1dB Lm = 34dB							
SNRs = 2.5dB Hs = 2.5dB Ms = 2.9dB Ls = 3.6dB							



EN

PURPOSE:
Earplugs are personal protective equipment that reduce noise exposure and protect hearing from harmful noise levels. They comply with Regulation (EU) 2016/425 and standard EN 352-2:2020 for serious risks (Category III).

APPLICATION:
1. Roll the earplug between your fingers into a small, wrinkle-free cylinder.
2. Insert the rolled earplug into the ear canal. If necessary, pull the ear up and back with the other hand to open the ear canal.
3. Ensure the earplug fits correctly.
4. Avoid incorrect positioning.

WARNINGS:
1. Follow the insertion instructions carefully.
2. In noisy environments, earplugs must be worn at all times.
3. These earplugs are for single use only.
4. These earplugs should not be used where there is a risk that the connecting cord could be caught up during use.
5. The earplug may be damaged by certain chemicals.

For more information, contact the manufacturer.

Note: Failure to follow the instructions will significantly reduce the protective effect.

RECOMMENDATIONS:
Before each use, check that the earplugs fit properly, are correctly adjusted, and have been maintained according to the manufacturer's instructions. Always wear earplugs in noisy environments and check them regularly.

CAUTION:
Keep out of reach of babies and young children! Can get stuck in the airway.

ADDITIONAL INFORMATION:
Check the earplugs for damage before use. Do not use damaged earplugs.

STORAGE:
Store the earplugs in their packaging and protect them from UV radiation.

CLEANING/DISINFECTION:
Dispose of earplugs after the first use.

FR

OBJET :
Les bouchons d'oreilles sont des équipements de protection individuelle qui réduisent l'exposition au bruit et protègent l'audition des niveaux de bruit nuisibles. Ils sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 et à la norme EN 352-2:2020 pour les risques graves (Catégorie III).

APPLICATION :
1. Roulez le bouchon d'oreille entre vos doigts pour en faire un petit cylindre sans plis.
2. Insérez le bouchon d'oreille roulé dans le conduit auditif. Si nécessaire, tirez l'oreille vers le haut et l'arrière avec l'autre main pour ouvrir le conduit auditif.
3. Assurez-vous que le bouchon d'oreille est correctement positionné.
4. Évitez une mauvaise position.

AVERTISSEMENTS :
1. Suivez attentivement les instructions d'insertion.
2. Dans les environnements bruyants, les bouchons d'oreilles doivent être portés en permanence.
3. Ces bouchons d'oreilles sont à usage unique uniquement.
4. Ces bouchons d'oreille ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque que le cordon de connexion

puisse se coincer pendant l'utilisation.
5. Les bouchons d'oreilles peuvent être endommagés par certaines substances chimiques. Pour plus d'informations, contactez le fabricant.
Remarque : Ne pas suivre les instructions réduira considérablement l'efficacité de la protection.

RECOMMANDATIONS :
Avant chaque utilisation, vérifiez que les bouchons d'oreilles sont correctement ajustés, bien positionnés et entretenus conformément aux instructions du fabricant. Portez-les en permanence dans les zones bruyantes et vérifiez-les régulièrement.

PRÉCAUTION :
Tenir hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants ! Peut se coincer dans les voies respiratoires.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Vérifiez les bouchons d'oreilles avant utilisation pour détecter d'éventuels dommages. Ne pas utiliser de bouchons endommagés.

STOCKAGE :
Conservez les bouchons d'oreilles dans leur emballage et protégez-les des rayons UV.

NETTOYAGE/DÉSINFECTION :
Jetez les bouchons d'oreilles après le premier usage.

ES

PROPÓSITO:
Los tapones para los oídos son equipos de protección personal que reducen la exposición al ruido y protegen la audición frente a niveles de ruido nocivos. Cumplen con el Reglamento (UE) 2016/425 y la norma EN 352-2:2020 para riesgos graves (Categoría III).

APLICACIÓN:
1. Enrolle el tapón entre los dedos hasta formar un cilindro pequeño y sin arrugas.
2. Inserte el tapón enrollado en el canal auditivo. Si es necesario, tire de la oreja hacia arriba y hacia atrás con la otra mano para abrir el canal auditivo.
3. Asegúrese de que el tapón se ajuste correctamente.
4. Evite colocarlo de forma incorrecta.

ADVERTENCIAS:
1. Siga cuidadosamente las instrucciones de inserción.
2. En entornos ruidosos, los tapones deben llevarse puestos en todo momento.
3. Estos tapones son de un solo uso.
4. No se deben usar estos tapones si existe riesgo de que el cable de conexión se enganche durante el uso.
5. El tapón puede dañarse con ciertos productos

químicos.
Para más información, contacte con el fabricante.

Nota: No seguir las instrucciones reducirá significativamente el efecto protector.

RECOMENDACIONES:
Antes de cada uso, compruebe que los tapones se ajustan correctamente, están colocados de manera adecuada y se han mantenido según las instrucciones del fabricante. Siempre use tapones en entornos ruidosos y revíselos regularmente.

PRECAUCIÓN:
¡Mantener fuera del alcance de bebés y niños pequeños! Puede quedar atrapado en las vías respiratorias.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Revise los tapones en busca de daños antes de usarlos. No utilice tapones dañados.

ALMACENAMIENTO:
Guarde los tapones en su embalaje y protéjalos de la radiación UV.

LIMPIEZA/DESINFECCIÓN:
Deseche los tapones después del primer uso.

(GB) INSTRUCTIONS FOR USE - EARPLUGS
(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL
(FR) MODE D'EMPLOI - BOUCHONS D'OREILLES
(NL) GEBRUIKSAANWIJZING - OORDOPJES
(ES) INSTRUCCIONES DE USO - TAPONES PARA LOS OÍDOS
(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - ZATYCZKI DO USZU
(IT) ISTRUZIONI PER L'USO - TAPPI PER LE ORECCHIE
(PT) INSTRUÇÕES DE USO - TAMPÕES DE OUVIDO
(DK) BRUGSANVISNING - ØREPROPPER
(BRUKSANVISNING - ØREPROPPER
(FI) KÄYTTÖOHJEET - KORVATULPAT
(SE) BRUKSANVISNING – ÖRONPROPPAR
(TK) KULLANIM TALIMATLARI - KULAK TİKAÇLARI
(AR) تعليمات الاستخدام - سدادات الأذن



LWS HEALTH & SAFETY BENELUX B.V.
DE KAZEMATTEN 14D
6681 CS BEMMEL
NETHERLANDS

INFO@LWSHEALTHANDSAFETY.COM
FOR DETAILS ABOUT DECLARATION OF CONFORMITY PLEASE REFER TO BELOW LINK:
WWW.LWSHEALTHANDSAFETY.COM

THE CE MARK ON THESE PRODUCTS CONFIRMS COMPLIANCE WITH PPE REGULATION (EU) 2016/425 THROUGH EN 352-1:2020.

NOTIFIED BODY:
RESPONSIBLE FOR MODULE D ONGOING CONFORMITY AND EU TYPE-EXAMINATION IS: SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE, DUBLIN, D15 YN2P, IRELAND

NOTIFIED BODY NO.: 2777

DE

ZWECK:
Gehörschutzstöpsel sind persönliche Schutzausrüstungen, die den Lärmpegel verringern und das Gehör vor schädlichem Lärm schützen. Sie entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN 352-2:2020 für schwerwiegende Risiken (Kat. III).

ANWENDUNG:
1. Rollen Sie den Gehörschutz zwischen den Fingern zu einem kleinen, knitterfreien Zylinder.
2. Führen Sie den gerollten Gehörschutz in den Gehörgang ein. Ziehen Sie dazu mit der anderen Hand das Ohr leicht nach oben und hinten, um den Ohrkanal zu öffnen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Gehörschutz richtig sitzt.
4. Vermeiden Sie falsche Anwendung (z.B. falsche Positionierung).

WARNUNGEN:
1. Befolgen Sie die Einführungsanweisungen genau.
2. In lauten Umgebungen muss der Gehörschutz ständig getragen werden.
3. Der Gehörschutz ist nur für den einmaligen Gebrauch.
4. Diese Ohrstöpsel sollten nicht verwendet werden,

wenn die Gefahr besteht, dass sich das Verbindungskabel während des Gebrauchs verfangen könnte.
5. Der Gehörschutz kann durch bestimmte chemische Substanzen beschädigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller.

Hinweis: Bei Nichteinhaltung der Anweisungen verringert sich die Schutzwirkung erheblich.

EMPFEHLUNGEN:
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Gehörschutz richtig sitzt und gut gewartet ist. Tragen Sie ihn immer im Lärmbereich und kontrollieren Sie ihn regelmäßig.

VORSICHT:
Außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern aufbewahren! Kann in der Luftröhre stecken bleiben.

WEITERE HINWEISE:
Prüfen Sie den Gehörschutz vor dem Gebrauch auf Unversehrtheit. Verwenden Sie beschädigte Ohrstöpsel nicht.

LAGERUNG:
Bewahren Sie die Gehörsstöpsel in der Verpackung auf und schützen Sie sie vor UV-Strahlung.

REINIGUNG/DESINFEKTION:
Einmal verwendete Gehörsstöpsel bitte direkt entsorgen.

NL

DOEL:
Oordopjes zijn persoonlijke beschermingsmiddelen die de blootstelling aan lawaai verminderen en het gehoor beschermen tegen schadelijke geluidsniveaus. Ze voldoen aan de verordening (EU) 2016/425 en de norm EN 352-2:2020 voor ernstige risico's (Categorie III).

GEBRUIK:
1. Rol het oordopje tussen je vingers tot een klein, kreukvrij cilindert.
2. Breng het opgerolde oordopje in het oor aan. Trek, indien nodig, het oor met de andere hand naar boven en naar achteren om de gehoorgang te openen.
3. Zorg ervoor dat het oordopje correct geplaatst is.
4. Vermijd een onjuiste plaatsing.

WAARSCHUWINGEN:
1. Volg de inbrenginstructies nauwkeurig.
2. In een lawaaierige omgeving moeten oordopjes voortdurend worden gedragen.
3. Dit oordopje is alleen voor eenmalig gebruik.
4. Deze oordopjes mogen niet worden gebruikt wanneer het risico bestaat dat het verbindingsnoer tijdens het gebruik ergens achter blijft haken.
5. Dit product kan worden aangetast door bepaalde chemische stoffen.

Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

Opmerking: Het niet volgen van de instructies vermindert de beschermende werking aanzienlijk.

AANBEVELINGEN:
Controleer voor elk gebruik of het oordopje goed zit, goed is afgesteld en onderhouden volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Draag het altijd in lawaaierige omgevingen en controleer het regelmatig.

LET OP:
Houd buiten bereik van zuigelingen en jonge kinderen! Kan vast komen te zitten in de luchtwegen.

EXTRA INFORMATIE:
Controleer het oordopje voor gebruik op beschadigingen. Gebruik geen beschadigde oordopjes.

OPSLAG:
Bewaar de oordopjes in de verpakking en bescherm ze tegen UV-straling.

REINIGING/DESINFECTIE:
Gooi oordopjes na het eerste gebruik weg.

PL

CEL:
Zatyczki do uszu są osobistymi środkami ochrony, które zmniejszają narażenie na hałas i chronią słuch przed szkodliwymi poziomami hałasu. Są zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normą EN 352-2:2020 dla poważnych ryzyk (Kategoria III).

ZASTOSOWANIE:
1. Zwiń zatyczkę do uszu między palcami, tworząc mały, bezzmieszczkowy cylinder.
2. Włóż zwinąłą zatyczkę do ucha. Jeśli to konieczne, pociągnij za ucho w górę i do tyłu, aby otworzyć przewód słuchowy.
3. Upewnij się, że zatyczka jest prawidłowo umieszczona.
4. Unikaj nieprawidłowego umieszczenia.

OSTRZEŻENIA:
1. Dokładnie przestrzegaj instrukcji wprowadzania.
2. W hałaśliwym środowisku zatyczki do uszu należy nosić przez cały czas.
3. Te zatyczki do uszu przeznaczone są do jednorazowego użytku.
4. Nie należy używać tych zatyczek do uszu, jeśli istnieje ryzyko, że podczas użytkowania przewód łączący może się zaplątać.
5. Zatyczki do uszu mogą ulec uszkodzeniu w wyniku

kontaktu z niektórymi substancjami chemicznymi. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z producentem.
Uwaga: Niezastosowanie się do instrukcji znacznie zmniejsza skuteczność ochrony.

ZAŁECENIA:
Przed każdym użyciem sprawdź, czy zatyczki do uszu są prawidłowo umieszczone, dobrze dopasowane i utrzymywane zgodnie z instrukcjami producenta. Należy je nosić w hałaśliwym środowisku i regularnie kontrolować.

OSTRZEŻENIE:
Przed użyciem sprawdź zatyczki do uszu pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych zatyczek.

DODATKOWE INFORMACJE:
Przed użyciem sprawdź zatyczki do uszu pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych zatyczek.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać zatyczki do uszu w opakowaniu, chroniąc przed promieniowaniem UV.

CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA:
Zatyczki do uszu przeznaczone do jednorazowego użytku należy wyrzucić po pierwszym użyciu.

IT	
SCOPO: I tappi per le orecchie sono dispositivi di protezione individuale che riducono l'esposizione al rumore e proteggono l'udito dai livelli di rumore dannosi. Sono conformi al Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma EN 352-2:2020 per i rischi gravi (Categoria III). APPLICAZIONE: - Arrotolare il tappo per le orecchie tra le dita per formare un piccolo cilindro senza pieghe. - Inserire il tappo arrotolato nel canale uditivo. Se necessario, tirare l'orecchio verso l'alto e indietro con l'altra mano per aprire il canale uditivo. - Assicurarsi che il tappo per le orecchie sia correttamente posizionato. - Evitare una posizione errata. AVVERTENZE: - Seguire attentamente le istruzioni di inserimento. - In ambienti rumorosi, i tappi per le orecchie devono essere indossati in ogni momento. - Questi tappi per le orecchie sono destinati a un uso singolo. - Questi tappi auricolari non devono essere utilizzati in situazioni in cui esiste il rischio che il cavo di	collegamento possa impigliarsi durante l'uso. I tappi per le orecchie possono essere danneggiati da alcune sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore. Nota: Non seguire le istruzioni ridurrà notevolmente l'efficacia della protezione. RACCOMANDAZIONI: Prima di ogni utilizzo, verificare che i tappi per le orecchie siano ben posizionati, correttamente regolati e mantenuti secondo le istruzioni del produttore. Indossarli sempre in ambienti rumorosi e controllarli regolarmente. ATTENZIONE: Tenere fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli! Può rimanere bloccato nelle vie respiratorie. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Controllare i tappi per le orecchie prima dell'uso per eventuali danni. Non utilizzare tappi danneggiati. CONSERVAZIONE: Conservare i tappi per le orecchie nella loro confezione e proteggerli dai raggi UV. PULIZIA/DISINFEZIONE: Smaltire i tappi per le orecchie dopo il primo utilizzo.

PT	
OBJETIVO: Os tampões de ouvido são Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que reduzem a exposição ao ruído e protegem a audição contra níveis sonoros prejudiciais. Eles atendem ao regulamento (UE) 2016/425 e à norma EN 352-2:2020 para riscos graves (Categoria III). USO: - Enrole o tampão de ouvido entre os dedos até formar um pequeno cilindro sem rugas. - Coloque o tampão enrolado no ouvido. Caso necessário, puxe a orelha com a outra mão para abrir o canal auditivo. - Certifique-se de que o tampão esteja colocado corretamente. - Evite uma colocação inadequada. ADVERTÊNCIAS: - Siga as instruções de inserção cuidadosamente. - Em ambientes ruidosos, os tampões de ouvido devem ser usados continuamente. - Este tampão é para uso único. - Estes tampões auriculares não devem ser utilizados em locais onde exista o risco de o cabo de ligação ficar preso durante a utilização. - Este produto pode ser afetado por certos produtos	químicos. Entre em contato com o fabricante para mais informações. Observação: Não seguir as instruções reduz significativamente a eficácia da proteção. RECOMENDAÇÕES: Antes de cada uso, verifique se o tampão está bem posicionado, ajustado corretamente e mantido de acordo com as instruções do fabricante. Use-o sempre em ambientes ruidosos e faça verificações regulares. ATENÇÃO: Mantenha fora do alcance de bebês e crianças pequenas! Pode ficar preso nas vias respiratórias. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Verifique o tampão antes de usar para detectar danos. Não use tampões danificados. ARMAZENAMENTO: Guarde os tampões de ouvido na embalagem e proteja-os contra radiação UV. LIMPEZA/DESINFECÇÃO: Descarte os tampões de ouvido após o primeiro uso.

NO	
FORMÁL: Ørepropper er personlig verneutstyr som reduserer eksponering for støy og beskytter hørselen mot skadelige støynivåer. De er i samsvar EU-forordning 2016/425 og standard EN 352-2:2020 for alvorlige risikoer (Kategori III). BRUK: - Rull øreproppen mellom fingrene til en liten, glatt cylinder. - Sett den rullede øreproppen inn i øregangen. Hvis nødvendig, trekk øret opp og bak med den andre hånden for å åpne øregangen. - Sørg for at øreproppen sitter korrekt. - Unngå feil plassering. ADVARSLER: - Følg instruksjonene nøye ved innsetting. - I støyende omgivelser skal ørepropper alltid brukes. - Disse øreproppene er kun til engangsbruk. - Ørepropper skal ikke brukes dersom det er risiko for at ledningen kan hekte seg fast under bruk. - Øreproppen kan bli skadet av visse kjemikalier. For mer informasjon, kontakt produsenten.	Merk: Unnlattelse av å følge instruksjonene vil betydelig redusere beskyttelseseffekten. ANBEFALINGER: Før hver bruk, sjekk at øreproppene passer godt, er korrekt justert, og har blitt vedlikeholdt i henhold til produsentens instruksjoner. Bruk alltid ørepropper i støyende omgivelser og sjekk dem regelmessig. FORSIKTIGHET: Hold unna små barn og spedbarn! Kan sette seg fast i luftveiene. TILLEGGSINFORMASJON: Sjekk øreproppene for skader før bruk. Ikke bruk skadede ørepropper. OPPBEVARING: Oppbevar øreproppene i emballasjen og beskytt dem mot UV-stråling. RENGJØRING/DESINFEKSJON: Kast øreproppene etter første bruk.

TK	
AMAC: Kulak tıkaçları, gürültüye maruziyeti azaltan ve işitme duyusunu zararlı ses seviyelerinden koruyan kişisel koruyucu donanımlardır. Bu ürün, (AB) 2016/425 yönetmeliği ve EN 352-2:2020 standardına uygun olup, ciddi riskler (Kategori III) için uygundur. KULLANIM: - Kulak tıkaçlarını parmaklarınızla yuvarlayarak küçük, kırışıksız bir silindire getirin. - Yuvarlanmış kulak tıkaçlarını kulağınıza yerleştirin. Gerekirse, diğer elinizle kulağınızı yukarı ve geriye doğru çekerek kulak kanalını açın. - Kulak tıkaçlarının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. - Yanlış yerleştirmeden kaçının. UYARILAR: - Yerleştirme talimatlarını dikkatlice takip edin. - Gürültülü ortamlarda kulak tıkaçları sürekli olarak takılmalıdır. - Bu kulak traşı sadece tek kullanımlıktır. - Bu kulak tıkaçları, kullanım sırasında bağlantı kablusunun takılma riski olan yerlerde kullanılmamalıdır. - Bu ürün, bazı kimyasal maddelerden etkilenebilir.	Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin. Not: Talimatların takip edilmemesi, koruyucu etkinin önemli ölçüde azalmasına neden olabilir. TAVSİYELER: Her kullanımda kulak tıkaçlarının doğru şekilde yerleştirildiğinden, düzgün ayarlandığından ve üreticinin talimatlarına uygun olarak bakımı yapıldığından emin olun. Kulak tıkaçlarını her zaman gürültülü ortamlarda kullanın ve düzenli olarak kontrol edin. DIKKAT: Bebekler ve küçük çocuklardan uzak tutun! Solunum yollarında takılabilir. EKSTRA BİLGİLER: Kullanım öncesi kulak tıkaçlarını hasar açısından kontrol edin. Hasarlı kulak tıkaçlarını kullanmayın. SAKLAMA: Kulak tıkaçlarını ambalajında saklayın ve UV ışınlarından koruyun. TEMİZLİK/DEZENFEKSİYON: İlk kullanımdan sonrası kulak tıkaçlarını atın.

SE	
SYFTE: Öronproppar är personlig skyddsutrustning som minskar bullerexponering och skyddar hörseln mot skadliga ljudnivåer. De uppfyller förordning (EU) 2016/425 och standard EN 352-2:2020 för allvarliga risker (Kategori III). ANVÄNDNING: - Rulla öronproppen mellan fingrarna till en liten, skrynkelfri cylinder. - Sätt in den rullede öronproppen i hörselgången. Om det behövs, dra örat uppåt och bakåt med andra handen för att öppna hörselgången. - Säkerställ att öronproppen sitter korrekt. - Undvik felaktig placering. VARNINGAR: - Följ insättningsanvisningarna noggrant. - I bullriga miljöer måste öronpropparna alltid bäras. - Dessa öronproppar är endast för engångsbruk. - Dessa öronproppar ska inte användas där det finns risk för att anslutningssladden kan fastna under användning. - Öronproppen kan skadas av vissa kemikalier. För mer information, kontakta tillverkaren.	Underlåtenhet att följa instruktionerna minskar skyddseffekten avsevärt. REKOMMENDATIONER: Innan varje användning, kontrollera att öronpropparna passar ordentligt, är korrekt justerade och har underhållits enligt tillverkarens instruktioner. Bär alltid öronproppar i bullriga miljöer och kontrollera dem regelbundet. FÖRSIKTIGHET: Håll utom räckhåll för spädbarn och små barn! Kan fastna i luftvägarna. YTTERLIGARE INFORMATION: Kontrollera öronpropparna för skador innan användning. Använd inte skadade öronproppar. FÖRVARING: Förvara öronpropparna i förpackningen och skydda dem från UV-strålning. RENGÖRING/DESINFEKTION: Kassera öronpropparna efter första användning.

DA	
FORMÁL: Ørepropper er personlige værnemidler, der reducerer eksponeringen for støj og beskytter hørselen mod skadelige lydniveauer. De overholder forordning (EU) 2016/425 og standarden EN 352-2:2020 for alvorlige risici (Kategori III). BRUG: - Rul øreproppen mellem fingrene til en lille, krøftri cylinder. - Sæt den rullede øreprop i øret. Træk om nødvendigt øret opad og bagud med den anden hånd for at åbne øregangen. - Sørg for, at øreproppen er korrekt placeret. - Undgå forkert placering. ADVARSLER: - Følg indføøringsinstruktionerne nøje. - I støjende omgivelser skal ørepropper bæres konstant. - Denne øreprop er kun til engangsbrug. - Disse ørepropper må ikke bruges, hvis der er risiko for, at forbindelseskablet kan blive fanget under brug. - Dette produkt kan blive påvirket af visse kemiske stoffer. Kontakt producenten for yderligere oplysninger Bemærkning: Manglende overholdelse af instruktionerne kan reducere beskyttelsesevnen væsentligt.	ANBEFALINGER: Kontroller før hver brug, at øreproppen sidder korrekt, er justeret og vedligeholdt i henhold til producentens anvisninger. Brug den altid i støjende omgivelser og kontrollér den regelmæssigt. ADVARSEL: Hold væk fra spædbørn og små børn! Kan blive fanget i luftvejene. YDERLIGERE INFORMATION: Kontroller øreproppen for skader, inden den bruges. Brug ikke beskadigede ørepropper. OPBEVARING: Opbevar ørepropperne i emballagen og beskyt dem mod UV-stråling. RENGØRING/DESINFEKTION: Smid ørepropperne ud efter første brug.

FI	
TARKOITUS: Korvatulpat ovat henkilökohtaisia suojavälineitä, jotka vähentävät melualtistusta ja suojaavat kuuloa haitallisilta melutasolta. Ne täyttävät EU-asetuksen (EU) 2016/425 ja standardin EN 352-2:2020 vaatimukset vakaville riskeille (Luokka III). KÄYTTÖ: - Rullaa korvatulppa sormiesi välissä pieneksi, rypyttömäksi sylinteriksi. - Aseta rullattu tulppa korvakäytävään. Tarvittaessa vedä korvaa ylöspäin ja taaksepäi toisella kädellä, jotta korvakäytävä avautuu. - Varmista, että tulppa istuu oikein. - Vältä virheellistä asettelua. VAROITUKSET: - Noudata tarkasti tulppien asennusohjeita. - Meluissa ympäristöissä korvatulpat tulee pitää koko ajan. - Nämä korvatulpat ovat kertakäyttöisiä. - Näitä korvatulppia ei saa käyttää, jos johto voi tarttua johonkin käytön aikana. - Tulppa voi vaurioitua tietyistä kemikaaleista. Lisätietoja saa valmistajalta.	suojaavaa vaikutusta merkittävästi. SUOSITUKSET: Ennen jokaista käyttöä tarkista, että tulpat istuvat oikein, ovat oikein säädetty ja että niitä on huolettu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käytä tulppia aina meluissa ympäristöissä ja tarkista ne säännöllisesti. VAROVAISUUS: Pidä poissa vauvojen ja pienten lasten ulottuvilta! Tulppa voi juuttua hengitysteihin. LISÄTIEDOT: Tarkista korvatulpat ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita tulppia. SÄILYTYS: Säilytä tulpat pakkauksessaan ja suojaa niitä UV-säteilyltä. PUHDISTUS/DESINFIOINTI: Hävitä tulpat ensimmäisen käyttökerran jälkeen.

AR	
تعليمات الاستخدام – سادات الأذن الغرض تتحقق قبل كل استخدام من أن السداة مثبتة بشكل جيد، ومضبوطة وصيانتها وفق تعليمات الشركة المصنعة. ارتد السدادات دائماً في البيئات الصاخبة واحفظها بانتظام تنبية احفظها بعيداً عن متناول الرضع والأطفال الصغار! قد تعلق في المجاري التنفسية معلومات إضافية افحص السداة قبل الاستخدام للتأكد من عدم تلفها. لا تستخدم سدادات تالفة التحذيرات احتفظ بالسدادات في العبوة واحمها من أشعة الشمس فوق البنفسجية التنظيف/التعقيم 4. لا يجوز استخدام هذه السدادات إذا كان هناك خطر بأن تعلق الأسلاك أثناء الاستخدام. تخلص من السدادات بعد الاستخدام الأول 5. قد يتأثر هذا المنتج ببعض المواد الكيميائية. اتصل بالشركة المصنعة لمزيد من المعلومات ملاحظة: عدم اتباع التعليمات يقلل بشكل كبير من فعالية الحماية	1. اتبع تعليمات الإدخال بدقة 2. يجب ارتداء سدادات الأذن بشكل مستمر في بيئات صاخبة 3. هذه السداة للاستخدام مرة واحدة فقط 4. لا يجوز استخدام هذه السدادات إذا كان هناك خطر بأن تعلق الأسلاك أثناء الاستخدام. تخلص من السدادات بعد الاستخدام الأول 5. قد يتأثر هذا المنتج ببعض المواد الكيميائية. اتصل بالشركة المصنعة لمزيد من المعلومات