



ATLAS

VISTA MOBILE

MANUEL D'UTILISATION

*Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre plate-forme élévatrice verticale **VISTA** afin de garantir un fonctionnement sûr et correct. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.*

Comment utiliser la Vista Mobile

Avant de déplacer la plate-forme, afin de le faire en toute sécurité, il est important de s'assurer qu'aucun obstacle ne peut gêner son déplacement.

Lors de l'installation de la Vista Mobile, suivez ces instructions :

1. Assurez-vous que l'emplacement de la plate-forme est sûr, c'est-à-dire qu'il y a un mur de protection lisse entre le bas et le palier supérieur afin d'éliminer tout risque de pincement ou de cisaillement.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles autour de l'élévateur. Une distance minimale de 24 pouces doit être prévue entre tout obstacle et toute partie de l'élévateur.
3. La surface du sol doit être aussi lisse et droite que possible, exempte de débris, de pierres, etc.
4. Une prise standard doit être disponible à proximité de l'ascenseur afin d'alimenter l'appareil en électricité. Une rallonge peut également être fournie avec l'appareil.



REMARQUE

Pour garantir une utilisation correcte et sûre :

1. Approchez l'appareil à proximité de l'étage que vous souhaitez atteindre, à une distance comprise entre 7/16" et 1/2". Les interrupteurs de sécurité s'activeront et l'appareil sera opérationnel.
2. Afin de stabiliser l'appareil, dévissez les tiges filetées installées au-delà de chaque roue. Rétractez-les jusqu'à ce que la base de la plate-forme touche le sol. Cela activera les interrupteurs de sécurité situés sous l'appareil, ce qui vous permettra d'utiliser la plate-forme.
3. Réglez la course de l'appareil en déplaçant la poignée située à l'arrière de la tour :
 - Mesurez la hauteur entre le palier inférieur et le palier supérieur.
 - Déplacez la poignée à la même hauteur
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant à proximité. Pour tester le fonctionnement, vous devez d'abord vous assurer que toutes les stations d'appel sont en position « marche », puis appuyer en continu sur le bouton pour abaisser ou relever la plate-forme. Elle s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle atteindra le palier souhaité.