


CÓD.: S21LP304



Imagens meramente ilustrativa, informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os direitos são reservados a Solver Importação e Exportação LTDA.

Fabricado na China

## LANTERNA RECARREGÁVEL

## SLP-304

## **ADVERTÊNCIA**

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao produto, leia atentamente as instruções de uso a seguir:

- *Não utilize ou armazene o produto em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. Pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.*
- *Mantenha o produto e sua embalagem longe do alcance de crianças.*

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>POTÊNCIA</b>	Luz Frontal: 5W Luz Superior: 1W
<b>TIPO DE ILUMINAÇÃO</b>	Luz Frontal: LED COB Luz Superior: LED SMD
<b>MODOS DE ILUMINAÇÃO</b>	Luz Frontal Baixa - Luz Frontal Alta - Luz Superior - Desliga
<b>FLUXO LUMINOSO</b>	Luz Frontal Alta: 450 lúmens Luz Frontal Baixa: 150 lúmens Luz Superior: 80 lúmens
<b>AUTONOMIA</b>	Luz Frontal Alta: 5 horas Luz Frontal Baixa: 10 horas Luz Superior: 20 horas
<b>ALCANCE (LUZ SUPERIOR)</b>	Aproximadamente 15m
<b>TEMPO DE CARGA</b>	3 horas
<b>TEMPERATURA DE COR</b>	6000K - 7000K (Branca Fria)
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	Bateria Interna Recarregável: 3,7V - 2000 mAh Li-ion
<b>TENSÃO DO CARREG. TOMADA</b>	AC 110V-240V 50/60Hz Saída DC 5V
<b>PORTA ENTRADA CARREG.</b>	Porta USB Tipo C - DC 5V 1A
<b>DIMENSÃO / PESO</b>	165 x 46 x 33mm / 142g
<b>SUPORTE ARTICULÁVEL</b>	Rotação 180°
<b>IRC</b>	> 75
<b>TEMP. DE OPERAÇÃO</b>	- 10°C ~ 40°C
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Metal, Plástico ABS e PC
<b>GARANTIA</b>	6 (seis) meses
<b>FIXAÇÃO</b>	Imã de Alta Potência / Gancho Retrátil Giratório
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	Indeterminado
<b>CONTEÚDO</b>	1 unidade
<b>ACESSÓRIOS INCLUSOS</b>	Cabo USB-C + Carregador de Tomada

## ESTRUTURA DO PRODUTO

- (1) Luz Superior
- (2) Luz Frontal
- (3) Gancho Retrátil Giratório
- (4) Porta Entrada USB-C
- (5) Suporte Articulável
- (6) Imã de Alta Fixação
- (7) Indicador de Bateria
- (8) Botão Liga / Desliga
- (9) Carregador de Tomada
- (10) Cabo USB-C




(9)




(10)

### Visão Frontal



### Visão Traseira



## INSTRUÇÕES DE USO

1. Pressione uma vez o **Botão Liga/ Desliga (8)** para ligar a **Luz Frontal (2) Baixa**.
2. Pressione pela 2ª vez o **Botão Liga/ Desliga (8)** para ligar a **Luz Frontal (2) Alta**.
3. Pressione pela 3ª vez o **Botão Liga/ Desliga (8)** para **Luz Superior (1)**.
4. Pressione pela 4ª vez o **Botão Liga/ Desliga (8)** para desligar.

## COMO CARREGAR O PRODUTO

1. Abra a tampa da **Porta Entrada USB-C (4)** e conecte o **Cabo USB-C (10)**.
2. Conecte o **Cabo USB-C (10)** no **Carregador de Tomada (9)**.
3. Conecte o **Carregador de Tomada (9)** na tomada.
4. Durante o carregamento, no **Indicador de Bateria (7)**, piscará uma luz azul correspondente ao nível atual da carga. Quando estiver totalmente carregada, as quatro barras estarão acesas.

## SUPORTE, IMÃ E GANCHO RETRÁTIL

1. O **Suporte Articulável (5)** permite a **rotação de até 180°** para melhor direcionamento da iluminação.

**ATENÇÃO!** *Cuidado para não forçar o Suporte Articulável (5) além do limite de rotação máxima de 180° para evitar danos ao mesmo.*

2. Utilize o **Ímã de Alta Fixação (6)** para fixação em qualquer superfície metálica.
3. O **Gancho Retrátil Giratório (3)** permite pendurar o produto e **girá-lo em 360°**.

**ATENÇÃO!** *Certifique-se de pendurar em locais firmes apenas, a fim de evitar quedas e/ou danos ao produto.*

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

*No caso da queima do LED ou da placa eletrônica, os mesmos deverão ser substituídos exclusivamente pelo fabricante ou pelo serviço da rede autorizada ou por pessoa qualificada, a fim de evitar riscos de choque elétrico ou danos ao produto.*

1. Periodicamente, limpe o produto com um pano macio e umedecido com água.
2. **Não** use produtos abrasivos ou solventes.
3. Caso fique sem usar por muito tempo, recomenda-se carregar o produto, no mínimo 1 (uma) vez ao mês para não danificar a bateria interna.

1. O prazo de garantia deste produto é de **6 meses**.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone **(11) 4071-7568** ou via e-mail através do **[solver@solverbrasil.com.br](mailto:solver@solverbrasil.com.br)**.
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto.
6. As despesas de frete, seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente quando estiver fora da garantia.

### **7. Situações que NÃO são cobertas por esta Garantia:**

- a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos).
- b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela Solver.
- c) Mau uso, esforço indevido, ou uso diferente daquele proposto para o produto.
- d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções ou relacionados a alterações realizadas no produto.
- e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi usado ou armazenado, como alta temperatura, umidade excessiva, explosivo, inflamável ou fortes campos magnéticos, etc.
- f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual.
- g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.

# ***solver***<sup>®</sup>

*Iluminação & Ampliação  
para Profissionais*



(11) 99380-6033

(11) 4071 - 7568



**@solverbrasil**

**Para mais informações, acesse  
este QR code!**

