




Portata massima:
Maximum load:
Charge maxi:
Maximale belastbarkeit:
Carga maxima:

120
Kg


Istruzioni di montaggio
Assembling instructions
Notice de montage
Montageanleitung
Manual de montaje




CE1905..GCFTM
CE1605..GCFTM
CE1205..GCFTM



15 min




1



4

1:10




**PRIMA DI COMINCIARE,
VEDERE I CONSIGLI DI
MONTAGGIO**

BEFORE STARTING, REFER
TO THE ASSEMBLING
ADVICE IN ANNEX


AVANT DE COMMENCER, SE
REPORTER AUX CONSEILS
DE MONTAGE EN ANNEXE

VOR DIE MONTAGE, BITTE
BEILIEGENDE
ANWEISUNGEN FOLGEN


ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS CONSEJOS
PARA EL MONTAJE




A x 1



B x 1




C x 1




ATTENTION !!!

THE LARDER UNIT
MUST BE FIXED
TO THE WALL
AS DESCRIBED
HERE BESIDE






NON OLIARE - DO NOT OIL - NO ENGRASAR - PAS D'HUILE - BITTE NICHT ÖLEN

Assicurarsi che durante il montaggio la guida sia protetta da polvere e da eventuali corpi estranei derivanti dalle lavorazioni
Make sure when mounting that the runner is protected from dust and foreign bodies resulting from processing/installation
Asegurarse que en fase de montaje la guía sea bien protegida de polvo y de eventuales cuerpos ajenos procedentes la manipulación
Assurez-vous lors du montage que la coulisse soit protégée contre la poussière et les corps étrangers issus de l'installation
Stellen Sie bitte sicher, dass die Laufleiste bei der Montage vor Staub und Fremdkörpern geschützt ist







II









A



III





FOR ADJUSTMENT







Montaggio colonna
Assembling Pull-Out column
Montage de la colonne
Montaje del elemento columna
Montering av kolumn
Montage des Rahmen
Montering af søjle








VIBO
Wire processing

Portata massima:
Maximum load:
Charge maxi:
Maximale belastbarkeit:
Carga maxima:

Istruzioni di montaggio
Assembling instructions
Notice de montage
Montageanleitung
Manual de montaje

CK130/140/145/150/160N








**PRIMA DI COMINCIARE,
VEDERE I CONSIGLI DI
MONTAGGIO**

BEFORE STARTING, REFER
TO THE ASSEMBLING
ADVICE IN ANNEX

AVANT DE COMMENCER, SE
REPORTER AUX CONSEILS
DE MONTAGE EN ANNEXE

VOR DIE MONTAGE, BITTE
BEILIEGENDE
ANWEISUNGEN FOLGEN


ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS CONSEJOS
PARA EL MONTAJE









Montaggio colonna

Assembling Pull-Out column
Montage de la colonne
Montaje del elemento columna
Montering av kolumn
Montage des Rahmen
Montering af søjle



Art. code	M
CK130N	240
CK140N	340
CK145N	390
CK150N	440
CK160N	540



Montaggio colonna

Assembling Pull-Out column
Montage de la colonne
Montaje del elemento columna
Montering av kolumn
Montage des Rahmen
Montering af søjle

*

Art. code	X
GC01	102
GCSTS	102
GCFTM	102
GCFTMR	174
GCFTM200	120
GCSTM/10	115
GCTTM	113

-Il particolare G si trova all'interno della confezione struttura colonna CE...

-The part G is in the package of the larder unit mechanism.

-La pièce G se trouve dans la boîte du mécanisme colonne CE...

-La pieza G se encuentra en la confezione del mecanismo columna.

-Die Teile G befindet sich in der Verpackung vom Apothekeschrank...

G

