


STACJA DOKUJĄCA KONSOLĘ Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I ŁADOWANIA

FX-XXS-C1-W

Instrukcja obsługi

Opis produktu

1. FX-XXS-C1-W obsługuje Xbox Series S.
2. Zestaw zawiera 2 akumulatory służące jako dodatkowa bateria dla akumulatorów.
3. Wskaźnik ładowania będzie wyświetlał stan ładowania akumulatora.
4. Wentylatory chłodzące z niskim poziomem hałasu zapewniają odpowiedni przepływ powietrza w konsoli
5. Wentylator posiada 3 różne poziomy chłodzenia
6. Dodatkowy port USB-A, taki sam jak w USB konsoli.



1. Wentylator
2. Port ładowania USB-C
3. Wskaźnik ładowania
4. Port USB
5. Przycisk włączający
6. Kabel USB
7. Dodatkowy akumulator

Dane techniczne

- Podstawka
 - Wymiary: 232 x 184 x 34 mm
 - Waga: 460 g
 - Napięcie: DC 5V
 - Prąd roboczy: 1.2A
- Akumulator
 - Wymiary: 56 x 44 x 26 mm
 - Waga: 47g
 - Prąd ładowania: 400 mA
 - Pojemność akumulatora: 1400 mAh/2.4V

Montaż i użytkowanie




Krok 1



Krok 2



Krok 3




Zdjęcie 1



Zdjęcie 2

1. Włóż akumulator do kontrolera (Krok 1).
2. Umieść kontroler skierowany w dół w stacji ładującej (Krok 2).
3. Umieść konsolę Xbox Series S pionowo na podstawce, podłącz kabel USB podstawki z tyłu konsoli (Krok 3).
4. Włącz Xbox Series S, wskaźnik ładowania zaświeci się na zielono w trybie stand-by (Zdjęcie 1).
5. W trakcie ładowania kontrolerów wskaźnik zaświeci się na czerwono, po zakończeniu ładowania wskaźnik zaświeci się na zielono (Zdjęcie 2).



Ustawienia wentylatora

1. Przyciśnij raz, aby włączyć wentylator i ustawić 1 poziom chłodzenia
2. Przyciśnij 2 razy, aby ustawić 2 poziom chłodzenia
3. Przyciśnij 3 razy, aby ustawić 3 poziom chłodzenia
4. Przyciśnij 4 razy, aby wyłączyć wentylator

Uwaga

1. Funkcja ładowania obsługuje tylko załączony akumulator. Ładowanie innych akumulatorów i kontrolerów może doprowadzić do zniszczenia produktu.
2. Nie zaklejaj portu ładowania USB-C i unikaj kontaktu z wodą, zanieczyszczeniami itp.

Zawartość zestawu

1. Stacja dokująca konsolę z funkcją chłodzenia i ładowania
2. 2x akumulator
3. Instrukcja obsługi