

Short operating instructions / Kurzanleitung / Guide de référence rapide



1

Adjust centering unit
Zentrierung einstellen
Réglage du centrage




2

Adjust diameter
Durchmesser einstellen
Réglage du diamètre




3

Adjust Length
Länge einstellen
Réglage de la longueur



4

Pull stripping head backwards to insert the wire
Kopf nach hinten ziehen und Kabel einführen
Tirer en arrière la tête puis insérer le câble
câble



5

Start stripping by pulling grip and cable
Zum abisolieren am Griff und Kabel ziehen
Dénudation par traction sur poignée et

**You will find the operating instructions on our website:
Die ganze Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Internet Seite:
Vous trouverez le mode d'emploi complet sur notre site internet :**

<https://www.nitronic.ch/en/abisolierung/ministrip>