

Wally

Användarmanual

Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder Wally-väggreparationsställ. Underlåtenhet att följa de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna manual kan orsaka skador på stället och personskador.

Säkerhetsåtgärder

- ◆ Innan du går vidare med någon operation som beskrivs i denna manual, se till att du förstår instruktionerna. Om du har några problem alls, kontakta oss på info@dbd-tools.com. Vi finns här för att hjälpa dig.
- ◆ Läktaren är designad för inomhusbruk.
- ◆ För att rengöra stativet använd en trasa och isopropylalkohol.
- ◆ Ändra inte någon del av stället. Att göra det kan orsaka allvarliga skador.
- ◆ Håll arbetsområdet fritt från hinder.
- ◆ Stativet är avsett för cykelreparation, använd det inte för andra ändamål.
- ◆ Innan du använder stativet, se till att alla skruvar är korrekt installerade och tillräckligt fastdragna.
- ◆ Innan du försöker reparera stället, hitta en lämplig manual för den avsedda driften eller kontakta oss för hjälp.

Montering och installation

Nödvändiga verktyg (ej inkluderade)

Wally kräver mycket lite montering innan användning, vilket gör det bekvämt för användaren.

Nödvändiga verktyg för installation:


- ◆ Klämma – 5 mm insexnyckel, 13 mm skiftnyckel / hylsnyckel
- ◆ Montering på väggen – beror på monteringsmetod – användarens val

Anteckningar:

- ◆ Wallys **vikt**kapacitet är **40 kg**. DBDtools ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av överbelastning av stället.
- ◆ Användaren ansvarar för att montera på den valda ytan. DBDtools ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av otillräcklig eller felaktig montering av produkten.


Installation av klämman:

1. Placera klämman på Wallys fyrkantiga yta.
2. Sätt in de fyra medföljande M8x30-skruvorna genom hålen på klämman och Wally.
3. Placera de fyra medföljande M8-brickorna på skruvarna från baksidan.
4. Gäng de fyra medföljande M8-muttrarna på skruvarna.
5. Se till att klämman är rak och dra åt muttrarna med en 13 mm skiftnyckel medan du håller skruvarna med en 5 mm insexnyckel.



Montering på väggen:

1. Monteringsbeslaget ingår inte på grund av olika väggmaterial.
2. Välj en skruvtyp och längd som passar din vägg. Du kan använda gängskruvar med insatser eller alternativt träskruvar om du anser att de räcker för att fästa stativet ordentligt på väggen.
3. Använd brickor under skruvhuvudena för att undvika att skada lacken.
4. Monteringshålsmönstret finns på sista sidan i denna manual.



Montering med gängade skruvar och vägginsatser