



Anleitung für den täglichen Gebrauch

HEADSET AUS DEM LADEGERÄT NEHMEN



Headset aus dem Ladegerät nehmen, Kopfbügel anbringen und auf den Kopf setzen. Die LED-Anzeige pulsiert alle 5 Sekunden.

AKTIVIERUNGSWORT SAGEN



„Ok Quail“
„Gruppenname“

Sagen Sie „Ok Quail“ und dann den „Gruppennamen“ der Gruppe, der Sie beitreten möchten. Das Headset gibt zwischen den Befehlen einen einzelnen Signalton aus.

GRUPPEN WECHSELN



„Ok Quail“
„Neue Gruppe“

Sagen Sie „Ok Quail“, und dann die „Neue Gruppe“, der Sie beitreten möchten. Das Headset gibt zwischen den Befehlen einen einzelnen Signalton aus.

LAUTSTÄRKE ANPASSEN



„Ok Quail“
„Lauter“

Sagen Sie „Ok Quail“ und dann entweder „lauter“ oder „leiser“.

SCHWACHER AKKU



Dreifacher Piepton alle 10 Sekunden, niedriger Ladestand.
Setzen Sie das Headset auf das Ladegerät.

REINIGUNG



Reinigen Sie Headsets, Kopf- und Nackenbügel, Ladegeräte und Aufhängung täglich mit trockenen antibakteriellen Tüchern.* Legen Sie die Headsets wieder auf das Ladegerät.

*Empfehlung: Headsets, Kopfbügel, Nackenbügel, Ladegerät und Aufhängung täglich oder gemäß Ihren Leitlinien zur Infektionsbekämpfung reinigen. Reinigen Sie sie mit einem trockenen antibakteriellen Tuch, das weder Bleiche noch Alkohol enthält, da diese eine vorzeitige Abnutzung des Headset-Gehäuses verursachen können. Prüfen Sie vor der Verwendung die Angaben zu den Inhaltsstoffen.