


Manual

mute_labs®




2 people
60 min


Please
handle the
glass door
with care.

Tools & screws

12x 001




1x 4mm




1x Torx20




2x 5mm




48x 002




4x 003




1x scale



14x 004




2x 005




A parts foundation

4x A1




B parts door


2x B1




2x B2




2x B4



2x B5




2x B3




C parts door handle

1x C1 (outside)




1x C2 (inside)




4x C3




4x C4



1





18x 002



First you need to insert 9 wooden dowels (002) into the pre-drilled holes on the upper and the lower side of the left side wall respectively. When resting the walls on the dowels, please be careful not to break the dowels. Ideally put some cardboard underneath.



2



In the second step you need to insert 6 wooden dowels (002) each into the pre-drilled holes on the upper and the lower side of the rear wall. When resting the wall on the dowels, please be careful not to break the dowels. Ideally put some cardboard underneath.

Im zweiten Schritt müssen je 6 Holzdübel (002) in die dafür vorgesehenen Bohrungen an der Unter- und Oberseite der Rückwand (erkennbar am Stromkabel) eingesteckt werden. Bitte die Seitenwand nur mit Vorsicht auf den Dübeln abstellen, damit diese nicht brechen. Am Besten die Pappe der Verpackung unterlegen.

3




In the third step you have to insert 9 wooden dowels respectively into the pre-drilled holes on the upper and the lower side of the right side wall. When resting the wall on the wooden dowels, please be careful not to break the dowels. Ideally put some cardboard underneath.

4

8x 001


4x A1



In the fourth step you need to insert the 4 levelling feet (A1) into the floor element and fix them with 2 screws (001), each in the predrilled holes. Before you put the floor element on the floor, make sure that all feet are fully screwed in.

Im vierten Schritt müssen die 4 Stellfüße (A1) in die Bodenplatte eingesteckt werden und dann mit je 2 Schrauben (001) in den dafür vorgebohrten Löchern befestigt werden. Bevor das Bodenteil aufgestellt wird, sollten alle Stellfüße ganz hineingeschraubt sein.


5



In the fifth step use the levelling scale (included), to make sure the floor element is levelled and resting on all four feet. To adjust the height and ensure the booth stands firmly on the ground, adjust the individual feet by turning them, until the floor element is levelled and the weight is distributed equally to all four feet (stand on the floor element to test!). The bubble in the levelling scale must be in the middle for the booth to be levelled.

Im fünften Schritt nutze die mitgelieferte Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Bodenelement eben und fest auf allen 4 Füßen steht. Um das Bodenelement auszurichten und einen sicheren Stand der Kabine zu gewährleisten, drehe so lange an den einzelnen Drehfüßen, bis das Bodenelement gleichmäßig fest auf allen 4 Füßen steht (Draufstellen zum Testen!) und das Bläschen in der Wasserwaage in der Mitte ist.


6



Lift the left side wall (2 people!) onto the pins sticking out of the floor element. The left side of the floor element is where you see the ventilation holes.


Stecke die linke Seitenwand (2 Personen!) von oben auf die herausstehenden Stifte der Stellfüße. Die linke Seite des Bodenelements ist da, wo die Lüftungsschlitze sind.

7



2x 003



8



Put the rear wall (2 people!) into place making sure the wooden dowels go into the holes in the floor element.

Stecke die Rückwand (2 Personen!) von oben mit den Holzdübeln in das Bodenelement.


9



Attach the left side wall to the rear wall using 5 screws (004).

Befestige die linke Seitenwand mit 5 Schrauben (004) an der Rückwand.


10



Lift the right side wall (2 people!) onto the metal pins sticking out of the floor element.

Stecke die rechte Seitenwand (2 Personen!) von oben auf die herausstehenden Metallstifte der Stellfüße.

11




Attach the right side wall to the rear wall using 5 screws (004). Fix the side wall with 2 screws (003) to the metal pins of the levelling feet.

20 / 32

Befestige die rechte Seitenwand mit 5 Schrauben (004) an der Rückwand. Verschraube die Seitenwand mit 2 Schrauben (003) mit den Metallstiften der Drehfüße.

12






Lift the roof element (2 people!) onto the booth, rest it there briefly and connect the cables of rear wall and roof element using the connectors. Once the cables are connected lift the roof element to its final place making sure that the wooden dowels disappear in their holes.

Hebe das Deckenelement (2 Personen!) auf die Kabine, setze es kurz ab und verbinde die Stromkabel von Deckenelement und Rückwand mit der Steckverbindung. Wenn die Steckverbindung hergestellt ist, hebe das Deckenelement an seinen finalen Platz, sodass die Holzdübel in ihren Löchern verschwinden.

13

4x 004






Put the two plastic shells (B1) into the hinges. Then put the metal pins (B2) into the plastic shells.


Stecke die beiden Plastikhülsen (B1) von oben in die beiden vorbefestigten Türscharniere. Dann stecke die beiden Metallstifte (B2) von oben in die Plastikhülsen.

15




Lift the door (2 people!) into the hinges. Make sure the door is wide open, when you do this. That makes it easier.

16



1x C1 (outside)




2x 005

1x C2 (inside)

Attach the door handle. The screws should be on the inside of the door.

Befestige den Türgriff. Die Schrauben sollten dabei auf der Innenseite der Tür sein




Check, whether a) the door is sitting straight in its frame (door edge should be parallel to door frame) and b) both door hinges sit tight on the frame hinge. If a) and b) are fine, jump to step 18, if not, continue with 17B adjust.

17B adjust (if necessary)



Open the glass door. Put both black supporting blocks (5mm) onto the floor element and shut the glass door, so that both sides of the door rest on the supporting blocks. You may need to lift the door slightly using the door handle in order to be able to close it properly. After closing the door one person should be inside the booth.

Öffne die Glastür. Lege die beiden mitgelieferten Unterlegklötze (5mm) auf das Sockelelement und schließe die Glastür, sodass sie an beiden Seiten auf den Unterlegklötzen aufliegt. Ggf. musst Du die Tür beim Schließen dazu leicht am Griff anheben. Eine Person sollte nach dem Schließen der Tür in der Kabine sein.




Loosen all screws using the enclosed hex wrench (4mm). One person needs to be inside the booth in order to do this.

Lockere alle Schrauben mit dem passenden Inbusschlüssel (4mm). Eine Person muss dafür in der geschlossenen Kabine sein.



Now the person, that is outside of the booth, needs to make sure that a) the door is sitting straight in its frame and b) both door hinges rest firmly on the frame hinges. In order to do this push both hinges firmly down from the outside until they both rest tight on the black plastic shell and the door also rests equally on both supporting blocks.


Nun sollte die zweite Person von außerhalb der Kabine sicherstellen, dass a) die Tür gerade im Rahmen sitzt und b) beide Türscharniere fest aufsitzen. Drücke hierzu von außen beide gelockerten Türscharniere fest nach unten bis sie fest auf der schwarzen Plastikhülse aufsitzen und die Tür gleichmäßig auf beiden Unterlegklötzen ruht.




Finally, the person inside the booth, needs to tighten the screws on both hinges. Remove both supporting blocks. Done!

Nun muss die in der Kabine befindliche Person alle Schrauben an beiden Scharnieren wieder ganz festziehen. Unterlegklötze von unter der Tür entfernen. Fertig!

18





Slide the two cover shells (B4) onto the door hinge from below. Stick the hinge covers (B3) onto the door hinges.



Attach both white metal triangles to the wooden desk surface using 2 screws (001) for each side. The flat surface of the white metal triangles should face outward.

Befestige die beiden weißen metallenen Dreieckswinkel mit je 2 Schrauben (001) an der Tischplatte. Die flache Seite der weißen Dreieckswinkel sollte hierbei nach außen zeigen.


20



30 / 32

Loosen the screws in the felt of the left side wall slightly.

Lockere die vorbefestigten Schrauben im Filz der linken Seitenwand leicht.



Mount the desk. Tighten the screws. Voilà!

Hänge den Tisch ein. Ziehe die Schrauben fest. Voilà!

support@mute-labs.de
+49 (30) 447 002 03
(weekdays 9am - 7pm)

mute-labs GmbH
Ackerstr. 2
10115 Berlin