


STRONG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Model REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X



Zdjęcie produktu

Instrukcja obsługi

Angielski

Oprogramowanie układowe 2.3.16 i nowsze

Spis treści

I. Wprowadzenie	4
1. Przegląd produktu	4
2. Zawartość opakowania	5
3. Opis fizyczny	5
4. Wskaźniki LED	6
5. Tryby pracy	7
6. Przegląd interfejsu Web UI	8
II. Rozpoczęcie pracy — konfiguracja początkowa	9
1. Wybór odpowiedniej lokalizacji	9
2. Połączenie z repeaterem	9
3. Tworzenie hasła do interfejsu Web UI	10
4. Szybka konfiguracja — tryb bezprzewodowego rozszerzenia	10
Krok 1 — Tryb	10
Krok 2 — Strefa czasowa	11
Krok 3 — Sieć główna	11
Krok 4 — Sieć rozszerzona	13
Krok 5 — Podsumowanie	14
5. Szybka konfiguracja — tryb punktu dostępowego	15
Krok 1 — Tryb	15
Krok 2 — Strefa czasowa	16
Krok 3 — Sieć główna	16
Krok 4 — Sieć bezprzewodowa	16
Krok 5 — Podsumowanie	17
6. Parowanie za pomocą WPS	18
7. Logowanie do interfejsu Web UI	18
III. Pełny opis interfejsu Web UI	19
1. Status systemu	19
1.1 Urządzenia	19
1.2 Sieć główna	20
1.3 Sieć bezprzewodowa 2.4G	21
1.4 Sieć bezprzewodowa 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 System	23
2. Szybka konfiguracja	25
3. Ustawienia ogólne	25
3.1 Sieć bezprzewodowa 2.4G	25
3.2 Sieć bezprzewodowa 5G	26
3.3 Sieć główna	27
4. Ustawienia zaawansowane	27
4.1 Sieć > LAN	28
4.2 System > Strefa czasowa	28
4.3 System > Oprogramowanie układowe	29
4.4 System > Kopia zapasowa / Przywracanie	29
4.5 System > Konto administratora	29
4.6 System > Język	30
4.7 System > Zaplanowany restart	30
4.8 System > Restart	31

4.9 System > Reset	31
4.10 System > Sterowanie LED	31
5. Interfejs Web UI w trybie Wireless Access Point	32
IV. Typowe operacje	34
1. Zmiana nazwy rozszerzonej sieci lub zmiana jej hasła	34
2. Podłączanie repeatera do innej sieci Wi-Fi	34
3. Przełączanie między trybem Extender a trybem Access Point	34
4. Podłączanie urządzenia za pomocą kabla	34
5. Aktualizacja oprogramowania układowego	35
6. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie konfiguracji	35
7. Przywracanie ustawień fabrycznych	35
8. Wyłączanie diod LED w nocy	35
9. Planowanie automatycznego ponownego uruchomienia	35
10. Zmiana hasła lub języka w interfejsie Web UI	36
V. Dane techniczne	37
1. Łączność Wi-Fi	37
2. Łączność przewodowa	37
3. Funkcje specjalne	37
4. Wygoda	37
5. Dane ogólne	38
6. Informacja prawna	38

I. Wprowadzenie

1. Przegląd produktu

Witamy w pełnej instrukcji obsługi urządzenia STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Niniejsza instrukcja przeprowadzi Państwa od rozpakowania produktu po opanowanie wszystkich funkcji jego interfejsu konfiguracyjnego.

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 to bezprzewodowy wzmacniacz zasięgu typu plug-in. Urządzenie odbiera sygnał Wi-Fi z Państwa obecnego modemu, routera lub urządzenia operatora, wzmacnia go i retransmituje dalej w domu, eliminując martwe strefy, w których wcześniej połączenie zanikało. Ponieważ działa z dowolnym modemem lub routerem Wi-Fi, nie ma potrzeby wymiany urządzenia ani wzywania technika: wystarczy podłączyć repeater do gniazdka elektrycznego, uruchomić pięcioetapowego kreatora konfiguracji i zasięg zostanie rozszerzony.

Repeater może być również używany jako bezprzewodowy punkt dostępowy. W tym trybie urządzenie jest podłączone do modemu lub routera za pomocą kabla Ethernet (lub poprzez okablowanie ściennie Ethernet) i tworzy nową sieć Wi-Fi na drugim końcu kabla, zapewniając pełną prędkość w pomieszczeniu, do którego sygnał bezprzewodowy nie dociera.

Główne cechy:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dwuzakresowe jednoczesne 2,4 GHz + 5 GHz, do 3 600 Mb/s łącznie (688 Mb/s przy 2,4 GHz + 2 882 Mb/s przy 5 GHz)
- 4 strumienie Wi-Fi (2 + 2) oraz 2 zewnętrzne anteny 5 dBi zapewniające zasięg bezprzewodowy do 150 m w otwartym terenie
- Dwa tryby pracy: Wireless Extender (bezprzewodowy backhaul) oraz Wireless Access Point (przewodowy backhaul)
- 1 port Gigabit Ethernet (1 000 Mb/s) do podłączenia telewizora, konsoli do gier lub komputera za pomocą kabla albo do zasilania repeatera poprzez okablowanie ściennie Ethernet
- Przycisk WPS umożliwiający jednorazowe parowanie z istniejącym routerem
- Inteligentny system LED: wskaźnik Wi-Fi informuje, czy repeater jest prawidłowo umieszczony, dzięki czemu można znaleźć najlepsze gniazdko w domu
- Zabezpieczenia WPA, WPA2 i WPA3, w tym tryb przejściowy WPA2-PSK/WPA3-SAE
- W pełni konfigurowalne nazwy sieci (SSID) lub kopiowanie nazwy sieci głównej jednym kliknięciem dla płynnego roamingu
- Wbudowany interfejs internetowy (Web UI) dostępny pod adresem <http://setup.strong> — nie jest wymagana żadna aplikacja ani konto
- Zasilanie bezpośrednio z gniazdka (100–240 V), bez zewnętrznego zasilacza
- 4-letnia gwarancja

i UWAGA

Dwie referencje handlowe mają to samo wyposażenie i to samo oprogramowanie układowe: REPEATERBE3600 (standardowe opakowanie) oraz REPEATERBE3600X (minimalistyczne opakowanie). Wszystko opisane w tej instrukcji dotyczy obu modeli.

⚠ WAŻNE

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 posiada zintegrowaną wtyczkę sieciową i jest przeznaczony do bezpośredniego podłączenia do gniazdka ściennego o napięciu 100–240 V AC, 50/60 Hz. Nie należy używać urządzenia z adapterem podróжным, uszkodzonym gniazdkiem ani przedłużaczem, który nie spełnia tych parametrów. Nie należy podłączać urządzenia, jeśli obudowa lub bolce wtyczki są uszkodzone. Korzystanie z nieodpowiedniego źródła zasilania jest niebezpieczne dla użytkownika, uniemożliwia prawidłowe działanie produktu i powoduje utratę gwarancji. Parametry elektryczne podane są w sekcji danych technicznych tej instrukcji oraz na etykiecie produktu.

2. Zawartość opakowania

Proszę sprawdzić, czy po rozpakowaniu urządzenia Wi-Fi 7 REPEATER 3600 znajdują się następujące elementy:


Element	Opis
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	Samo urządzenie repeater z dwiema zewnętrznymi antenami oraz zintegrowaną wtyczką sieciową.
Skrócona instrukcja instalacji × 1	Podstawowe instrukcje uruchomienia, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz szczegóły gwarancji.

i UWAGA


Nie dostarczono kabla Ethernet ani zasilacza. Repeater jest zasilany bezpośrednio z gniazdka ściennego. Kabel Ethernet jest wymagany tylko wtedy, gdy zamierzają Państwo używać portu Gigabit Ethernet, aby podłączyć urządzenie przewodowe lub uruchomić repeater w trybie bezprzewodowego punktu dostępowego.

3. Opis fizyczny

Repeater jest jednoczęściowym urządzeniem wtykowym. Wszystkie wskaźniki są zgrupowane na przednim panelu, a wszystkie elementy sterujące oraz port Ethernet znajdują się z boku obudowy.



Rys. 1 — Wprowadzenie > Opis fizyczny — widok z przodu i diody stanu



Rys. 2 — Wprowadzenie > Opis fizyczny — widok z boku, elementy sterujące i złącze

Element	Funkcja
2 zewnętrzne anteny	Składane anteny 5 dBi. Proszę je całkowicie rozłożyć i ustawić pionowo, aby uzyskać najlepszy zasięg.
Wtyczka sieciowa	Zintegrowana wtyczka dwubolcowa. Repeater jest zasilany natychmiast po podłączeniu do aktywnego gniazdka ściennego; nie posiada wyłącznika zasilania.
Przycisk WPS	Naciśnij, aby rozpocząć parowanie WPS z routerem. Proszę zobaczyć sekcję II.6.
Otwór Reset	Przycisk zagłębiony. Naciśnij i przytrzymaj spinaczem przez około 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Proszę zobaczyć sekcję IV.7.
Port Gigabit Ethernet	Port RJ-45, 1 000 Mb/s. Umożliwia podłączenie urządzenia przewodowego do rozszerzonej sieci lub podłączenie repeatera do modemu/routera, gdy jest używany jako punkt dostępowy.
Kratka wentylacyjna	Proszę utrzymywać ją w czystości. Nie należy zakrywać repeatera ani instalować go za meblami lub w szafce.
Diody stanu	Trzy wskaźniki: Wi-Fi, WPS i zasilanie. Proszę zobaczyć następną sekcję.

4. Wskaźniki LED

Trzy diody LED na przednim panelu informują Państwa od razu, czy repeater jest zasilany, czy jest sparowany z routerem oraz — co najważniejsze — czy jest podłączony w odpowiednim miejscu.

LED	Status	Znaczenie
Zasilanie	Stały niebieski	Repeater jest zasilany i zakończył uruchamianie.
Zasilanie	Migający niebieski	Repeater uruchamia się, stosuje nowe ustawienia lub ponownie się uruchamia. Proszę poczekać, aż dioda LED przestanie migać.
Zasilanie	Wyłączone	Brak zasilania. Proszę sprawdzić gniazdko ścienne.
Wi-Fi	Stały niebieski	Repeater jest podłączony do sieci głównej i otrzymuje dobry sygnał. To jest odpowiednie miejsce.

LED	Status	Znaczenie
Wi-Fi	Stałe czerwone	Repeater jest podłączony, ale sygnał odbierany z routera jest zbyt słaby lub nie jest podłączony do żadnej sieci głównej. Proszę przesunąć go bliżej routera.
Wi-Fi	Wyłączone	Rozszerzona sieć Wi-Fi jest wyłączona.
WPS	Migający niebieski	Trwa parowanie WPS. Okno pozostaje otwarte przez około 2 minuty.
WPS	Stały niebieski	Parowanie WPS zakończone sukcesem i repeater jest podłączony do sieci głównej.
WPS	Wyłączone	Brak aktywnej sesji WPS.

WSKAZÓWKA

Dioda LED Wi-Fi to „inteligentna dioda LED” służąca do znalezienia najlepszego miejsca w Państwa domu. Podłącz repeater mniej więcej w połowie drogi między routerem a martwą strefą, odczekaj około 30 sekund i sprawdź kolor: niebieski oznacza, że umiejscowienie jest odpowiednie, czerwony oznacza, że jesteś zbyt daleko od routera. Przesuń repeater o jedno gniazdko bliżej i sprawdź ponownie.

UWAGA

Wszystkie trzy wskaźniki można wyłączyć z poziomu Web UI, na przykład w sypialni. Zobacz Ustawienia zaawansowane > System > Sterowanie diodami LED w sekcji III.4.

5. Tryby pracy

Repeater obsługuje dwa tryby pracy. Tryb wybierany jest na pierwszej stronie kreatora konfiguracji i można go zmienić w dowolnym momencie z poziomu zakładki Szybka konfiguracja.

Tryb	Jak łączy się z Twoją siecią	Kiedy go używać
Bezprzewodowy Extender	Bezprzewodowo, do istniejącej sieci Wi-Fi (w interfejsie nazywanej siecią główną).	Standardowy przypadek użycia. Wybierz ten tryb, aby rozszerzyć zasięg swojego urządzenia ISP lub routera bez konieczności prowadzenia kabli.
Bezprzewodowy Punkt Dostępu	Za pomocą kabla, przez port Gigabit Ethernet podłączony do portu LAN modemu, routera lub do okablowania Ethernet w ścianie.	Wybierz ten tryb, gdy w pomieszczeniu, które ma być objęte zasięgiem, jest już dostępny kabel. Połączenie zwrotne jest przewodowe, więc rozszerzona sieć zachowuje pełną prędkość połączenia.

UWAGA

W trybie Bezprzewodowy Extender repeater dzieli pasmo radiowe pomiędzy połączenie z routerem a połączenie z Twoimi urządzeniami. Jest to normalne dla każdego bezprzewodowego repeatera. Jeśli zależy Ci na maksymalnej przepustowości i dostępny jest kabel, wybierz tryb Bezprzewodowy Punkt Dostępu.

6. Przegląd interfejsu Web UI

Wszystkie ustawienia repeatera są zarządzane z wbudowanego interfejsu internetowego, określanego w tej instrukcji jako Web UI. Można się do niego dostać z dowolnej przeglądarki na komputerze, tablecie lub smartfonie podłączonym do repeatera. Nie jest wymagana żadna aplikacja ani konto użytkownika.

Element	Wartość
Adres Web UI	http://setup.strong
Domyślny adres IP LAN	192.168.1.254
Logowanie	Tylko hasło — nie ma nazwy użytkownika
Hasło	Tworzone przez Ciebie przy pierwszym otwarciu Web UI
Język interfejsu	Automatycznie wykrywany z przeglądarki i możliwy do zmiany w Ustawieniach zaawansowanych > System > Język

Web UI jest zorganizowany w cztery zakładki, zawsze widoczne na górze strony:

Karta	Spis treści
Status systemu	Pulpit tylko do odczytu oraz szczegółowe strony dla Urządzeń, Sieci głównej, Bezprzewodowej 2.4G, Bezprzewodowej 5G, LAN i Systemu.
Szybka konfiguracja	Pięcioletni kreator: Tryb, Strefa czasowa, Sieć główna, Sieć rozszerzona (lub Bezprzewodowa), Podsumowanie.
Ustawienia ogólne	Codzienne ustawienia Wi-Fi: Bezprzewodowa 2.4G, Bezprzewodowa 5G i Sieć główna.
Ustawienia zaawansowane	Sieć (LAN) i System (Strefa czasowa, Oprogramowanie, Kopia zapasowa/Przywracanie, Konto administratora, Język, Zaplanowany restart, Restart, Reset, Sterowanie diodami LED).

UWAGA

Web UI jest udostępniany przez zwykły protokół HTTP, wyłącznie w Twojej sieci lokalnej. Nie jest dostępny z Internetu. Niemniej jednak wybierz STRONG hasło do logowania i zmień je, jeśli kiedykolwiek udostępnisz swoją sieć Wi-Fi gościom.

II. Rozpoczęcie pracy — konfiguracja początkowa

Ta sekcja obejmuje pierwszą konfigurację repeatera, od wyboru gniazdka do momentu, gdy Twoja rozszerzona sieć zacznie działać. Przeznacz na to około pięciu minut.

1. Wybór odpowiedniej lokalizacji

Repeater może retransmitować tylko to, co odbiera. Jego umiejscowienie jest więc jedynym czynnikiem decydującym o jakości Twojej rozszerzonej sieci.


1. Do pierwszej konfiguracji podłącz repeater do gniazdka w tym samym pomieszczeniu co router. Zapewnia to STRONG sygnał podczas uruchamiania kreatora.
2. Po zakończeniu konfiguracji odłącz repeater i przenieś go na docelowe miejsce: mniej więcej w połowie drogi między routerem a obszarem o słabym zasięgu.
3. Poczekaj około 30 sekund i sprawdź diodę LED Wi-Fi. Niebieski oznacza, że lokalizacja jest odpowiednia; czerwony oznacza, że repeater jest zbyt daleko od routera — przesun go o jedno gniazdko bliżej.
4. Utrzymuj anteny rozłożone i ustawione pionowo oraz trzymaj repeater z dala od kuchenek mikrofalowych, baz stacji telefonów bezprzewodowych, dużych metalowych powierzchni oraz grubych betonowych lub ceglanych ścian.

WSKAZÓWKA

Wybierz wolne gniazdko ścienne na średniej wysokości. Unikaj listew z wieloma gniazdkami umieszczonych za meblami i nigdy nie instaluj repeatera wewnątrz szafki lub szafki RTV.

2. Połączenie z repeaterem

Podłącz repeater do gniazdka zasilania i poczekaj, aż dioda zasilania przestanie migać. Na swoim komputerze, tablecie lub smartfonie otwórz listę dostępnych sieci Wi-Fi i połącz się z domyślną siecią repeatera.



Rys. 3 — Pierwsze kroki > Łączenie z repeaterem — domyślna sieć Wi-Fi

i UWAGA

Domyślne nazwy sieci to STRONG_Repeater dla pasma 2,4 GHz. Dokładne nazwy są wydrukowane na etykiecie produktu. Po wyjęciu z opakowania repeater nie jest szyfrowany, dlatego Twoje urządzenie zgłasza sieć jako niezabezpieczoną; szyfrowanie zostanie zastosowane na końcu kreatora.

Twoje urządzenie zgłosi, że ta sieć nie ma dostępu do Internetu. To jest prawidłowe: repeater nie jest jeszcze połączony z Twoim routerem.

3. Tworzenie hasła do interfejsu Web UI

Przy pierwszym uruchomieniu interfejsu Web UI repeater poprosi o utworzenie hasła, które zabezpieczy ten interfejs. Dwie ścieżki prowadzą do tej samej strony:

- Kliknij link „Otwórz przeglądarkę i połącz”, który pojawi się w Twoim systemie operacyjnym po dołączeniu do sieci.
- Lub otwórz przeglądarkę i wpisz `http://setup.strong` w pasku adresu.

Rys. 4 — Pierwsze kroki > Tworzenie hasła do Web UI — pierwsze logowanie

Wprowadź nowe hasło dwukrotnie i kliknij Zatwierdź. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków oraz łączyć wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne spośród @ \$! % * ? &.

⚠ WAŻNE


Zapisz to hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. To jedyny sposób, aby uzyskać dostęp do Web UI. W przypadku jego utraty jedynym rozwiązaniem jest przywrócenie ustawień fabrycznych za pomocą otworu Reset, co spowoduje usunięcie wszystkich ustawień.

4. Szybka konfiguracja — tryb bezprzewodowego rozszerzenia

Gdy tylko hasło zostanie ustawione, repeater uruchomi pięcioetapowy kreator szybkiej konfiguracji. Pasek postępu na górze strony pokazuje, na którym etapie jesteś: Tryb, Strefa czasowa, Sieć główna, Sieć rozszerzona, Podsumowanie.

Krok 1 — Tryb


Wybierz Wireless Extender i kliknij Dalej.



Rys. 5 — Szybka konfiguracja > Krok 1 — wybór trybu Wireless Extender

Krok 2 — Strefa czasowa


Wybierz swoją strefę czasową z listy rozwijanej i sprawdź wyświetlony poniżej czas lokalny, a następnie kliknij Dalej. Strefa czasowa jest wykorzystywana przez dziennik systemowy oraz funkcję zaplanowanego restartu.



Rys. 6 — Szybka konfiguracja > Krok 2 — wybór strefy czasowej


Krok 3 — Sieć główna

Repeater skanuje otaczające go fale radiowe. Skanowanie trwa kilka sekund.



Rys. 7 — Szybka konfiguracja > Krok 3 — skanowanie sieci

Następnie wyświetla wszystkie widoczne sieci wraz z pasmem (2.4G lub 5G), BSSID, nazwą, kanałem oraz siłą sygnału w dBm. Znajdź swoją sieć i kliknij przycisk Połącz przy jej nazwie.




Rys. 8 — Szybka konfiguracja > Krok 3 — lista dostępnych sieci głównych

💡 WSKAZÓWKA

Wybierz pozycję z najsilniejszym sygnałem, czyli z najmniej ujemną wartością w dBm: -20 dBm jest znacznie lepsze niż -75 dBm. Jeśli Twój router nadaje tę samą nazwę w obu pasmach, wybierz pozycję 5G dla większej prędkości lub 2.4G dla lepszego zasięgu przez ściany.

Następnie pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie hasła do wybranej sieci. Wybierz pasmo Wi-Fi, sprawdź SSID i wpisz hasło do swojej sieci — nie do repeatera — a następnie kliknij Dalej.



Host Network

Enter the WiFi password (network key) for your existing WiFi network you selected.

WiFi Band 2.4 GHz


SSID STRONG_F229

Password Password

Next

Rys. 9 — Szybka konfiguracja > Krok 3 — hasło do sieci głównej

Wybrana sieć jest teraz wyświetlana jako Host SSID z zielonym znacznikiem wyboru. Link „Wybierz ponownie” po prawej stronie umożliwia powrót do listy.



STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Select a host network to extend.

Host SSID STRONG_F229 ✓

« Back Next » Reselect

Rys. 10 — Szybka konfiguracja > Krok 3 — potwierdzenie sieci głównej

i UWAGA

Jeśli Twoja sieć nie pojawia się na liście, kliknij Skanuj ponownie. Jeśli nadal jej nie ma, może być ukryta: użyj wiersza „Inna...” na dole tabeli, aby wpisać jej nazwę ręcznie. Upewnij się również, że repeater znajduje się wystarczająco blisko routera podczas konfiguracji.

Krok 4 — Sieć rozszerzona

Nadaj nazwę dwóm sieciom, które repeater będzie nadawał. Domyślnie sugeruje nazwę Twojej sieci głównej z przyrostkami -EXT2G i -EXT5G.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID STRONG_F229-EXT2G Copy Host SSID

5G SSID STRONG_F229-EXT5G Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Rys. 11 — Szybka konfiguracja > Krok 4 — domyślne nazwy sieci rozszerzonych

Alternatywnie kliknij Kopiuj SSID hosta, aby użyć dokładnie tej samej nazwy co Twoja istniejąca sieć na obu pasmach. Twoje urządzenia przełączają się wtedy samodzielnie z routera na repeater, bez konieczności ręcznego przełączania sieci.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

5G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Rys. 12 — Szybka konfiguracja > Krok 4 — nazwy rozszerzonych sieci skopiowane z hosta

WSKAZÓWKA

Skopiowanie nazwy hosta zapewnia najwygodniejsze użytkowanie, ponieważ Twój telefon lub laptop automatycznie przełącza się do urządzenia z lepszym sygnałem. Pozostawienie sufiksów -EXT2G i -EXT5G jest przydatne, gdy chcesz dokładnie kontrolować, które urządzenie jest połączone z repeaterem, na przykład podczas testowania lokalizacji.

UWAGA

Hasło do rozszerzonej sieci nie może być ustawione tutaj: zawsze jest takie samo jak hasło do sieci hosta. Dzięki temu Twoje urządzenia mogą przełączać się między dwiema sieciami bez konieczności podawania nowego klucza.

Krok 5 — Podsumowanie

Ostatnia strona podsumowuje tryb, sieć hosta oraz dwie rozszerzone sieci wraz z ich hasłem. Sprawdź wartości i kliknij Zapisz & Zastosuj.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

< Back Save & Apply

Rys. 13 — Szybka konfiguracja > Krok 5 — podsumowanie w trybie bezprzewodowego wzmacniacza sygnału

Repeater zastosuje ustawienia i uruchomi się ponownie. Podczas stosowania zmian wyświetlane jest okno postępu.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

< Back Save & Apply

Waiting for changes to be applied...

Rys. 14 — Szybka konfiguracja > Krok 5 — stosowanie ustawień

Gdy dioda zasilania przestanie migać, konfiguracja zostanie zakończona. Podłącz swoje urządzenia do rozszerzonej sieci, którą wybrałeś w kroku 4, używając hasła do swojej oryginalnej sieci Wi-Fi.

⚠ WAŻNE


Nie odłączaj repeatera podczas stosowania ustawień. Przerwanie ponownego uruchamiania może spowodować niepełną konfigurację i zmusić Cię do rozpoczęcia od nowa poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych.

5. Szybka konfiguracja — tryb punktu dostępowego

Użyj tego trybu, gdy pomieszczenie, które ma być objęte zasięgiem, posiada już gniazdo Ethernet lub gdy możesz poprowadzić kabel z modemu lub routera do repeatera. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu LAN w modemie lub routerze, a drugi koniec do portu Gigabit Ethernet w repeaterze, a następnie uruchom kreatora.

Krok 1 — Tryb


Wybierz Bezprzewodowy Punkt Dostępu i kliknij Dalej.



Rys. 15 — Szybka konfiguracja > Krok 1 — wybór trybu Bezprzewodowego Punktu Dostępu

Krok 2 — Strefa czasowa


Wybierz swoją strefę czasową dokładnie tak jak w trybie wzmacniacza, a następnie kliknij Dalej.



Rys. 16 — Szybka konfiguracja > Krok 2 — wybór strefy czasowej w trybie punktu dostępu

Krok 3 — Sieć główna


W tym trybie kreator nie skanuje eteru. Przypomina jedynie o konieczności podłączenia repeatera do modemu lub routera za pomocą kabla.



Rys. 17 — Szybka konfiguracja > Krok 3 — przypomnienie o połączeniu przewodowym

Krok 4 — Sieć bezprzewodowa

Zdefiniuj sieć Wi-Fi, którą utworzy punkt dostępu. W przeciwieństwie do trybu wzmacniacza, tutaj ustawiasz nazwę i zabezpieczenia każdego pasma niezależnie, ponieważ nie ma sieci hosta do skopiowania.



Rys. 18 — Szybka konfiguracja > Krok 4 — ustawienia sieci bezprzewodowej w trybie punktu dostępu

WAŻNE

Domyślnie lista szyfrowania jest ustawiona na Brak szyfrowania. Zawsze zmień to ustawienie na WPA2-PSK/WPA3-SAE i ustaw hasło przed zakończeniem kreatora, w przeciwnym razie Twoja nowa sieć będzie otwarta dla każdego w zasięgu.

Krok 5 — Podsumowanie

Sprawdź tryb oraz dwie nazwy sieci, a następnie kliknij Zapisz & Zastosuj.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Wireless 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode: Wireless Access Point

2.4G SSID: STRONG_F229

5G SSID: STRONG_F229

Back Save & Apply

Rys. 19 — Szybka konfiguracja > Krok 5 — podsumowanie w trybie Bezprzewodowego Punktu Dostępu



Rys. 20 — Szybka konfiguracja > Krok 5 — ponowne uruchamianie systemu

6. Parowanie za pomocą WPS

Jeśli Twój router posiada przycisk WPS, możesz sparować repeater bez otwierania interfejsu Web UI. Jest to najszybszy sposób na rozszerzenie sieci, choć nie daje kontroli nad nazwą rozszerzonej sieci.


1. Podłącz repeater do gniazdka blisko routera i poczekaj, aż dioda zasilania przestanie migać.
2. Naciśnij przycisk WPS z boku repeatera. Dioda WPS zacznie migać na niebiesko.
3. W ciągu najbliższych dwóch minut naciśnij przycisk WPS na swoim routerze lub modemie.
4. Poczekaj na zakończenie parowania. Dioda WPS zaświeci się na stałe na niebiesko, a repeater automatycznie połączy się z siecią hosta.
5. Przenieś repeater do docelowej lokalizacji i sprawdź, czy dioda Wi-Fi świeci na niebiesko.

i UWAGA

Parowanie WPS jest dostępne w trybie bezprzewodowego wzmacniacza sygnału. Jeśli dioda WPS przestanie migać, ale nie zaświeci się na stałe na niebiesko, dwuminutowe okno czasowe minęło: rozpocznij ponownie od kroku 2 lub skonfiguruj repeater przez Web UI, jak opisano powyżej.

7. Logowanie do interfejsu Web UI

Po skonfigurowaniu repeatera otwórz <http://setup.strong> z dowolnego urządzenia podłączonego do repeatera, aby przejść do strony logowania. Wprowadź utworzone hasło i kliknij Zaloguj.



Rys. 21 — Pierwsze kroki > Logowanie — strona logowania Web UI

i UWAGA


Po dołączeniu repeatera do Twojej sieci otrzyma on adres IP z routera — na przykładzie zrzutów ekranu w tej instrukcji jest to 192.168.188.199. Adres `http://setup.STRONG` nadal działa, ale możesz również uzyskać dostęp do interfejsu Web UI bezpośrednio przez ten adres IP, który znajdziesz na liście klientów DHCP swojego routera lub w System Status > LAN.

III. Pełny opis interfejsu Web UI

Ta sekcja opisuje każdą stronę interfejsu Web UI, zakładka po zakładce, oraz każde pole, które możesz napotkać. Zrzuty ekranu zostały wykonane w trybie Wireless Extender, chyba że zaznaczono inaczej; różnice specyficzne dla trybu Wireless Access Point zostały zgrupowane w sekcji III.5.

1. Status systemu


Status systemu to strona główna interfejsu Web UI. Otwiera się na pulpicie, który na górze wyświetla diagram Twojej instalacji — router, połączenie bezprzewodowe, repeater oraz nadawane pasma — a poniżej sześć kart podsumowujących. Każda karta zawiera przycisk „Więcej szczegółów”, który otwiera odpowiednią stronę ze szczegółami.



Rys. 22 — System Status > Dashboard — tryb Wireless Extender

1.1 Urządzenia

Karta Devices zlicza klientów aktualnie podłączonych do repeatera i dzieli ich według interfejsu. Strona Status powtarza ten podział, natomiast strona Devices wyświetla każdego klienta indywidualnie.



Rys. 23 — System Status > Devices — status




Rys. 24 — System Status > Devices — lista podłączonych klientów

Kolumna	Znaczenie
Interfejs	Czy klient jest podłączony przez Wi-Fi 2,4G, Wi-Fi 5G czy port Ethernet.
Adres IP / MAC	Adres przydzielony klientowi przez Twój router oraz jego adres fizyczny.
Szybkość w czasie rzeczywistym	Chwilowa przepustowość wysyłania i pobierania klienta, w Kbps.
Sygnał	Odebrany poziom sygnału klienta w dBm. Wartość bliższa zero jest lepsza.
Czas trwania	Jak długo klient jest podłączony.

1.2 Sieć główna


Ta karta występuje tylko w trybie Wireless Extender. Opisuje połączenie pomiędzy repeaterem a Twoim routerem.



Rys. 25 — System Status > Host Network — status

Pole	Znaczenie
Status	Połączony lub Niepołączony. Jest to najważniejszy wskaźnik, gdy rozszerzona sieć przestaje działać.
SSID	Nazwa sieci głównej, do której podłączony jest repeater.
Sygnał	Poziom odebrany z routera, w dBm. Poniżej około -70 dBm należy przesunąć repeater bliżej.
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	Szyfrowanie używane w sieci głównej.
BSSID	Adres MAC radia routera, do którego podłączony jest repeater.
Kanał / Tryb / Szerokość	Kanał radiowy, tryb 802.11 (na przykład 11be) oraz szerokość kanału (na przykład HT20) połączenia.
Wysyłanie / Pobieranie	Ilość danych wymienionych przez połączenie od ostatniego restartu.


Podmenu Settings na tej samej stronie wyświetla aktualny SSID sieci głównej oraz status połączenia, a także oferuje przycisk Scan do podłączenia repeatera do innej sieci.



Rys. 26 — System Status > Host Network — ustawienia


1.3 Sieć bezprzewodowa 2.4G

Strona Status informuje o aktualnym stanie radia 2,4 GHz w rozszerzonej sieci.



Rys. 27 — System Status > Wireless 2.4G — status

Strona Settings grupuje oba pasma na jednym ekranie, wraz z opcją Smart Connect. To najszybsze miejsce do zmiany nazwy sieci lub hasła.




Rys. 28 — System Status > Wireless 2.4G — ustawienia


Pole	Znaczenie
Smart Connect	Po włączeniu sieci 2,4 GHz i 5 GHz mają wspólną nazwę, a repeater kieruje każdego klienta do bardziej odpowiedniego pasma.
Wireless 2.4G / Wireless 5G	Włącza lub wyłącza odpowiednie radio.
SSID	Nazwa nadawana przez repeater na tym paśmie.
Szyfrowanie	Tryb zabezpieczeń. WPA2-PSK/WPA3-SAE to zalecane ustawienie: zapewnia działanie starszych urządzeń, jednocześnie oferując WPA3 nowszym.
Hasło	Klucz Wi-Fi sieci. Kliknij ikonę oka, aby ją wyświetlić.

1.4 Sieć bezprzewodowa 5G

Strona 5 GHz odzwierciedla stronę 2,4 GHz. Zwróć uwagę na szerszą szerokość kanału, która zapewnia wyższe przepustowości pasmu 5 GHz.




Rys. 29 — System Status > Wireless 5G — status



Rys. 30 — Status systemu > Wireless 5G — ustawienia


1.5 LAN

Karta LAN opisuje adres repeatera w Twojej sieci lokalnej.




Rys. 31 — Status systemu > LAN — status

Podmenu Ustawienia zawiera jeden przełącznik adresu statycznego. Gdy jest wyłączony, repeater otrzymuje adres automatycznie z routera, co jest zalecaną konfiguracją.



Rys. 32 — Status systemu > LAN — ustawienia, adres automatyczny

Po włączeniu na tej samej stronie pojawiają się pola umożliwiające ręczne ustawienie adresu.




Rys. 33 — Status systemu > LAN — ustawienia, adres statyczny

⚠ WAŻNE

Ustaw statyczny adres tylko wtedy, gdy znasz plan adresacji swojej sieci. Adres spoza zakresu routera lub już używany przez inne urządzenie sprawi, że interfejs WWW stanie się niedostępny i wymusi przywrócenie ustawień fabrycznych.

1.6 System


Karta System podaje wersję oprogramowania, czas lokalny oraz czas pracy. Strona szczegółowa zawiera cztery podmenu.




Rys. 34 — Status systemu > System — status



Rys. 35 — Status systemu > System — tabela ARP



Rys. 36 — Status systemu > System — aktywne trasy IP




Rys. 37 — Status systemu > System — dziennik systemowy

Podmenu	Spis treści
Status	Wersja oprogramowania, czas lokalny oraz czas pracy. Wersja, którą należy podać podczas kontaktu z pomocą techniczną.
ARP	Odwzorowanie adresów IP i adresów MAC widzianych przez repeater.
Aktywne trasy IP	Aktualnie używana tabela routingu.

Podmenu	Spis treści
Dziennik systemowy	Szczegółowy dziennik zdarzeń. Aktualizuj odświeża dziennik, Wyczyść go opróżnia, a Pobierz zapisuje jako plik — przydatne podczas zgłaszania problemu do pomocy technicznej.

2. Szybka konfiguracja

Karta Szybka konfiguracja ponownie otwiera ten sam pięcioetapowy kreator używany przy pierwszej konfiguracji, szczegółowo opisany w sekcjach II.4 i II.5. Użyj go, gdy chcesz zmienić tryb pracy, podłączyć repeater do innej sieci głównej lub rozpocząć od nowej konfiguracji bezprzewodowej.



Rys. 38 — Szybka konfiguracja — kreator ponownie otwarty z głównej nawigacji

UWAGA

Ponowne uruchomienie kreatora kończy się restartem, a Twoje urządzenia zostaną na krótko odłączone. Jeśli musisz zmienić tylko nazwę sieci lub hasło, użyj zamiast tego Ustawień ogólnych — zmiana zostanie zastosowana bez ponownego uruchamiania całej konfiguracji.

3. Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne grupują trzy strony, które najprawdopodobniej odwiedzisz po wstępnej konfiguracji. Pionowe menu po lewej stronie umożliwia dostęp do Wireless 2.4G, Wireless 5G oraz Sieci głównej.

3.1 Sieć bezprzewodowa 2.4G

Widok podstawowy pokazuje cztery pola istotne na co dzień.

Rys. 39 — Ustawienia ogólne > Wireless 2.4G — widok podstawowy


Kliknięcie Zaawansowane rozwija parametry radia.

Rys. 40 — Ustawienia ogólne > Wireless 2.4G — widok zaawansowany


Pole	Znaczenie
Tryb	Standardy 802.11 akceptowane na tym paśmie. Pozostaw domyślne ustawienie. Jeśli starsze urządzenie nie może się połączyć, wybranie bardziej elastycznego trybu, takiego jak 802.11b+g+n, często rozwiązuje problem.
Moc nadawania	Moc radia. Maksymalna wartość domyślnie. Zmniejszenie tej wartości ma sens jedynie w celu ograniczenia nakładania się kilku punktów dostępowych.
Maksymalna liczba stacji	Opcjonalny limit liczby jednoczesnych klientów w tym paśmie. Pozostaw puste, aby nie ustawiać limitu.
Ukryta sieć	Po włączeniu nazwa sieci nie jest już rozgłaszana. Klienci muszą wtedy wprowadzić ją ręcznie. Jest to ustawienie wygody, a nie rzeczywisty środek bezpieczeństwa.
Oddziel klienci	Po włączeniu klienci podłączeni do tego pasma mają dostęp do Internetu, ale nie widzą się nawzajem. Wygodne dla sieci gościnnej, ale blokuje również drukarki i udostępnianie multimedialnych.

3.2 Sieć bezprzewodowa 5G

Strona 5 GHz oferuje dokładnie te same pola, z trybami właściwymi dla tego pasma.




Rys. 41 — Ustawienia ogólne > Sieć bezprzewodowa 5G — widok podstawowy



Rys. 42 — Ustawienia ogólne > Sieć bezprzewodowa 5G — widok zaawansowany

3.3 Sieć główna


Ta strona pokazuje, którą sieć repeater aktualnie rozszerza i pozwala ją zmienić. Kliknij Skanuj, aby otworzyć listę sieci w zasięgu i wybrać nową, dokładnie tak jak w kroku 3 kreatora.



Rys. 43 — Ustawienia ogólne > Sieć główna

4. Ustawienia zaawansowane


Karta Ustawienia zaawansowane to panel ikon podzielony na dwie grupy: Sieć, która zawiera stronę LAN, oraz System, który zawiera dziewięć funkcji konserwacyjnych repeatera.




Rys. 44 — Ustawienia zaawansowane — przegląd

4.1 Sieć > LAN

Otwiera to samo okno dialogowe co Status systemu > LAN > Ustawienia. Gdy wyłączone, przełącznik Adres statyczny pozwala routerowi automatycznie przypisać adres repeatera.




Rys. 45 — Ustawienia zaawansowane > Sieć > LAN — adres automatyczny



Rys. 46 — Ustawienia zaawansowane > Sieć > LAN — adres statyczny

4.2 System > Strefa czasowa

Ustawia strefę czasową używaną przez dziennik oraz funkcję zaplanowanego restartu. Aktualny czas lokalny jest wyświetlany pod listą rozwijaną, dzięki czemu można natychmiast sprawdzić ustawienie.



Rys. 47 — Ustawienia zaawansowane > System > Strefa czasowa

4.3 System > Oprogramowanie układowe

Wyświetla aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania układowego i umożliwia instalację nowej. Pobierz plik ze strony wsparcia STRONG, kliknij Przeglądaj, aby go wybrać, i rozpocznij aktualizację.




Rys. 48 — Ustawienia zaawansowane > System > Oprogramowanie układowe

⚠ WAŻNE

Nigdy nie odłączaj repeatera podczas aktualizacji oprogramowania układowego. Przerwana aktualizacja może spowodować, że produkt stanie się bezużyteczny. Używaj wyłącznie plików oprogramowania układowego opublikowanych przez STRONG dla tego konkretnego modelu.

4.4 System > Kopia zapasowa / Przywracanie


Zapisuje całą konfigurację do pliku i umożliwia jej późniejsze przywrócenie. Wykonaj kopię zapasową, gdy instalacja działa poprawnie: przywrócenie jej jest znacznie szybsze niż ponowna ręczna konfiguracja.



Rys. 49 — Ustawienia zaawansowane > System > Kopia zapasowa / Przywracanie

4.5 System > Konto administratora

Zmienia hasło chroniące interfejs WWW. Wprowadź obecne hasło, a następnie nowe hasło dwukrotnie.



Rys. 50 — Ustawienia zaawansowane > System > Konto administratora

4.6 System > Język

Ustawia język wyświetlania interfejsu WWW dla Twojego repeatera.



Rys. 51 — Ustawienia zaawansowane > System > Język


4.7 System > Zaplanowany restart

Automatycznie restartuje repeater o wybranej godzinie. Domyślnie wyłączone.



Rys. 52 — Ustawienia zaawansowane > System > Zaplanowany restart — wyłączony

Włączenie przełącznika ujawnia pola harmonogramu.



Rys. 53 — Ustawienia zaawansowane > System > Zaplanowany restart — włączony

💡 WSKAZÓWKA

Cotygodniowy restart zaplanowany na środek nocy utrzymuje intensywnie wykorzystywaną instalację w dobrej kondycji, bez dodatkowych kosztów. Najpierw upewnij się, że strefa czasowa jest poprawna, w przeciwnym razie restart nie nastąpi w oczekiwanym czasie.

4.8 System > Restart

Natychmiast restartuje repeater bez zmiany jakichkolwiek ustawień. To pierwsza rzecz, którą należy wypróbować, gdy rozszerzona sieć staje się wolna lub niestabilna.

Reboot

Reboot the system.

OK

Cancel

Rys. 54 — Ustawienia zaawansowane > System > Restart

4.9 System > Reset

Przywraca ustawienia fabryczne. Okno dialogowe przypomina o wartościach, do których repeater zostanie przywrócony: domyślny adres IP oraz domyślna nazwa sieci.

Reset to defaults

Click to reset the firmware to its initial state.

IP Address 192.168.1.254

SSID STRONG_Repeater

OK

Cancel

Rys. 55 — Ustawienia zaawansowane > System > Reset

⚠️ WAŻNE

Reset usuwa wszystkie ustawienia, w tym hasło do interfejsu Web UI, powiązanie z siecią główną oraz nazwy rozszerzonych sieci. Będzie konieczne ponowne uruchomienie całego kreatora konfiguracji.

4.10 System > Sterowanie LED

Wyłącza trzy przednie wskaźniki, co jest pożądane w sypialni lub salonie.

LED Control

If the indicator is turned off, it will not light up unless manually turned on or triggered by a special event.

LED ON/OFF



Save & Apply


Rys. 56 — Ustawienia zaawansowane > System > Sterowanie LED

UWAGA

Wyłączenie diod LED nie wpływa w żaden sposób na działanie repeatera, ale tracisz wskazanie położenia zapewniane przez diodę Wi-Fi. Włącz je ponownie, jeśli będziesz musiał przenieść repeater do innego gniazdka.

5. Interfejs Web UI w trybie Wireless Access Point


Interfejs jest taki sam w obu trybach, z jedną różnicą strukturalną: nie ma sieci głównej, ponieważ repeater jest zasilany przez kabel. Wszystkie strony związane z połączeniem bezprzewodowym z routerem znikają.



Rys. 57 — Status systemu > Panel główny — tryb bezprzewodowego punktu dostępowego


Element	Bezprzewodowy Extender	Bezprzewodowy Punkt Dostępu
Karta i strony sieci głównej	Obecne	Nieobecne
Diagram panelu głównego	Połączenie bezprzewodowe między routerem a repeaterem	Połączenie przewodowe między routerem a repeaterem
Krok 3 kreatora	Skanowanie i wybór sieci głównej	Przypomnienie o podłączeniu kabla Ethernet
Krok 4 kreatora	Sieć rozszerzona — nazwy skopiowane lub z przyrostkiem, hasło odziedziczone z sieci głównej	Sieć bezprzewodowa — nazwa, szyfrowanie i hasło ustawiane niezależnie dla każdego pasma
Urządzenia, Bezprzewodowe 2.4G, Bezprzewodowe 5G, LAN, System	Identyczne	Identyczne

Strony Urządzenia, LAN i System działają dokładnie tak samo jak w trybie wzmacniacza.



STRONG			
System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings			
System Status Devices			
Status	Device		
Devices	2.4G WIFI		0
	5G WIFI		1
	Wired		1

Rys. 58 — Status systemu > Urządzenia — tryb bezprzewodowego punktu dostępowego



STRONG	
System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings	
System Status LAN	
Status	
Status	Enabled
IP Address	192.168.188.198
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.188.1
DNS	192.168.188.1
Connected Time	01:34:44

Rys. 59 — Status systemu > LAN — tryb bezprzewodowego punktu dostępowego

IV. Typowe operacje

Krótkie instrukcje dotyczące zadań, które najprawdopodobniej wykonasz po zainstalowaniu repeatera. Każda z nich rozpoczyna się w interfejsie Web UI pod adresem <http://setup.strong>.

1. Zmiana nazwy rozszerzonej sieci lub zmiana jej hasła

1. Otwórz Ustawienia ogólne > Bezprzewodowe 2.4G.
2. Edytuj pole SSID oraz pole Hasło, jeśli sieć nie dziedziczy klucza z sieci głównej.
3. Kliknij Zapisz i Zastosuj, a następnie powtórz na stronie Bezprzewodowe 5G.
4. Połącz ponownie swoje urządzenia z nową nazwą sieci.

UWAGA

W trybie wzmacniacza sieci bezprzewodowej hasło sieci rozszerzonej jest dziedziczone z sieci głównej i nie można go tutaj zmienić. Aby je zmienić, zmień hasło Wi-Fi na swoim routerze, a następnie uruchom ponownie kreatora, aby repeater pobrał nowy klucz.

2. Podłączanie repeatera do innej sieci Wi-Fi

Najlepszą opcją jest przejście do „**Szybka Konfiguracja**”. Możesz jednak wykonać to według poniższej procedury:

1. Otwórz Ustawienia ogólne > Sieć główna.
2. Kliknij Skanuj i poczekaj na zakończenie wyszukiwania.
3. Kliknij Połącz przy nowej sieci, wprowadź jej hasło i potwierdź.
4. Sprawdź w Statusie systemu > Sieć główna, czy pole Status wskazuje Połączono.

3. Przełączanie między trybem Extender a trybem Access Point

1. Jeśli przełączasz się w tryb bezprzewodowego punktu dostępowego, najpierw podłącz kabel Ethernet między portem LAN modemu lub routera a portem Gigabit Ethernet repeatera.
2. Otwórz kartę Szybka konfiguracja.
3. Wybierz nowy tryb pracy i postępuj zgodnie z pięcioma krokami kreatora.
4. Kliknij Zapisz i Zastosuj na stronie podsumowania i poczekaj na ponowne uruchomienie repeatera.

4. Podłączanie urządzenia za pomocą kabla

W trybie bezprzewodowego wzmacniacza sygnału port Gigabit Ethernet działa jako przewodowe gniazdo w rozszerzonej sieci. Podłącz telewizor, konsolę do gier, komputer stacjonarny lub drukarkę sieciową, a urządzenie dołączy do Twojej sieci domowej bez konieczności konfiguracji.

💡 WSKAZÓWKA

Jest to dobre rozwiązanie, aby zapewnić pełną prędkość połączenia urządzeniu, które nie posiada Wi-Fi lub którego Wi-Fi jest niestabilne, w pomieszczeniu, do którego router nie dociera.

5. Aktualizacja oprogramowania układowego

1. Pobierz plik oprogramowania układowego dla REPEATERBE3600 ze strony wsparcia STRONG.
2. Otwórz Ustawienia zaawansowane > System > Oprogramowanie układowe i zainstaluj aktualnie zainstalowaną wersję.
3. Kliknij Przeglądaj, wybierz pobrany plik i rozpocznij aktualizację.
4. Poczekać, aż wzmacniacz sam się zrestartuje, nie odłączając go od zasilania, następnie zaloguj się ponownie i sprawdź nową wersję w Status systemu > System.

6. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie konfiguracji

1. Otwórz Ustawienia zaawansowane > System > Kopia zapasowa / Przywracanie.
2. Kliknij Generuj kopię zapasową i zapisz plik na swoim komputerze.
3. Aby przywrócić później, wróć na tę samą stronę, kliknij Przeglądaj w sekcji Przywracanie i wybierz plik.
4. Wzmacniacz uruchomi się ponownie z przywróconą konfiguracją.

💡 WSKAZÓWKA

Wykonaj kopię zapasową, gdy instalacja będzie stabilna, oraz przed każdą aktualizacją oprogramowania układowego.

7. Przywracanie ustawień fabrycznych

Dostępne są dwie metody. Użyj interfejsu Web UI, jeśli nadal możesz się zalogować, a otworu Reset, jeśli nie możesz.

Metoda	Procedura
Przez Web UI	Ustawienia zaawansowane > System > Reset, następnie potwierdź przyciskiem OK.
Za pomocą otworu Reset	Gdy wzmacniacz jest podłączony i uruchomiony, włóż wyprostowany spinacz do otworu Reset z boku i przytrzymaj przez około 10 sekund, aż diody LED zaczną migać i wzmacniacz uruchomi się ponownie.

Po resecie wzmacniacz powraca do adresu 192.168.1.254 i ponownie udostępnia swoją domyślną sieć. Połącz się ponownie i uruchom kreatora konfiguracji od początku, zgodnie z opisem w sekcji II.

8. Wyłączanie diod LED

1. Otwórz Ustawienia zaawansowane > System > Sterowanie LED.

2. Przełącz przełącznik LED ON/OFF na wyłączony.
3. Kliknij Zapisz & Zastosuj.

9. Planowanie automatycznego ponownego uruchomienia

1. Najpierw sprawdź, czy strefa czasowa jest poprawna w Ustawieniach zaawansowanych > System > Strefa czasowa.
2. Otwórz Ustawienia zaawansowane > System > Automatyczny restart i włącz przełącznik.
3. Wybierz dzień tygodnia, następnie godzinę i minuty.
4. Kliknij Zapisz & Zastosuj.

10. Zmiana hasła lub języka w interfejsie Web UI

Hasło logowania zmienia się w Ustawieniach zaawansowanych > System > Konto administratora: wpisz obecne hasło, a następnie nowe hasło dwukrotnie. Język wyświetlania zmienia się w Ustawieniach zaawansowanych > System > Język.

UWAGA

Jeśli zapomniałeś hasła do Web UI, nie ma procedury odzyskiwania. Jedyną opcją jest przywrócenie ustawień fabrycznych za pomocą otworu Reset, a następnie pełna rekonfiguracja.

V. Dane techniczne

1. Łączność Wi-Fi

Specyfikacja	Wartość
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Prędkość Wi-Fi	3,6 Gbps
Technologia Wi-Fi	Dwupasmowy jednoczesny 2,4 GHz + 5 GHz
Pasma	2,4 GHz i 5 GHz
Strumienie Wi-Fi	4 (2 + 2)
Szczegółowa prędkość	3 570 Mbps (688 Mbps przy 2,4 GHz + 2 882 Mbps przy 5 GHz)
Anteny	2 zewnętrzne, 5 dBi
Zasięg bezprzewodowy	Do 150 m na otwartym terenie
Bezpieczeństwo	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
Przycisk WPS	Tak

2. Łączność przewodowa

Specyfikacja	Wartość
Port LAN	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Funkcje specjalne

Specyfikacja	Wartość
Połączenie z urządzeniem ISP przez Wi-Fi	Tak
Połączenie z urządzeniem ISP przez przewodowy port lub okablowanie Ethernet w ścianie	Tak
Nazewnictwo Wi-Fi	Można dostosować
Inteligentny system LED (znajdź najlepszą lokalizację w swoim domu)	1 dioda LED statusu (niebieska lub czerwona)

4. Wygoda

Specyfikacja	Wartość
Instalacja za pomocą interfejsu użytkownika produktu	Tak
Gwarancja	4 lata
Zawartość opakowania	1 × Repeater, 1 × Szybka instrukcja instalacji
Języki interfejsu	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Dane ogólne

Specyfikacja	Wartość
Zasilanie	Zasilacz bezpośrednio wpinany, 100–240 V
Temperatura pracy	0 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania	–40 °C do +70 °C
Wilgotność pracy	10 % do 90 %, bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	5 % do 90 %, bez kondensacji
Wymiary z antenami (S × G × W)	77,8 × 49 × 222,8 mm
Waga	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Informacja prawna

Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi. Oznaczenie CE potwierdza jego zgodność. STRONG jest zarejestrowanym znakiem towarowym, spółką zależną Skyworth.

Wi-Fi, WPA oraz WPA2 są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®. Wszystkie pozostałe nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Przepustowość danych, odległość, zasięg sygnału oraz obszar pokrycia podane są wyłącznie w celach informacyjnych i opierają się na wynikach testów wydajności w normalnych warunkach użytkowania. Rzeczywista wydajność nie jest gwarantowana i może się różnić w zależności od środowiska pracy, odległości i rozmieszczenia produktów, kombinacji używanych produktów, materiałów budowlanych oraz zakłóceń bezprzewodowych lub elektrycznych.

W wyniku ciągłych badań i rozwoju, specyfikacje techniczne, projekty oraz wygląd produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Copyright STRONG © 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. | www.strong-eu.com