

Routeur 5G AX 3000

5GAX3000



Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisation

Manuale utente

Manual del usuario

Manual do utilizador

Használati útmutató

Brugervejledning

Brukerveiledning

Gebruiksaanwijzing

Användarhandbok

Korisnički priručnik.

Ръководство на потребителя

Table des matières

- I. 5
 - 1. 5
 - 2. 5
 - 3. 7
- II. 9
 - 1. 9
 - 2. 10
 - 3. 13
 - 4. 17
 - 5. 19
 - 6. 20
 - 7. 25
- III. 29
 - 1. 29
 - 2. 31
 - 3. 37
 - 4. 42
- IV. 45
 - 1. 45
 - 1.1. 45
 - 1.1 45
 - 1.2 46
 - 1.3 47
 - 1.2. 48
 - 1.4 48
 - 1.3. 49
 - 2. 50
 - 2.1. 50
 - 1.5 50
 - 1.6 51

1.7	54
2.2.	55
1.8	55
1.9	56
1.10	57
1.11	58
3.	58
3.1.	58
1.12	58
1.13	59
3.2.	59
1.14	59
1.15	61
1.16	62
1.17	65
3.3.	66
4.	68
4.1.	68
1.18	68
1.19	70
1.20	71
4.2.	73
4.3.	75
4.20.1	75
4.20.2	77
4.4.	78
4.5.	79
4.6.	81
4.7.	83
4.7.1	83
4.7.2	83
4.7.3	86
4.7.4	88

5.	90
5.1.	90
4.7.5	90
4.7.6	91
4.7.7	92
4.7.8	92
4.7.9	94
5.2.	94
4.7.10	94
4.7.11	95

I. Introduction

1. Introduction générale

Le présent manuel d'utilisation est destiné à vous guider lors du processus d'installation de votre 5G AX 3000. À cet effet, nous détaillerons le processus de configuration de votre appareil et de votre réseau. De plus, nous vous présenterons la procédure pour vous connecter à l'interface Web ainsi que les différents paramètres que vous pouvez configurer, ainsi que la signification des voyants lumineux visibles sur votre appareil.


2. Présentation de l'appareil et de ses voyants LED

Félicitations, vous avez acheté l'un de nos routeurs 5G. Il est maintenant temps de présenter l'appareil avant de le configurer pour sa première utilisation.

Le 5G AX 3000 fonctionne avec une carte Nano SIM qui doit être insérée dans le logement SIM sans aucun adaptateur. Cette opération doit être effectuée avant d'allumer l'appareil. De plus, pour que votre réseau fonctionne, il se peut que vous deviez déverrouiller la carte SIM en saisissant son code PIN dans l'interface Web. Pour plus d'informations, veuillez consulter [l'insertion de votre carte SIM](#) et [la saisie de votre code PIN dans l'interface Web](#).

Sur la face avant de l'appareil, vous pouvez voir quelques voyants LED qui vous informent sur l'état du réseau, du Wi-Fi, de la 5G ou de la 4G, ainsi que sur l'état de marche ou d'arrêt de l'appareil.

Voyons en détail la signification de ces voyants lumineux dans l'image suivante.



3. Présentation de l'interface Web

L'interface Web est l'endroit où vous pouvez configurer des paramètres avancés pour votre appareil, mais aussi personnaliser votre SSID, votre mot de passe et bien plus encore.

- 1) L'interface Web est accessible après connexion au Wi-Fi de l'appareil ou à la connexion Internet du routeur à l'aide du câble Ethernet, puis en saisissant l'adresse IP suivante dans votre navigateur :



Une fois le mot de passe saisi, vous pouvez constater que l'interface Web est organisée en différentes sections :

- a. La première section se trouve au-dessus du menu de la barre supérieure et fournit des informations sur le menu de langue ainsi que sur l'option de déconnexion.
- b. La deuxième section est la barre supérieure qui contient les différents menus :

Statut : où vous pouvez consulter les informations concernant l'appareil, s'il est connecté au réseau ou non, verrouillé par un code PIN ou déverrouillé, Internet, LAN, connexions sans fil, la liste des appareils connectés et l'interface USB.

Configuration rapide : où vous pouvez modifier le mot de passe administrateur, les informations du réseau Wi-Fi et configurer le type de réseau de données mobiles.

Réseau : où vous pouvez choisir le mode de liaison montante, configurer l'APN, saisir le code PIN, WAN, LAN, vérifier et gérer le trafic, configurer la voix et la limitation de vitesse.

WLAN : où vous configurez les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, le WPS, gérez l'accès Internet pour les différentes adresses MAC, planifiez l'activation du Wi-Fi et configurez le routeur en mode mesh.

Sécurité : où vous pouvez configurer un pare-feu, les paramètres DoS, les filtres URL/MAC, les filtres IP, le contrôle parental/service et les contrôles IPv4 et IPv6.

Application : où vous pouvez configurer un DNZ, un DDNS, un VPN, les paramètres UPnP, consulter les SMS reçus sur la carte SIM, configurer le fuseau horaire du routeur et les paramètres USB.

Outils système : où vous pouvez modifier les identifiants de connexion, redémarrer l'appareil, mettre à jour le firmware, sauvegarder et restaurer une sauvegarde, Reset aux paramètres d'usine, gérer les voyants LED, accéder aux journaux système et lancer des diagnostics pour un test de ping.

II. Configuration de votre appareil et du réseau


1. Insertion de votre carte SIM

Lors de la configuration de votre appareil, la première étape consiste à insérer votre carte SIM, car elle sert de source à votre connexion Internet. Une carte nano SIM doit être insérée dans notre appareil.

Si votre carte SIM est micro ou standard, veuillez retirer l'adaptateur de la carte SIM.

Pour placer votre carte SIM dans l'emplacement dédié, vous devez soulever le couvercle en plastique.

Ensuite, votre carte SIM doit être placée comme suit :



Une fois votre carte SIM correctement insérée, vous devriez entendre un léger clic, puis remettez le couvercle.


2. Mise sous tension de l'appareil

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser. Pour ce faire, insérez le câble d'alimentation dans le port DC12V de l'appareil. Ensuite, branchez-le sur la prise secteur. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière de l'appareil.



1.

2. Après quelques secondes, les voyants LED situés à l'avant de l'appareil devraient s'allumer. Veuillez consulter l'image suivante pour mieux comprendre la signification de chaque LED :



Si aucun réseau n'est détecté, veuillez vérifier si la carte SIM est correctement insérée dans le routeur. Lorsque la carte SIM est insérée, vous devriez entendre un « clic ». Si la connexion ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d'accéder à l'interface Web et de déverrouiller la carte SIM.

Si la LED située en bas du routeur n'est pas bleue, cela signifie que l'appareil ne parvient pas à s'allumer. Dans ce cas, veuillez vérifier que le câble d'alimentation est correctement connecté au port d'alimentation ainsi qu'à la prise électrique de votre chambre.


3. Dans ce cas, vous devrez vous connecter à l'interface Web de l'appareil pour la déverrouiller. Vous pouvez accéder à l'interface Web après avoir connecté votre ordinateur au Wi-Fi du routeur, puis en saisissant cette adresse IP : **192.168.0.1**




3. Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web

Vous pouvez connecter tout appareil compatible au Wi-Fi de votre appareil et accéder à l'interface Web pour personnaliser votre configuration.

1. Pour vous connecter au Wi-Fi, regardez à l'arrière de votre routeur et repérez l'autocollant où sont inscrits le **SSID** et le **mot de passe**. Puis, saisissez les informations dans votre appareil.



2. Puis saisissez l'adresse IP suivante dans votre navigateur : **192.168.0.1**



3. Une nouvelle page s'ouvre dans laquelle vous devez saisir le **mot de passe** avant de cliquer sur le bouton **Connexion**.


A screenshot of the login interface for the STRONG device. At the top is the 'STRONG' logo. Below it are two input fields: 'Username' (labeled with a circled '1') and 'Password' (labeled with a circled '2'). The password field has an eye icon to toggle visibility. Below these fields is an orange 'Login' button (labeled with a circled '3'). A callout box on the right contains the text: 'Please, enter the username and the password you created after your first connection, if you don't remember it, please reset the router.' At the bottom of the page, the copyright notice 'Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved' is displayed.

Veuillez noter que nous vous recommandons fortement de changer le mot de passe administrateur. Si vous décidez de le changer, votre nouveau mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Nous vous recommandons vivement d'utiliser le même mot de passe que celui utilisé pour la connexion Wi-Fi, car ce mot de passe est unique pour votre appareil.


Pour plus d'informations sur la procédure de modification de votre mot de passe, veuillez vous référer à


[Modification du mot de passe administrateur dans l'interface Web.](#)

4. Une fois connecté à l'interface Web, vous verrez cette page d'accueil si la carte SIM est verrouillée :



5. Si la carte SIM est déverrouillée, cet écran apparaît :






5. Saisie de votre code PIN dans l'interface Web

Après avoir inséré votre carte SIM et allumé l'appareil, il peut être nécessaire de vous connecter à l'interface Web si vous constatez que les voyants de signal réseau ne sont pas allumés ou sont rouges, ce qui peut indiquer que votre carte SIM est verrouillée par le code PIN et/ou n'est pas correctement détectée.

1. Dans ce cas, vous devez [vous connecter au Wi-Fi de l'appareil et accéder à l'interface Web.](#)
2. Le message suivant peut apparaître si la carte SIM est verrouillée, veuillez cliquer sur le lien « **PIN-Config** » :




3. Saisissez votre code PIN dans le champ **PIN actuel** puis cliquez sur **Enregistrer & Appliquer.**

6. Modification des paramètres APN


Nous recommandons de modifier les paramètres APN uniquement si vous ne recevez aucun signal de la carte SIM insérée dans l'appareil, et seulement après avoir vérifié que la carte SIM est correctement insérée et déverrouillée en saisissant son code PIN dans l'interface Web. Pour plus d'informations sur la manière d'insérer votre carte SIM, veuillez consulter [Insertion de votre carte SIM](#). Pour plus d'informations sur la procédure de saisie de votre code PIN, veuillez consulter [Saisie de votre code PIN dans l'interface Web](#).

Lorsque votre carte SIM n'est pas automatiquement reconnue par l'appareil, vous devez vous connecter à l'interface Web pour vérifier les paramètres APN et les modifier si nécessaire. Les paramètres APN de votre fournisseur de services peuvent être trouvés directement sur son site web, ou vous pouvez les demander au service d'assistance de votre fournisseur de services.


1. Vous devez vous connecter à l'interface Web. Pour ce faire, saisissez le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe Wi-Fi du routeur sur votre appareil.



2. Puis, saisissez l'adresse IP suivante dans votre navigateur : **192.168.0.1**




3. Vous devez saisir le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**. Ensuite, cliquez sur **Connexion**.



The diagram illustrates the login process for the STRONG interface. At the top is the STRONG logo. Below it are two input fields: 'Username' (labeled 1) and 'Password' (labeled 2). The Password field includes a toggle icon (an eye) to switch between visible and hidden states. A callout box points to both fields with the text: 'Please, enter the username and the password you created after your first connection. if you don't remember it, please reset the router.' Below the input fields is an orange 'Login' button (labeled 3).

Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved

4. Cliquez sur **Réseau** dans la barre supérieure, **Réseau mobile** et **Configuration APN**.





5. Recherchez les paramètres APN sur le site web de votre fournisseur de services. Vous devez noter les informations suivantes :

État
APN
Nom du profil
Type PDP
Authentification

6. Si les informations sont incorrectes, sélectionnez le bon APN puis **Modifier**.

Ici, vous pouvez choisir le type PDP parmi IPv4, IPv6 ou IPv4&IPv6.



7. Si vous devez ajouter un nouvel APN, cliquez sur **Ajouter**, puis saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :
- **Type PDP** : sélectionnez IPv4 comme valeur du type PDP.
 - **Nom du profil** : saisissez le nom de votre fournisseur de services.
 - **APN** : saisissez l'adresse APN.
 - **Type d'authentification** : sélectionnez le type d'authentification défini par votre fournisseur pour votre APN parmi les valeurs suivantes (AUCUN, CHAP, PAP)

Add APN Rule

Status:

☐

Profile Name:

Maximum input 64 bytes.

APN:

Maximum input 64 bytes.

Authentication:

NONE

▼

PDP Type:

IPv4

▼

Save & Apply


7. Réinitialisation de l'appareil à sa configuration d'usine

Parfois, il est possible que votre appareil ne fonctionne pas correctement et que vous n'ayez pas accès à Internet. Dans ce cas, nous vous suggérons de réinitialiser votre appareil à ses paramètres d'usine et de le mettre à jour par la suite si nécessaire.

Vous avez deux façons de procéder : vous pouvez réinitialiser l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation ou le faire dans l'interface Web .


CAS 1 : Bouton de réinitialisation.

Pour ce faire, insérez un trombone dans l'orifice pour appuyer sur le bouton de réinitialisation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes.




CAS 2 : Réinitialisation dans l'interface Web

1. Pour vous connecter à l' interface Web, veuillez consulter la procédure suivante : [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web](#)
2. Cliquez sur **Outil système** dans la barre supérieure, puis sur la section **Gestion de l'appareil** et cliquez sur l'option **Restaurer par défaut**.



3. À présent, cliquez simplement sur le **bouton Restaurer par défaut** pour rétablir la configuration d'usine de l'appareil.



4. Cliquez sur **OK** dans le message contextuel.



III. Utilisation de l'interface Web


Une fois que vous avez configuré votre appareil et votre réseau, vous pouvez personnaliser certains paramètres. Par exemple, vous pouvez choisir de désactiver/modifier votre code PIN, modifier le SSID et le mot de passe, et mettre à jour le micrologiciel.

1. Désactivation de votre code PIN dans l'interface Web


Il est possible de désactiver le code PIN de votre carte SIM dans l'interface Web.

Pour ce faire, suivez la procédure ci-dessous.

1. Vous devez vous connecter à l'interface Web. Pour ce faire, saisissez le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe Wi-Fi du routeur sur votre appareil.




2. Puis, saisissez l'adresse IP suivante dans votre navigateur : **192.168.0.1**




3. Vous devez saisir le **mot de passe**. Ensuite, cliquez sur **Connexion**.

The login interface for the STRONG router. At the top is the "STRONG" logo. Below it are two input fields: "Username" (labeled with a circled 1) and "Password" (labeled with a circled 2). The Password field has an eye icon to its right. To the right of these fields is a text box containing the instruction: "Please, enter the username and the password you created after your first connection. if you don't remember it, please reset the router." Below the input fields is an orange "Login" button (labeled with a circled 3). At the bottom, the copyright notice "Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved" is displayed.

4. Cliquez sur **Réseau** dans la barre supérieure, puis sur la section **Réseau mobile** et sur **Configuration PIN**.




5. Cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer** et sélectionnez **supprimer**, puis cliquez sur **enregistrer** & **appliquer**.




2. Modification du code PIN

Il est possible de modifier le code PIN de votre carte SIM dans l'interface Web. Pour ce faire, suivez la procédure ci-dessous. Vous devez vous connecter à l'interface Web.

1. Pour ce faire, saisissez le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe Wi-Fi du routeur sur votre appareil.



2. Puis, saisissez l'adresse IP suivante dans votre navigateur : **192.168.0.1**



3. Vous devez saisir le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**. Ensuite, cliquez sur **Connexion**.

STRONG

Username

1

Password


2

Login3


Please, enter the username and the password you created after your first connection. if you don't remember it, please reset the router.

Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved

2. Cliquez sur Réseau dans la barre supérieure, puis sur **Réseau mobile** et sur **Configuration PIN**.



4. Maintenant, dans la section **Changement de code PIN**, saisissez votre nouveau code PIN et cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.



Attention : Veuillez noter le nouveau code PIN de votre carte SIM sur un morceau de papier ou une étiquette avec son code PUK. Lorsque votre carte SIM est bloquée après trois tentatives de saisie d'un code PIN erroné, vous devez saisir le code PUK avant de réinitialiser votre code PIN. Le code PUK est généralement inscrit sur le support de la carte SIM fourni par votre opérateur.

3. Modification du SSID (nom du réseau Wi-Fi) et du mot de passe

Après avoir configuré votre appareil et vous y être connecté pour la première fois, il vous est possible de modifier le SSID, également appelé nom de votre réseau Wi-Fi, ainsi que son mot de passe.

Attention : Veuillez noter que nous recommandons fortement d'utiliser un nom de réseau et un mot de passe différents de ceux de votre box Internet. Pourquoi ? Comme vous le savez, vos appareils se connectent automatiquement aux réseaux connus. Ainsi, si vous utilisez les mêmes noms et mots de passe pour le réseau de votre routeur et votre box Internet, vous ne pourrez pas les différencier.

Pour modifier le SSID et/ou le mot de passe de votre réseau, vous devez vous connecter au Wi-Fi de l'appareil ou à la connexion Internet en suivant l'une de ces procédures :

- [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web](#)

CAS 1 : Utilisation de la configuration rapide :

Dans l'interface Web, la configuration rapide vous permet de modifier les informations de votre réseau : son SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe Wi-Fi.

1. Pour ce faire, cliquez sur **Configuration rapide** dans la barre supérieure. Ensuite, dans la section **Configuration Wi-Fi**, saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :

- SSID : Saisissez un nouveau nom de réseau pour votre Wi-Fi.
- Phrase secrète WPA : Saisissez un nouveau mot de passe pour votre réseau Wi-Fi.

CAS 2 : Utilisation des paramètres WLAN :

1. Pour vous connecter à l'interface Web, veuillez suivre les procédures suivantes :
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web](#)
2. Cliquez sur **WLAN** dans la barre supérieure puis sur la section **2.4G** ou **5G** , par défaut les deux réseaux ont le même nom et mot de passe. Ensuite, cliquez sur **Paramètres**

de base.

STRONG

English

Logout

Status

Quick Setup

Network

WLAN

Security

Application

System Tools

2.4G

+

5G

×

Basic Settings

Advanced Settings

Multiple SSID

WPS

Neighboring AP

Advanced

+

This page is used to configure 5G Wi-Fi basic parameters such as SSID, Channel and Authentication.

5G Wi-Fi Basic Settings

5G Radio Enable

☒

Primary SSID Enable

☒

Primary SSID:

STRONG_2018

Network Authentication:

WPA2-PSK

WPA Passphrase:

WPA Encryption:

AES

Hide SSID:

☐

Wireless Mode:

IEEE 802.11n/11ac/11ax

Bandwidth:

Auto

DFS Channel Enable:

☒

Channel:

Auto

Save & Apply

3. Cliquez sur l'**icône œil** pour afficher le mot de passe masqué et saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :
 - a. Saisissez le nouveau nom de réseau dans **SSID principal**.
 - b. Saisissez le nouveau mot de passe Wi-Fi dans **Phrase secrète WPA**


This page is used to configure 5G Wi-Fi basic parameters such as SSID, Channel and Authentication.

5G Wi-Fi Basic Settings


5G Radio Enable:	☒
Primary SSID Enable:	☒
Primary SSID:	STRONG_2554 1
Network Authentication:	WPA2-PSK
WPA Password:	***** 2
WPA Encryption:	ACS
Hide SSID:	☐
Wireless Mode:	IEEE 802.11a/b/g/n
Bandwidth:	Auto
DFS Channel Enable:	☒
Channel:	Auto

3 Save & Apply

4. Dans le message contextuel, cliquez sur **Oui** pour appliquer vos modifications.



5. Notez les nouvelles informations du réseau sur un morceau de papier.




Attention : Après modification des informations du réseau Wi-Fi, tous les appareils qui étaient connectés au réseau seront automatiquement déconnectés.

4. Mise à jour du micrologiciel de l'appareil

Si vous constatez que votre appareil ne reconnaît pas correctement votre carte SIM ou que l'interface utilisateur n'est pas disponible dans votre langue lors de la première connexion à l'interface. Veuillez vérifier la version du firmware utilisée par votre appareil en utilisant l'option de mise à jour en ligne dans l'interface Web. Ce faisant, la dernière version du firmware sera installée.

1. Pour ce faire, connectez-vous à l'interface Web et suivez les procédures suivantes :
 - [Connexion de votre appareil avec un câble Ethernet et accès à l'interface Web](#)
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web](#)
2. Cliquez sur **Outils système**, sélectionnez **Gestion de l'appareil** et **Mise à jour du micrologiciel**.



4. Cochez la case à côté de mise à niveau automatique puis cliquez sur le bouton Vérifier la mise à niveau. S'il existe une nouvelle version, le bouton Mettre à niveau maintenant s'affichera.

Upgrade Software

Automatic upgrade:

☐

Select a file:

Choose file

No file chosen

Upgrade Software

Software Version:

VD1.1.2

Latest Software Version:

VD1.1.3

check upgrade

upgrade now

5. Cliquez sur le bouton Mettre à niveau maintenant et attendez que le processus de mise à niveau se termine.

Step 1: Obtain an upgraded software image file from your ISP.

Step 2: Select a new software image file from your PC or click the "Browse" button to locate the image file.

Step 3: Click the "Upgrade Software" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes and the device will reboot.

Upload software is in progress. Please wait for a minute.

Select a file:

Choose file

No file chosen

Upgrade Software

Software Version:

VD1.1.2

Latest Software Version:

VD1.1.3

check upgrade

upgrade now

IV. Paramètres personnalisés


1. Réseau

1.1 Réseau mobile


1.1.1 Configuration de la connexion

Vous pouvez choisir le type de réseau mobile que vous souhaitez utiliser.

1. Pour ce faire, cliquez sur **Réseau** puis sur **Réseau mobile**. Ensuite, sélectionnez **Configuration de la connexion**.



2. Dans la liste **Mode réseau préféré**, sélectionnez la valeur (NSA est utilisé pour les réseaux 5G, **LTE** est utilisé pour les réseaux 4G, le mode **Auto** vous permet de basculer vers le meilleur type de réseau disponible) puis cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.



1.1.2 Configuration du trafic

Vous pouvez définir le trafic maximal de votre réseau.

- 1. Pour ce faire, cliquez sur **Réseau** puis sur **Réseau mobile**. Ensuite, sélectionnez **Configuration du trafic**.

The screenshot shows the 'Network' tab selected in the top navigation bar. On the left sidebar, 'Mobile Network' is expanded, and 'Traffic Configuration' is selected. The main content area is titled 'Traffic Configuration' and contains the following fields:

- Daily Traffic cap Enable: ☐
- Maximum daily traffic(MB):
- Monthly Traffic cap Enable: ☐
- Maximum Monthly traffic(GB):
- Current Traffic status: The current day and month traffic limit is not reached

A 'Save & Apply' button is located at the bottom right. Numbered callouts 1, 2, and 3 are placed over the 'Network' tab, the 'Mobile Network' section, and the 'Traffic Configuration' section respectively.

- 2. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :
 - **Trafic quotidien maximal (Mo)** : Saisissez la limite maximale en Mo pour le trafic quotidien. Cochez la case **Activation du plafond de trafic quotidien**.
 - **Trafic mensuel maximal (Mo)** : Saisissez la limite maximale en Mo pour le trafic mensuel. Cochez la case **Activation du plafond de trafic mensuel**.


This screenshot is similar to the previous one but includes numbered callouts 1 through 5 to guide the user:

- 1: Points to the 'Daily Traffic cap Enable' checkbox.
- 2: Points to the 'Maximum daily traffic(MB)' input field.
- 3: Points to the 'Monthly Traffic cap Enable' checkbox.
- 4: Points to the 'Maximum Monthly traffic(GB)' input field.
- 5: Points to the 'Save & Apply' button.

1.1.3 Configuration de la voix

Vous pouvez configurer les paramètres de voix de votre routeur.

Pour ce faire, cliquez sur **Réseau** puis sur **Réseau mobile**. Ensuite, sélectionnez **Configuration de la voix**. Cochez le bouton **Activer** puis cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.



1.2 Configuration LAN

1.1.4 Configuration IPv4

Vous pouvez configurer une adresse IP statique pour vos appareils ou votre routeur.

- 1. Pour ce faire, cliquez sur **Réseau** puis sur **Configuration LAN**. Ensuite, sélectionnez **Configuration IPv4**. Dans la section **Configuration statique DHCP**, cliquez sur **Ajouter**.

StatusQuick SetupNetworkWLANSecurityApplicationSystem Tools

Upload Mode Configuration

Mobile Network

LAN Configuration

IPv4 Configuration

Speed Limit Configuration

1

On this page, you can configure router IP address and subnet mask interface for LAN, DHCP Server Configuration and DHCP Static IP Configuration. "Save & Apply" button to save configuration data.

Local Network Configuration

IP Address:192.168.0.1

Subnet Mask:255.255.255.0

DHCP Server Configuration

DHCP Server:☐ Disable☒ Enable

Start IP:192.168.0.2

End IP:192.168.0.254

Lease:1 day

DNS Server Configuration

IPv4 DNS Mode:Auto

DHCP Static IP Configuration


4AddDelete

	Hostname	MAC Address	IP Address
No data yet...			

Save & Apply

2. et saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Save & Apply** :

- **Sélectionner l'appareil** : Sélectionnez le nom de l'appareil dans la liste.
- **Nom d'hôte** : Ce champ est automatiquement renseigné avec le nom de l'appareil.
- **Adresse MAC** : Ce champ est automatiquement renseigné avec l'adresse IP de l'appareil.
- **Adresse IP** : Une nouvelle adresse IP est automatiquement attribuée à l'appareil.



1.3 Configuration de la limitation de vitesse

Vous pouvez configurer la limitation de vitesse pour les différents appareils connectés à votre réseau.

1. Pour ce faire, cliquez sur **Réseau** et **Configuration de la limitation de vitesse**.



2. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :

- **Montant (Kbps)** : Saisissez la limite maximale de vitesse montante.
- **Descendant (Kbps)** : Saisissez la limite maximale de vitesse descendante.

- **Limitation de vitesse** : Cochez la case pour activer la règle.

Status

Quick Setup

Network

WLAN

Security

Application

System Tools

Uplink/Mode Configuration

Mobile Network

LAN Configuration

Speed Limit Configuration

On this page, you can configure upstream and downstream speed of terminal equipment, include wired and wireless.

Speed Limit Configuration

Hostname	MAC Address	IP Address	Up(kbps)	Down(kbps)	Speed Limit
Enmyy	4c:5f:70:b2:2e:51	192.168.0.2	☐	☐	☐

Save & Apply

2. WLAN

1.42,4 G

1.1.1 SSID multiples

Vous pouvez utiliser ce paramètre si vous avez besoin de plusieurs SSID sur votre réseau.

1. Pour ce faire, cliquez sur **WLAN, 2,4 G** et **SSID multiples**. Puis, cochez la case **activer** à côté du nom du SSID que vous souhaitez activer.

Status

Quick Setup

Network

WLAN

Security

Application

System Tools

2.4G

Basic Settings

Advanced Settings

Multiple SSID

WPS

Neighboring AP

5G

Advanced

This page shows and updates the wireless setting for Multiple SSID.

Multiple SSID

Interface name	Enable	SSID	Authentication	Password	Hidden SSID	PMF
wlan0	☒	SKYW_2.4G_2594_Guest1	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.3	☐	SKYW_2.4G_2594_Guest2	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.4	☐	SKYW_2.4G_2594_Guest3	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.5	☐	SKYW_2.4G_2594_Guest4	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF

Save & Apply

2. Saisissez un nouveau **SSID** et **mot de passe** (cliquez sur l'icône en forme d'œil pour afficher le mot de passe) puis cliquez sur **Save & Apply**.

This page shows and updates the wireless setting for Multiple SSID.

Multiple SSID

Interface name	Enable	SSID	Authentication	Password	Hidden SSID	PMF
wlan0.2	☒	MyNewSSID	WPA2-PSK	Mynewpassword1@	Disable	OFF
wlan0.3	☐	SKYW_2.4G_28C4_Guest2	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.4	☐	SKYW_2.4G_39C4_Guest3	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.5	☐	SKYW_2.4G_39C4_Guest4	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF

Save & Apply

3. Notez les nouvelles informations du réseau sur un morceau de papier.


4.



1.1.2 WPS

Vous pouvez configurer la méthode de connexion WPS que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillons d'utiliser la méthode PBC ; une fois que vous avez cliqué sur le bouton dans l'interface, vos appareils peuvent se connecter automatiquement (ordinateurs).

1. Pour ce faire, cliquez sur **WLAN** et **WPS**. Puis cliquez sur le bouton **Connexion PBC**.



2. Lorsque le WPS est activé, la LED Wi-Fi commence à clignoter.



3. Dans les paramètres de votre appareil, sélectionnez le réseau Wi-Fi et appuyez sur le bouton de connexion.

1



1.1.3 Point d'accès voisin

Vous pouvez lancer une analyse pour détecter tous les points d'accès à proximité de votre réseau Wi-Fi.

- 1. Pour ce faire, cliquez sur **WLAN** et **Point d'accès voisin**. Puis, cliquez sur le bouton **Analyser**.



- 2. Vous obtiendrez la liste des points d'accès voisins ainsi que le canal qu'ils utilisent. Si vous constatez des interférences sur les réseaux Wi-Fi, veuillez sélectionner une valeur de canal différente de celle affichée pour les autres réseaux. Ce paramètre est disponible dans les [paramètres de base](#).




1.5 Avancé


1.1.4 Contrôle d'accès

Vous pouvez configurer les adresses MAC des appareils autorisés à se connecter à votre réseau Wi-Fi.


1. Pour configurer le contrôle d'accès, cliquez sur **WLAN** et **Avancé**. Puis sélectionnez **Contrôle d'accès**.



2. Dans la liste déroulante **Mode de contrôle**, sélectionnez une valeur entre **Autoriser l'accès** et **Refuser l'accès**. Puis, cliquez sur **Ajouter**.



3. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Save & Apply** :
- **Sélectionner l'appareil** : Sélectionnez le nom de l'appareil dans la liste
 - **Nom de l'appareil** : Ce champ est automatiquement renseigné avec le nom de l'appareil.
 - **Adresse MAC** : Ce champ est automatiquement renseigné avec l'adresse MAC de l'appareil.




1.1.5 Planificateur

Vous pouvez configurer les jours et les heures pour arrêter automatiquement le routeur.

1. Cliquez sur **WLAN** et **Avancé**. Puis, sélectionnez **Planificateur** et cliquez sur **Ajouter**.




2. Sélectionnez les jours et les heures auxquels vous souhaitez éteindre le routeur puis cliquez sur **Save & Apply**.



1.1.6 Easy Mesh

Vous pouvez désactiver ce paramètre si vous ne souhaitez pas utiliser votre routeur comme unité mesh.

1. Pour ce faire, cliquez sur **WLAN** et **Avancé**. Ensuite, sélectionnez **Easy Mesh**.



2. Décochez la case **Activer** et cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.



1.1.7 Band Steering

Vous pouvez désactiver ce paramètre si vous souhaitez que vos réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz soient séparés. Par défaut, les réseaux 2,4 et 5G de notre routeur ne sont pas séparés.

1. Pour ce faire, cliquez sur **WLAN** et **Avancé**. Ensuite, sélectionnez **Band Steering**.



2. Décochez la case **Activer** et cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.




3. Paramètres de sécurité

1.6 Paramètres du pare-feu

1.1.1 Niveau de pare-feu

Vous pouvez choisir le niveau de sécurité pour le pare-feu du routeur.


Pour ce faire, cliquez sur **Sécurité** et **Niveau de pare-feu**. Ensuite, sélectionnez la valeur appropriée dans la liste déroulante **Niveau de pare-feu** et cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.



1.1.2 DoS

La protection contre les attaques par déni de service (DoS) est un paramètre utilisé pour empêcher les cyberattaques sur votre réseau qui rendent vos ressources et services indisponibles.

Vous pouvez désactiver ce paramètre qui est activé par défaut dans le routeur. Il n'est pas recommandé de le désactiver car cela peut rendre votre routeur vulnérable aux attaques DoS.




1.7 Contrôle parental

1.1.3 Planification


Vous pouvez planifier quand le contrôle parental est activé (jour et heure).

1. Pour ce faire, cliquez sur **Sécurité** et **Contrôle parental**. Ensuite, sélectionnez **Planification** et **Ajouter**.



2. Cliquez sur **Ajouter** et saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :


- **Nom de la planification** : Saisissez un nom pour votre règle de planification
- **Heure** : Saisissez la période pendant laquelle le contrôle parental doit être activé.
- **Période de répétition** : Sélectionnez les jours où le routeur doit SWITCH le contrôle parental.




1.1.4 Filtre MAC

Vous pouvez configurer une liste d'appareils autorisés ou refusés à utiliser le réseau Wi-Fi.


1. Pour ce faire, cliquez sur **Sécurité** et **Contrôle parental**. Ensuite, sélectionnez **Filtre MAC**.



2. Cliquez sur **Activer** et **Enregistrer & Appliquer**. Ensuite, sélectionnez le **mode de filtrage** entre **Liste de refus** et **Liste d'autorisation**, avant de cliquer sur **Ajouter**.




3. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :
- **Sélectionner l'appareil** : Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante.
 - **Nom du filtre** : Le champ est automatiquement renseigné avec le nom de l'appareil.
 - **Adresse MAC** : Le champ est automatiquement renseigné avec l'adresse MAC de l'appareil.




1.1.5 Filtre d'URL

Vous pouvez configurer une liste de sites web autorisés ou refusés.


1. Pour ce faire, cliquez sur **Sécurité** et **Contrôle parental**. Ensuite, sélectionnez **Filtre d'URL**.




2. Cliquez sur **Activer** et **Enregistrer & Appliquer**. Ensuite, sélectionnez le **mode de filtrage** entre **Liste de refus** et **Liste d'autorisation**, avant de cliquer sur **Ajouter**.




3. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :
- **Adresse URL** : Saisissez l'URL du site web que vous souhaitez autoriser ou bloquer.



4. Cliquez sur le bouton **Ajouter** dans le **tableau de filtre de mots-clés** pour ajouter un mot-clé restreint.




5. Saisissez le **mot-clé** et cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.




1.1.6 Filtre IP

Cette section vous permet de configurer des filtres IP pour vos connexions WAN et LAN.


1. Pour ce faire, cliquez sur **Sécurité** et **Contrôle parental**. Ensuite, sélectionnez **Filtre IP**.



2. Cliquez sur **Activer** et **Enregistrer & Appliquer**. Ensuite, sélectionnez le **mode de filtrage** entre **Liste de refus** et **Liste d'autorisation**, avant de cliquer sur **Ajouter**.




3. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :
- **Nom du filtre** : Saisissez un nom pour le filtre.
 - **Protocole** : Sélectionnez le type de protocole pour le filtre.
 - **Plage IP LAN** : Saisissez le pool d'adresses IP LAN.
 - **Plage IP WAN** : Saisissez le pool d'adresses IP LAN.



1.8 ACL

Vous pouvez définir les paramètres pour déterminer quels types d'accès IPv4 et IPv6 sont autorisés.

1. Pour ce faire, cliquez sur **Sécurité** et **ACL**. Cochez les cases des protocoles autorisés pour vos réseaux **WAN** et **LAN** pour IPv4 puis cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.



2. Cochez les cases des protocoles autorisés pour vos **WAN** et **LAN** réseaux pour la configuration IPv6 IPv4 puis cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.

STRONG

Status Quick Setup Network WLAN Security Application System Tools

Firewall

Personal Control

ACL

IPv4 Access Control

Service Name	LAN	WAN	WAN Port
HTTPS	☐	☐	443
HTTP	☒	☐	80
POP	☒	☐	
Telnet	☐	☐	23
SSH	☐	☐	22
FTP	☐	☐	21

Save & Apply

IPv6 Access Control

Service Name	LAN	WAN	WAN Port
HTTPS	☐	☐	443
HTTP	☐	☐	80
POP	☒	☐	
Telnet	☐	☐	23
SSH	☐	☐	22
FTP	☐	☐	21

1 2 3

Save & Apply

4. Paramètres de l'application


Dans la section Paramètres de l'application de l'interface utilisateur, vous pouvez définir différents paramètres de base concernant votre réseau ainsi que des paramètres avancés selon vos besoins.

1.9 NAT


1.1.1 ALG

L'Application Layer Gateway (ALG) est un protocole utilisé pour contrôler l'autorisation ou le refus du trafic vers une application spécifique d'un serveur ; il est principalement utilisé pour SIP ou FTP.

1. Pour configurer les protocoles autorisés, cliquez sur **Application** et **NAT**. Puis, sélectionnez **ALG**.




2. Sélectionnez les valeurs pour le protocole que vous souhaitez autoriser puis cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**




1.1.2 DMZ

Une zone démilitarisée (DMZ) est un sous-réseau séparé et isolé du réseau local principal (LAN) et d'Internet par un pare-feu. Sur ce réseau, vous pouvez configurer les appareils qui doivent accéder à Internet sans accéder à votre réseau LAN.

- 1. Pour configurer la DMZ sur votre routeur, vous devez être connecté au Wi-Fi du routeur et accéder à l'interface Web. Veuillez vous référer aux procédures suivantes pour vous connecter à l'interface Web :
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web](#)
- 2. Cliquez sur **Application** dans la barre supérieure, puis sur la section **NAT** et **DMZ**.




3. Saisissez l'adresse IP de votre appareil, vous pouvez sélectionner les paramètres avec l'option Sélectionner puis cliquer sur **Enregistrer & Appliquer**.



1.1.3 Redirection de port

Le transfert de port est utilisé pour rediriger les requêtes provenant d’Internet vers un appareil spécifique. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour transférer des requêtes vers une console de jeu, par exemple lorsque vous hébergez un jeu en pair-à-pair.

1. Pour ce faire, cliquez sur **Application** et **Redirection de port**. Puis, cliquez sur **ajouter** pour créer une nouvelle règle.



2. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :

- Service personnalisé : Saisissez un nom pour le service que vous configurez.
- Adresse IP du serveur : Sélectionnez votre appareil dans le menu déroulant.
- Port externe de début et port externe de fin : * : Pour un service HTTP, saisissez 80. Pour plus d'informations sur les différents services de port, [voir](#).
- Protocole : Sélectionnez le protocole dans la liste déroulante.
- Port interne de début et port interne de fin : Saisissez le numéro de port.

Service Name:

Custom Service

Custom Service:

Server IP Address:

192.168.0.

Select...

External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End
		TCP/UDP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		


Cancel

Save & Apply


1.10 VPN

Vous pouvez configurer un réseau VPN sur votre routeur.

- 1. Pour ce faire, cliquez sur **Application** et **VPN**.



2. Si vous disposez d'un compte **L2TP** ou **PPTP**, cliquez sur le bouton **Définir** à côté. Ensuite, saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :
- **Nom du tunnel** : Saisissez un nom pour votre connexion VPN.
 - **Serveur du tunnel** : Saisissez l'adresse du tunnel.
 - **Nom d'utilisateur** : Saisissez votre nom d'utilisateur.
 - **Mot de passe** : Saisissez votre mot de passe.



•


1.11 SMS

Dans cette partie de l'interface utilisateur, vous pouvez consulter les SMS reçus sur la carte SIM insérée dans le routeur.

1.1.4 Rédaction d'un SMS

Vous pouvez rédiger un SMS reçu depuis l'interface Web

- 1. Pour rédiger un SMS, cliquez sur **Application** et **SMS**. Puis, cliquez sur **écrire**.



2. Puis, saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Envoyer le message** :


- **Numéro** : Saisissez le numéro de téléphone
- **Message** : Saisissez votre message.

The image shows a web-based SMS interface. At the top, there is a header bar labeled "SMS". Below this, the interface is divided into three main sections. The first section is a text input field with the placeholder text "enter the number you want to send" and a circled number "1" to its right. The second section is a large, empty rectangular box for the message content. The third section is another text input field with the placeholder text "Enter the message you want to send..." and a circled number "2" to its right. At the bottom of the interface, there are two buttons: a grey "Cancel" button and a blue "Send message" button, with a circled number "3" to the right of the "Send message" button.

1.1.5 Suppression de SMS

Vous pouvez supprimer les SMS reçus sur votre carte SIM.


Pour supprimer les SMS reçus sur la carte SIM, cliquez sur **Application** et **SMS**. Puis, cochez la case à côté du numéro de téléphone et appuyez sur **Supprimer**




1.12 SNTP

Dans cette partie de l'interface Web, vous pouvez configurer les paramètres de fuseau horaire ainsi que les serveurs SNTP.

1. Pour ce faire, cliquez sur **Application** et **SNTP**.



2. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :
- **Fuseau horaire** : Sélectionnez votre fuseau horaire dans la liste déroulante
 - **Serveur SNTP principal** : Sélectionnez un serveur SNTP dans la liste
 - **Serveur SNTP secondaire** : Sélectionnez un serveur SNTP dans la liste




●

1.13 DDNS

Le DNS dynamique (DDNS) est utilisé pour mettre à jour automatiquement un serveur DNS. Vous pouvez choisir entre deux fournisseurs DDNS dans l’interface Web. Vous devrez créer un compte et vous enregistrer avant de pouvoir configurer le DDNS pour le routeur.

1. Cliquez sur **Application** et **DDNS**. Puis, cliquez sur **Ajouter**.



2. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :

- **Service** : Sélectionnez le fournisseur de service DDNS dans la liste
- **Nom de domaine** : Saisissez le nom de domaine
- **Nom d'utilisateur** : Saisissez votre nom d'utilisateur fourni par le fournisseur de service DNS.
- **Mot de passe** : Saisissez votre mot de passe fourni par le fournisseur de service DNS.

Add New Rule

Service:

DynDNS.org

①

Interface:

MODEM

Domain Name:

②

Username:

③

Password:

④

Save & Apply


⑤

●

1.14 UPnP

Universal Plug and Play (UPnP) permet aux appareils de votre réseau de détecter les appareils compatibles et de communiquer automatiquement avec eux.

- 1. Pour activer la fonctionnalité UPnP, vous devez être connecté au Wi-Fi de votre appareil et accéder à l'interface Web. Pour ce faire, suivez l'une des procédures ci-dessous :
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web](#)
- 2. Cliquez sur **Application** et **UPnP**.



3. Cochez l’option **Activer** et **Enregistrer & Appliquer**.




1.15 Port USB

Le port USB vous permet de connecter une imprimante pour configurer une imprimante réseau et son serveur, une clé USB pour partager des données en configurant un serveur FTP et SAMBA, mais aussi des médias en configurant un serveur DNLA. Vous pouvez également stocker des fichiers.


4.7.1 Serveur d'imprimante

1. Cliquez sur **Application** et **USB**. Puis, cliquez sur **Serveur d'imprimante**.



2. Cliquez sur la case à cocher Activer pour activer le service. Puis saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :

- **Nom de l'imprimante** : Saisissez le nom de votre imprimante.
- **Marque et modèle** : Saisissez la marque et la référence de votre imprimante.




4.7.2 Serveur FTP

Vous pouvez configurer votre routeur comme serveur FTP pour partager des fichiers ou des données sur votre réseau.

1. Pour ce faire, insérez une clé USB dans le port situé à l'arrière de votre routeur.




2. Cliquez sur **Application** et **USB**. Puis, cliquez sur **Serveur FTP**.



3. Cliquez sur la case à cocher **Activer** et saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :

- **Nom d'utilisateur FTP** : Créez un nouveau nom d'utilisateur pour utiliser le routeur comme serveur FTP.
- **Mot de passe FTP** : Créez un nouveau mot de passe pour utiliser le routeur




comme serveur FTP.


4.7.3 Serveur Samba

Dans votre routeur, le serveur Samba vous permet d'accéder aux données ou fichiers partagés sur votre réseau.

1. Pour configurer un serveur Samba sur votre routeur, insérez une clé USB dans le port USB de votre routeur.



2. Cliquez sur **Application** et **USB** ; puis, sélectionnez **Serveur Samba**. Enfin, cliquez sur la case à cocher **Activer** puis sur le bouton **Enregistrer & Appliquer**.




4.7.4 Serveur DLNA

Vous pouvez configurer un serveur DLNA pour enregistrer des médias sur votre réseau.


1. Pour configurer un serveur DLNA sur votre routeur, insérez une clé USB dans le port USB de votre routeur.



2. Cliquez sur **Application** et **USB** ; puis, sélectionnez **Serveur DLNA**.



3. Cochez la case **Activer** , puis sélectionnez la clé USB dans le menu déroulant **Bibliothèque mobile** et cliquez sur **Enregistrer et Appliquer**.




5. Outils système

1.16 Gestion de l'appareil

4.7.5 Redémarrer


Vous pouvez redémarrer l'appareil.

Cliquez sur **Outils système** dans la barre supérieure, puis cliquez sur la section **Gestion de l'appareil** et **Redémarrer**. Ensuite, cliquez sur le bouton **redémarrer**.




Vous pouvez configurer le moment où l'appareil redémarrera.

1. Cliquez sur **Outils système** dans la barre supérieure, puis cliquez sur la section **Gestion de l'appareil** et **Redémarrer**.




2. Cliquez sur la case à cocher **Activer**. Puis, saisissez l'heure et sélectionnez les jours où l'appareil doit redémarrer, puis cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.




4.7.6 Sauvegarde des paramètres

Vous pouvez enregistrer les paramètres de vos routeurs dans un fichier.

1. Cliquez sur **Outils système** dans la barre supérieure, puis cliquez sur la **section Gestion des appareils et Sauvegarde des paramètres**. Ensuite, cliquez sur **Sauvegarder les paramètres**.




2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre, sélectionnez un emplacement pour enregistrer votre fichier de sauvegarde et cliquez sur **Enregistrer**.



4.7.7 Restauration des paramètres

Ici, vous pouvez restaurer la configuration de votre routeur à l'aide d'un fichier contenant tous les paramètres.


Cliquez sur **Outils système** dans la barre supérieure, puis cliquez sur la **section Gestion des appareils** et **Restauration des paramètres**. Ensuite, cliquez sur le bouton **choisir un fichier** et sélectionnez votre fichier. Enfin, cliquez sur **Restaurer les paramètres**.




4.7.8 Restaurer les paramètres par défaut

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de votre routeur.

1. Cliquez sur **Outils système** dans la barre supérieure, puis cliquez sur la **section Gestion des appareils** et **Restaurer les paramètres par défaut**. Ensuite, cliquez sur le bouton **Restaurer les paramètres par défaut**.




2. Cliquez sur **Ok** dans le message qui s'affiche.



4.7.9 Contrôle des LED

Vous pouvez désactiver la LED de votre routeur.

1. Cliquez sur **Outils système** dans la barre supérieure, puis cliquez sur la **section Gestion des appareils et Contrôle des LED**. Ensuite, décochez la case **Indicateurs LED activés** et cliquez sur **Enregistrer & Appliquer**.




1.17 Diagnostic

4.7.10 Test Ping

Vous pouvez effectuer un test ping

1. Cliquez sur **Outils système** dans la barre supérieure, puis cliquez sur **Diagnostic et Test PING**.



2. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Démarrer** :

- **Adresse IP/Domaine** : Saisissez l'adresse IP.
- **Protocole** : Sélectionnez le type de protocole dans la liste déroulante.
- **Interface** : Sélectionnez la valeur appropriée dans la liste.

The screenshot shows the 'PING Test' configuration page. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Quick Setup, Network, WLAN, Security, Application, and System Tools. On the left, a sidebar contains links for User Management, Device Management, System Log, Diagnostic (highlighted), and Tracer Test. The main content area has a yellow header stating 'This page is used to diagnose the current network connection.' Below this, the 'PING Test' section includes three input fields: 'IP/Domain Address' (labeled 1), 'Protocol' (set to IPv4, labeled 2), and 'Interface' (set to BR0, labeled 3). A large empty text box is provided for results. At the bottom right, there is a blue 'Start' button (labeled 4).

4.7.11 Test de traçage

Vous pouvez effectuer un test de traçage de route.

1. Cliquez sur **Outils système** dans la barre supérieure, puis cliquez sur **Diagnostic** et **Test Tracert**.

The screenshot shows the 'Tracer Test' configuration page. The navigation bar at the top is the same as in the previous image, but the 'System Tools' tab is now selected (labeled 1). The sidebar on the left shows 'Diagnostic' (labeled 2) and 'Tracer Test' (labeled 3) as active options. The main content area has a yellow header stating 'This page is used to track the path to the destination host.' Below this, the 'Tracer Test' section includes four input fields: 'IP/Domain Address', 'Max Hops (1 - 64)' (set to 6), 'Timeout' (set to 5), and 'Protocol' (set to IPv4). The 'Interface' dropdown is also present, set to BR0. A large empty text box is provided for results. At the bottom right, there is a blue 'Start' button.

2. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Enregistrer & Appliquer** :

- **Adresse IP/Domaine** : Saisissez l'adresse IP.
- **Sauts maximum** : Saisissez une valeur comprise entre 1 et 64.
- **Délai d'attente** : Saisissez une valeur.
- **Protocole** : Sélectionnez le protocole dans la liste déroulante.
- **Interface** : Sélectionnez la valeur appropriée dans la liste déroulante.

This page is used to track the path to the destination host.

Tracer Test

IP Domain Address: ①

Max Hops (1 ~ 64): ②

Timeout: ③

Protocol: ④

Interface: ⑤

⑥

