



Manuel d'utilisation



Optical Smoke Alarm

Modèle : LM-107M

Jacob Jensen



Félicitations pour votre nouveau produit Jacob Jensen®.

Jacob Jensen incarne l'honnêteté et la simplicité de la vision de notre fondateur, en mettant l'accent sur l'essence de l'expérience produit. Votre nouvel achat repousse les limites des objets du quotidien et associe fonctionnalité et design porteur de sens.

Ce produit a été conçu sur la base de nos principes de distance, de proximité et de toucher, reflétant notre longue tradition de design visant à améliorer la vie quotidienne grâce à une conception réfléchie.


Nous espérons que vous bénéficierez d'une expérience de haut niveau.

Pour plus d'informations, visitez jacobjensen.com

Fabriqué pour
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Lisez attentivement ces instructions
avant d'utiliser le produit. Conservez
le manuel pour toute référence
ultérieure.

1. Consignes de sécurité	5
2. Présentation du produit	6
3. Utilisation du détecteur de fumée	7
3.1 Activation.	7
3.2 Test du détecteur de fumée.	7
3.3 Mémoire d'alarme	7
3.4 Réinitialisation de l'alarme	7
4. Emplacement et installation	8
4.1 Installation.	8
4.2 Emplacement recommandé.	9
5. Entretien	10
6. Durée de vie de la pile	10
7. Élimination.	10
8. Caractéristiques techniques	11




Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il contient des instructions pour utiliser correctement votre nouveau produit et en maintenir la fonctionnalité grâce à une utilisation régulière.

Jacob Jensen et notre partenaire F&H Group A/S se réservent le droit d'apporter des améliorations afin d'optimiser l'expérience produit sans préavis.

Les instructions et illustrations de ce manuel ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées au fur et à mesure du développement du produit.


Pour plus d'informations, visitez jacobjensen.com ou contactez notre partenaire, F&H Group A/S, à l'adresse info@fh-as.dk



1. Consignes de sécurité


Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.


- Le détecteur de fumée est destiné à un usage domestique privé uniquement.
- Le détecteur de fumée est doté d'un bloc-piles 3 V intégré qui ne peut pas être remplacé. L'ensemble de l'appareil doit être remplacé après 10 ans.
- Le détecteur de fumée ne doit pas être peint. Cela peut empêcher le bon fonctionnement du capteur.
- N'installez pas le détecteur de fumée dans la cuisine, la salle de bain ou le garage, car la vapeur, la fumée ou les gaz d'échappement peuvent déclencher de fausses alarmes.
- Le détecteur de fumée doit être placé de manière à être entendu clairement dans les pièces à vivre et les chambres.
- Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer.
- Maintenez le détecteur de fumée propre – la poussière et la saleté peuvent réduire son efficacité.



2. Présentation du produit

1. **Bouton Test/Réinitialisation** – permet de tester la fonction et de réinitialiser l'alarme.
2. **DEL rouge et verte** – indiquent le fonctionnement, le test et la mémoire d'alarme.
3. **Sirène** – émet au minimum 85 dB lorsque l'alarme est déclenchée.
4. **Plaque de montage** – pour la fixation au plafond.






3. Utilisation du détecteur de fumée

3.1 Activation

- Avant la première utilisation, déplacez la goupille d'activation rouge de la position **OFF (1)** vers la position **ON (2)**.
- Inclinez la goupille vers le bas pour qu'elle s'enclenche fermement dans l'encoche située à l'arrière du détecteur de fumée. La goupille peut être réutilisée si le détecteur doit être désactivé, par exemple lors d'un déménagement.



3.2 Test du détecteur de fumée


- Testez toujours le détecteur de fumée une fois par an et après une période d'absence.
- Maintenez le bouton de test enfoncé jusqu'au déclenchement de l'alarme. Après relâchement, l'alarme peut continuer jusqu'à 10 secondes.
- Vérifiez que la DEL rouge clignote environ toutes les 5 minutes.

3.3 Mémoire d'alarme

- La DEL verte clignote toutes les 43 secondes s'il y a eu une alarme non réinitialisée.
- La mémoire est automatiquement réinitialisée après 24 heures ou en appuyant sur le bouton de test.

3.4 Réinitialisation de l'alarme


- Si l'alarme est déclenchée, par exemple par de la vapeur ou de la fumée de cuisson, vous pouvez l'éteindre en appuyant sur le bouton de test.




4. Emplacement et installation

4.1 Installation




- Fixez la plaque de montage avec des vis ou du ruban adhésif double face. Utilisez des chevilles si nécessaire.
- Le détecteur ne peut pas être placé sur la plaque tant que la goupille d'activation n'a pas été réglée sur ON.
- Si la plaque de montage ne s'enclenche pas correctement dans le détecteur de fumée, faites pivoter le détecteur de 180°. Ainsi, les deux crochets changeront de position et s'adapteront aux bons orifices.
- Après l'installation, testez le détecteur de fumée comme décrit à la section 3.2.
- Le détecteur de fumée ne doit pas être peint.






4.2 Emplacement recommandé

- Installez toujours au plafond, à au moins 60 cm des murs et des angles.
- Installez au minimum un détecteur de fumée entre les chambres et les sources potentielles d'incendie (cuisine, buanderie, salon, garage, etc.).
- La distance entre deux détecteurs de fumée ne doit pas dépasser 10 mètres.
- La sécurité est renforcée si des détecteurs sont installés dans toutes les pièces de vie.
- Il n'est pas recommandé d'installer le détecteur de fumée au faîtage d'un plafond en pente ou dans un angle mort où la fumée ne s'accumule pas. Ces zones sont indiquées en gris dans l'illustration.





5. Entretien


- Nettoyez le détecteur de fumée une fois par mois.
- Utilisez un aspirateur à faible puissance sur la face avant et le long des bords.
- L'utilisation d'une brosse douce sur l'aspirateur est recommandée.
- Vous pouvez également essuyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- Veillez à ne pas rayer la surface

6. Durée de vie de la pile

- Le détecteur de fumée est équipé d'une pile 3 V intégrée, avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans en utilisation normale.
- Lorsque la pile arrive en fin de vie, l'alarme émet 3 bips toutes les 43 secondes pendant environ 30 jours.
- La pile ne peut pas et ne doit pas être remplacée. Le détecteur de fumée entier doit être remplacé.

7. Élimination

- Lorsque la pile est épuisée (après environ 10 ans), le détecteur de fumée doit être éliminé en tant que déchet d'équipements électriques et électroniques (DEEE/WEEE).
- Une élimination appropriée permet de préserver les ressources et d'éviter les risques pour la santé et l'environnement liés à des substances dangereuses. Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- Déposez le produit à votre centre de recyclage local.




8. Caractéristiques techniques

- Alimentation : pile au lithium 3 V intégrée
- Durée de vie de la pile : jusqu'à 10 ans
- Niveau sonore : minimum 85 dB à 3 m
- Température de fonctionnement : 0 – 45 °C
- Normes : Marquage CE, EN 14604:2005/AC:2008



Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels causés par :


- L'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles prévues
- Le non-respect de la lecture du manuel d'utilisation
- La manipulation de pièces de l'appareil
- L'utilisation de pièces de rechange non originales
- Le non-respect des consignes de sécurité



Informations sur le fabricant

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Testé et approuvé.



Garantie

Ce produit est couvert par une garantie/un droit de réclamation minimum de 2 ans à compter de la date d'achat, conformément à la législation en vigueur sur la protection des consommateurs dans le pays où le produit a été acheté. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices non dus à une mauvaise utilisation.

Pour faire valoir la garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le fabricant, si cela est précisé dans les conditions de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou une usure normale.



Ce symbole apposé sur un produit et/ou ses documents d'accompagnement indique qu'il doit, en fin de vie, être traité comme un déchet d'équipements électriques et électroniques (DEEE/WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers, mais doivent être séparés afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage des matériaux utilisés. Pour un traitement, une valorisation et un recyclage appropriés, veuillez déposer tous les déchets marqués WEEE à votre point de collecte local, où ils seront acceptés gratuitement. Une élimination correcte des DEEE permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement causés par des substances dangereuses.



Ce produit est marqué CE conformément à la législation européenne applicable. Le marquage CE confirme que le produit est conforme à l'ensemble des exigences de santé, de sécurité et de protection de l'environnement établies par l'UE.

Le marquage CE signifie que le produit a été évalué et testé afin de garantir son utilisation en toute sécurité dans les pays de l'UE et sa conformité aux directives européennes relatives aux équipements électriques et électroniques. Veuillez contacter le fabricant pour plus d'informations sur les exigences spécifiques applicables au produit.