



Manual de usuario



Optical Smoke Alarm

Modelo: LM-107M

Jacob Jensen



Enhorabuena por su nuevo producto Jacob Jensen®.

Jacob Jensen refleja la honestidad y la sencillez de la visión de nuestro fundador, centrándose en la esencia de la experiencia del producto. Su nueva adquisición amplía los límites de los objetos cotidianos y combina funcionalidad con un diseño con sentido.

Este producto se ha creado sobre la base de nuestros principios de distancia, proximidad y contacto, reflejando nuestra larga tradición de diseño para mejorar la vida cotidiana mediante un diseño reflexivo.


Esperamos que disfrute de una experiencia de nivel superior.

Para más información, visite jacobjensen.com

Fabricado para
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Lea atentamente estas instrucciones
antes de utilizar el producto. Conserve
el manual para futuras consultas.

1. Instrucciones de seguridad	5
2. Descripción del producto	6
3. Cómo utilizar el detector de humo	7
3.1 Activación	7
3.2 Prueba del detector de humo	7
3.3 Función de memoria	7
3.4 Restablecimiento de la alarma	7
4. Ubicación e instalación	8
4.1 Instalación	8
4.2 Ubicación recomendada	9
5. Mantenimiento	10
6. Duración de la pila	10
7. Eliminación	10
8. Especificaciones técnicas	11




Le recomendamos leer atentamente este manual de usuario. Contiene instrucciones para utilizar correctamente su nuevo producto y mantener su funcionalidad mediante un uso regular.

Jacob Jensen y nuestro socio F&H Group A/S se reservan el derecho de realizar mejoras para optimizar la experiencia del producto sin previo aviso.

Las instrucciones e ilustraciones de este manual no son vinculantes y pueden modificarse a medida que se desarrolla el producto.


Para más información, visite jacobjensen.com o contacte con nuestro socio, F&H Group A/S, en info@fh-as.dk



1. Instrucciones de seguridad


Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. Conserve el manual para futuras consultas.


- El detector de humo está destinado únicamente a uso doméstico privado.
- El detector de humo incorpora un paquete de pilas de 3 V que no se puede sustituir. La unidad completa debe reemplazarse tras 10 años.
- No se debe pintar el detector de humo. Esto puede impedir el correcto funcionamiento del sensor.
- No instale el detector de humo en la cocina, el baño o el garaje, ya que el vapor, el humo o los gases de escape pueden provocar falsas alarmas.
- El detector de humo debe colocarse de manera que se oiga claramente en salones y dormitorios.
- No desmonte el producto ni intente repararlo.
- Mantenga limpio el detector de humo: el polvo y la suciedad pueden reducir su eficacia.



2. Descripción del producto

- 1. Botón de prueba/restablecimiento:** se utiliza para probar la función y restablecer la alarma.
- 2. LED rojo y verde:** indican funcionamiento, prueba y memoria de alarma.
- 3. Sirena:** emite un mínimo de 85 dB cuando se activa la alarma.
- 4. Placa de montaje:** para fijación al techo.






3. Cómo utilizar el detector de humo

3.1 Activación

- Antes del primer uso, desplace el pasador de activación rojo de la posición OFF (1) a la posición ON (2).
- Incline el pasador hacia abajo para que quede firmemente bloqueado en la muesca de la parte posterior del detector de humo. El pasador puede utilizarse de nuevo si es necesario desactivar el detector, p. ej., al mudarse.



3.2 Prueba del detector de humo


- Pruebe siempre el detector de humo una vez al año y después de una ausencia prolongada.
- Mantenga pulsado el botón de prueba hasta que comience la alarma. Tras soltar el botón, la alarma puede continuar hasta 10 segundos.
- Compruebe que el LED rojo parpadea aproximadamente cada 5 minutos.

3.3 Función de memoria

- El LED verde parpadea cada 43 segundos si ha habido una alarma que no se ha restablecido.
- La memoria se restablece automáticamente después de 24 horas o al pulsar el botón de prueba.

3.4 Restablecimiento de la alarma


- Si la alarma se activa, por ejemplo, por vapor o humo de cocina, puede apagarla pulsando el botón de prueba.




4. Ubicación e instalación

4.1 Instalación




- Fije la placa de montaje con tornillos o cinta adhesiva de doble cara. Utilice tacos si es necesario.
- El detector no puede colocarse sobre la placa hasta que el pasador de activación se haya puesto en ON.
- Si la placa de montaje no encaja correctamente en el detector de humo, gire el detector 180°. De este modo, los dos ganchos cambiarán de posición y encajarán en los orificios correctos.
- Después de la instalación, pruebe el detector de humo como se describe en el apartado 3.2.
- No se debe pintar el detector de humo.






4.2 Ubicación recomendada

- Instale siempre en el techo, al menos a 60 cm de paredes y esquinas.
- Como mínimo, debe colocarse un detector de humo entre los dormitorios y las posibles fuentes de incendio (cocina, lavadero, salón, garaje, etc.).
- No debe haber más de 10 metros entre cada detector de humo.
- Se consigue una seguridad adicional instalando detectores en todas las estancias de la vivienda.
- No se recomienda instalar el detector de humo en la cumbre de un techo inclinado ni en un ángulo muerto donde el humo no se acumule. Estas zonas se indican en gris en la ilustración.





5. Mantenimiento


- Limpie el detector de humo una vez al mes.
- Utilice un aspirador a baja potencia por la parte frontal y a lo largo de los bordes.
- Se recomienda utilizar un cepillo suave en el aspirador.
- Alternativamente, puede limpiarse la unidad con un paño ligeramente húmedo.
- Procure no rayar la superficie

6. Duración de la pila

- El detector de humo cuenta con una pila de 3 V integrada con una vida útil de hasta 10 años en condiciones normales de uso.
- Cuando la pila se acerque al final de su vida útil, la alarma emitirá 3 pitidos cada 43 segundos durante aproximadamente 30 días.
- La pila no puede ni debe sustituirse. Debe reemplazarse todo el detector de humo.

7. Eliminación

- Cuando la pila esté agotada (tras aprox. 10 años), el detector de humo debe eliminarse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE/WEEE).
- Una eliminación adecuada ayuda a preservar los recursos y evita riesgos para la salud y el medioambiente causados por materiales peligrosos. No desechar con los residuos domésticos.
- Deposite el producto en su punto limpio o centro de reciclaje local.




8. Especificaciones técnicas

- Alimentación: pila de litio de 3 V integrada
- Duración de la pila: hasta 10 años
- Nivel sonoro: mínimo 85 dB a 3 m
- Temperatura de funcionamiento: 0–45 °C
- Normas: marcado CE, EN 14604:2005/AC:2008.



El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas o bienes causados por:


- El uso del aparato para fines distintos de los previstos
- No leer el manual de usuario
- Manipular las piezas del aparato
- Uso de piezas de repuesto no originales
- No respetar las instrucciones de seguridad



Información del fabricante

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Probado y aprobado.



Garantía

Este producto está cubierto por un período mínimo de garantía/reclamación de 2 años a partir de la fecha de compra, de acuerdo con la legislación de protección al consumidor aplicable en el país donde se compró el producto. La garantía cubre defectos de fabricación y fallos que no se deban a un uso incorrecto.

Para reclamar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor donde se compró el producto, o con el fabricante si así se indica en las condiciones de la garantía.

La garantía no cubre los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o desgaste normal.



Este símbolo en un producto y/o en los documentos que lo acompañan indica que debe tratarse como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) cuando vaya a desecharse.

Los productos marcados como RAEE no deben mezclarse con los residuos domésticos normales, sino mantenerse separados para su tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para un tratamiento, recuperación y reciclaje correctos, lleve todos los residuos marcados como RAEE a su punto de recogida local, donde serán aceptados de forma gratuita.

Al garantizar la eliminación adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se conservarán valiosos recursos y se podrán prevenir posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente causados por sustancias peligrosas.



Este producto lleva el marcado CE de acuerdo con la legislación europea aplicable. El marcado CE confirma que el producto cumple todos los requisitos pertinentes de salud, seguridad y protección del medioambiente establecidos por la UE.

El marcado CE significa que el producto ha sido evaluado y probado para garantizar su uso seguro en los países de la UE y que cumple las directivas europeas relativas a equipos eléctricos y electrónicos. Póngase en contacto con el fabricante para obtener más información sobre los requisitos específicos del producto.