


Bedienungsanleitung




Electric Kettle

Modell: KES4192-GS

1,2 Liter

Jacob Jensen




**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen
Jacob Jensen® Produkt.**

Jacob Jensen verkörpert die Ehrlichkeit und Schlichtheit der Vision unseres Gründers und konzentriert sich auf das Wesentliche des Produkterlebnisses. Ihr neuer Kauf verschiebt die Grenzen alltäglicher Gegenstände und verbindet Funktion mit sinnvollem Design.

Dieses Produkt wurde auf Grundlage unserer Prinzipien von Distanz, Nähe und Berührung entwickelt und spiegelt unser langes Design-Erbe wider, den Alltag durch durchdachtes Design zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen ein Erlebnis auf einem höheren Niveau.


Weitere Informationen finden Sie unter jacobjensen.com



Hergestellt für
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig,
bevor Sie das Produkt verwenden.
Bewahren Sie die Anleitung für die
zukünftige Bezugnahme auf.

1. Sicherheitshinweise	5
2. Produktübersicht	7
3. Verwendung Ihres Electric Kettle	8
3.1 Vorbereitung vor der ersten Benutzung.....	8
3.2 Verwendung des Electric Kettle	8
3.3 Sonderfunktionen	9
4. Pflege und Wartung	10
4.1 Reinigung.....	10
4.2 Entkalken.....	10
5. Disposal	11
6. Stromverbrauch.....	12




Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Sie enthält Hinweise zur korrekten Verwendung Ihres neuen Produkts und zur Erhaltung seiner Funktionalität durch regelmäßige Nutzung.

Jacob Jensen und unser Partner F&H Group A/S behalten sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen, um das Produkterlebnis zu optimieren.

Die Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sind unverbindlich und können im Zuge der Produktweiterentwicklung geändert werden.


Weitere Informationen finden Sie unter jacobjensen.com or contact our partner, F&H Group A/S, at info@fh-as.dk



1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Bevor Sie den Wasserkocher an die Stromversorgung anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung (an der Unterseite des Wasserkochers und der Basis) mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Händler und verwenden Sie den Wasserkocher nicht weiter.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe einer heißen Gas- oder Elektrokochplatte oder in einen beheizten Ofen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser, um eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher auf einer stabilen, flachen Oberfläche verwendet wird und außerhalb der Reichweite von Kindern steht, um Umkippen und Verletzungen zu verhindern.
- Zum Schutz vor Brand, Stromschlag und Verletzungen tauchen Sie weder das Kabel, den Stecker noch den Wasserkocher in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Während das Wasser kocht oder unmittelbar danach, vermeiden Sie den Kontakt mit Dampf aus dem Ausguss.
- Gießen Sie kochendes Wasser stets langsam und vorsichtig aus, ohne den Wasserkocher zu stark zu kippen.
- Seien Sie vorsichtig beim Nachfüllen, wenn der Wasserkocher noch heiß ist.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff oder die Taste.
- Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn Sie ein Gerät bewegen, das heißes Wasser enthält.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden




beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.

- Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Ziehen Sie den Stecker des Wasserkochers, wenn er nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung. Die Oberfläche des Heizelements bleibt nach der Benutzung heiß. Lassen Sie sie vor der Reinigung und Wartung abkühlen. Weitere Reinigungsanweisungen finden Sie im Abschnitt „Pflege und Wartung“ dieses Handbuchs.
- Zum Trennen des Geräts beenden Sie den Kochvorgang und ziehen dann den Stecker.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Kochen von Wasser bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
- Wenn der Wasserkocher zu voll gefüllt ist, kann kochendes Wasser überlaufen. Um ein Verschütten auf den Stecker zu vermeiden, füllen Sie den Wasserkocher nicht zu voll.
- Achten Sie immer darauf, dass der Deckel geschlossen ist, und öffnen Sie ihn nicht während des Kochvorgangs. Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird.


Der Wasserkocher ist für die Verwendung im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie zum Beispiel:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- In Pensionen oder Bed-&Breakfast-ähnlichen Umgebungen




2. Produktübersicht

- A. Ausguss**
- B. Deckelknopf**
- C. Display**
- D. Touch-Display**
- E. Griff**
- F. Gehäuse**
- G. Basis**



Display

- H. Aktuelle Wassertemperatur**
- I. Gewünschte Temperatur**
 - Standard auf 100 °C eingestellt
- J. „Warmhalten“-Funktion aktiviert**




Touch-Bedienfeld

- K. Start/Stopp**

Drücken, um den Kochvorgang zu starten, oder Stopp drücken, wenn Sie den Vorgang beenden möchten, bevor das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht.
- L. Temperatur-Symbol**

Drücken, um die Temperatureinstellung zu ändern. Wählen Sie zwischen 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C und 100 °C.





3. Verwendung Ihres Electric Kettle

3.1 Vorbereitung vor der ersten Benutzung


Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren neuen Wasserkocher zu reinigen:

1. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur „Max“-Markierung (1,2 Liter) und erhitzen Sie das Wasser auf 100 °C.
2. Gießen Sie das Wasser aus und lassen Sie den Wasserkocher vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie die Außenseite des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch ab.

Ihr neuer Wasserkocher ist nun einsatzbereit.

3.2 Verwendung des Electric Kettle

4. Stellen Sie den Wasserkocher auf eine ebene Fläche.
5. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser.
6. Nehmen Sie den Wasserkocher von der Basis, drücken Sie den Deckelknopf oben am Wasserkocher, um den Deckel zu öffnen, und füllen Sie die gewünschte Menge Wasser ein.
Stellen Sie den Wasserkocher wieder auf die Basis.
7. Die beiden Displays leuchten nun auf: Oben wird die aktuelle Wassertemperatur angezeigt, außerdem sehen Sie am Griff die **Start/Stopp**-Taste und die Temperaturwahltaste.
8. Stellen Sie die Temperatur ein.
Um das Wasser zu kochen, drücken Sie die Temperaturtaste und wählen die gewünschte Wassertemperatur (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C oder 100 °C). Standardmäßig erreicht das Wasser 100 °C, wenn keine andere Einstellung gewählt wird.
9. Drücken Sie **Start/Stopp**, um den Kochvorgang zu starten.
Hinweis: Wenn der Wasserkocher versehentlich ohne Wasser eingeschaltet wird, schaltet er sich automatisch ab. Das Display erlischt und der Wasserkocher wechselt in den Sicherheitsmodus. In diesem Fall



lassen Sie den Wasserkocher abkühlen und warten Sie, bis das Display wieder aufleuchtet, bevor Sie ihn erneut mit Wasser füllen und den Kochvorgang starten.

10. Das Wasser ist fertig.

Sie erkennen, dass das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, wenn ein Signalton ertönt.

11. Vorsichtig ausgießen.

Sie können den Wasserkocher nun von der Basis abheben und das Wasser vorsichtig in Ihr Glas oder Ihre Tasse gießen.

3.3 Sonderfunktionen

Temperatur ändern

Sie können die eingestellte Temperatur während des Kochvorgangs anpassen. Drücken Sie die Temperaturtaste, um zwischen den sieben voreingestellten Temperaturen zu wählen.

Sie können die Temperatur auch auf dem Display verfolgen und den **Start/Stopp**-Knopf drücken, sobald das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Standby-Modus


Der Wasserkocher verfügt über eine Standby-Funktion, die Display und Bedienfeld ausschaltet, wenn er nicht verwendet wird. Ein Näherungssensor erkennt Bewegungen, wenn sich Ihre Hand nähert, und aktiviert das Display bei Bedarf wieder.

Warmhalten

Wenn das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, hält die „**Warmhalten**“-Funktion die Wassertemperatur bis zu 30 Minuten oder bis der Wasserkocher von der Basis abgehoben wird.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die gewünschte Temperatur auf 100 °C eingestellt ist.

Nach 30 Minuten wird das „**Warmhalten**“-Symbol durch die aktuelle Wassertemperatur ersetzt.



4. Pflege und Wartung

Die regelmäßige Reinigung Ihres Wasserkochers verlängert seine Lebensdauer.

4.1 Reinigung

Es wird empfohlen, den Wasserkocher und die Basis nach Gebrauch zu reinigen. Warten Sie, bis der Wasserkocher vollständig abgekühlt ist, ziehen Sie dann den Netzstecker und reinigen Sie die Basis sowie die Außenseite des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch oder einem milden Reinigungsmittel.

4.2 Entkalken


Um die Effizienz des Wasserkochers zu erhalten, sollte er regelmäßig entkalkt werden, da Mineralablagerungen aus Leitungswasser Kalkablagerungen am Boden verursachen können.

Sie können ein für Wasserkocher geeignetes Entkalkungsmittel verwenden und die Anweisungen auf der Verpackung befolgen. Alternativ können Sie den Wasserkocher mit weißem Essig entkalken, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur „Min“-Markierung mit gleichen Teilen weißem Essig und Wasser, sodass der Boden vollständig bedeckt ist.



- Öffnen Sie den Deckel nicht, solange sich heißes Wasser im Wasserkocher befindet.
- Der Wasserkocher kann auf der Basis aufbewahrt werden, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, wenn der Wasserkocher nicht in Gebrauch ist.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Wasserkocher reinigen.
- Lassen Sie den Wasserkocher vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.



- 2.** Lassen Sie die Lösung mindestens 3 Stunden oder über Nacht im Wasserkocher stehen.
- 3.** Gießen Sie die Mischung weg.
- 4.** Füllen Sie den Wasserkocher bis zur maximalen Markierung mit frischem Wasser und bringen Sie es zum Kochen.
- 5.** Gießen Sie das Wasser weg.
- 6.** Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Essigeruch vollständig verschwunden ist.
- 7.** Eventuelle Flecken an der Innenseite des Ausgusses können durch Abwischen mit einem feuchten Tuch entfernt werden.


5. Disposal

Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, muss es verantwortungsbewusst und umweltgerecht entsorgt werden.

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt zur Ressourcenschonung bei und verhindert Gesundheits- und Umweltschäden durch gefährliche Stoffe.
- Elektrische Geräte müssen als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) entsorgt werden und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Bringen Sie das Produkt zu Ihrer örtlichen Recyclingstation.



- Verwenden Sie keine giftigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine chemischen, metallischen, hölzernen oder scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung der Außenseite des Wasserkochers.
- Tauchen Sie den Wasserkocher, das Netzkabel oder die Basis niemals in Wasser ein.



6. Stromverbrauch

1. Stromverbrauch, wenn das Gerät angeschlossen ist, aber der Bildschirm aus ist (schwarzer Bildschirm): **0,27 W**
2. Stromverbrauch während eines Kochvorgangs bei 100 °C: **2200 W**


Herstellerinformationen

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden an Personen oder Sachen ab, die verursacht werden durch:

- Verwendung des Geräts für andere als die vorgesehenen Zwecke
- Nichtlesen der Bedienungsanleitung
- Manipulation an Teilen des Geräts
- Verwendung nicht originaler Ersatzteile
- Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen



Garantie

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum für mindestens 2 Jahre durch die gesetzliche Gewährleistung/Garantie des jeweiligen Landes abgedeckt. Die Garantie umfasst Herstellungsfehler und Mängel, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an den Hersteller, sofern dies in den Garantiebedingungen angegeben ist.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder normalen Verschleiß verursacht werden.



Dieses Symbol auf einem Produkt und/oder den Begleitunterlagen weist darauf hin, dass es bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) zu behandeln ist. WEEE-gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll vermischt werden, sondern müssen getrennt gesammelt werden, um eine Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung der eingesetzten Materialien zu ermöglichen. Für eine korrekte Behandlung, Verwertung und Wiederverwertung geben Sie bitte alle WEEE-gekennzeichneten Abfälle bei Ihrer örtlichen Sammelstelle ab, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten werden wertvolle Ressourcen geschont und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch gefährliche Stoffe vermieden.



Dieses Produkt ist gemäß der geltenden EU-Gesetzgebung mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt alle relevanten Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz der EU erfüllt.

Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt bewertet und geprüft wurde, um die sichere Verwendung in EU-Ländern zu gewährleisten und die EU-Richtlinien für elektrische und elektronische Geräte einzuhalten. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu spezifischen Produktanforderungen zu erhalten.