


Manuale d'uso




Electric Kettle

Modello: KES4192-GS

1,2 litri

Jacob Jensen




Congratulazioni per il suo nuovo prodotto Jacob Jensen®

Jacob Jensen racchiude l'onestà e la semplicità della visione del nostro fondatore, concentrando sull'essenza dell'esperienza del prodotto. Il suo nuovo acquisto supera i confini degli oggetti di uso quotidiano e combina la funzionalità con un design significativo.

Questo prodotto è stato creato sulla base dei nostri principi di distanza, vicinanza e tatto, riflettendo la nostra lunga tradizione di design volta a migliorare la vita quotidiana attraverso un design accurato.

Ci auguriamo che possiate godere di un'esperienza di livello superiore.


Per ulteriori informazioni, visitate il sito jacobjensen.com



Prodotto per
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Leggere attentamente queste istruzioni
prima di utilizzare il prodotto. Conservare
il manuale per future consultazioni.

1. Istruzioni di sicurezza	5
2. Panoramica del prodotto	7
3. Come utilizzare la vostra Electric Kettle	8
3.1 Preparazione prima del primo utilizzo.....	8
3.2 Come utilizzare la vostra Electric Kettle	8
3.3 Funzioni speciali.....	9
4. Cura e manutenzione	10
4.1 Pulizia.....	10
4.2 Decalcificazione	10
5. Smaltimento.....	11
6. Consumo energetico	12




Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale d'uso.

Contiene istruzioni su come utilizzare correttamente il nuovo prodotto e su come mantenerne la funzionalità attraverso un uso regolare.

Jacob Jensen e il nostro partner F&H Group A/S si riservano il diritto di apportare miglioramenti per ottimizzare l'esperienza del prodotto senza preavviso.

Le istruzioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale non sono vincolanti e possono essere modificate in base allo sviluppo del prodotto.


Per ulteriori informazioni, visitare jacobjensen.com o contattare il nostro partner F&H Group A/S all'indirizzo info@fh-as.dk



1. Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Conservare il manuale per future consultazioni.


- Prima di collegare la Electric Kettle alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio (sotto la base e sul fondo della caraffa) corrisponda a quella della propria abitazione. In caso contrario, contattare il rivenditore e smettere di utilizzare la kettla.
- Non lasciare che il cavo pendga dal bordo di un tavolo o di un piano di lavoro, né che tocchi superfici calde.
- Non posizionare l'apparecchio su o vicino a un fornello a gas o elettrico acceso, né in un forno caldo.
- Non azionare l'apparecchio senza acqua all'interno, per evitare danni agli elementi riscaldanti.
- Assicurarsi che la Electric Kettle sia utilizzata su una superficie stabile e piana e che sia tenuta fuori dalla portata dei bambini per evitare ribaltamenti e incidenti.
- Per proteggere da incendi, scosse elettriche o lesioni, non immergere mai il cavo, la spina o la kettla in acqua o altri liquidi.
- Durante l'ebollizione o subito dopo, evitare il contatto con il vapore che fuoriesce dal beccuccio.
- Versare sempre l'acqua bollente lentamente e con attenzione, senza inclinare la Electric Kettle troppo velocemente.
- Fare attenzione quando si riempie nuovamente la kettla se è ancora calda.
- Non toccare le superfici calde. Utilizzare la maniglia o il pulsante.
- Prestare la massima cautela nello spostare un apparecchio contenente acqua calda.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, se adeguatamente sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro e se consapevoli dei rischi. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.



- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa esperienza e conoscenza, se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro e consapevoli dei rischi.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La Electric Kettle è destinata esclusivamente a uso domestico. Non utilizzare all'aperto.
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Scollegare la Electric Kettle quando non è in uso e prima della pulizia. La superficie dell'elemento riscaldante trattiene calore residuo dopo l'uso: lasciarla raffreddare prima di pulire o effettuare manutenzione. Per ulteriori istruzioni, consultare la sezione "Cura e manutenzione" di questo manuale.
- Per scollegare l'apparecchio, interrompere qualsiasi ciclo di ebollizione in corso e poi estrarre la spina dalla presa.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente a bollire acqua. Non utilizzare per altri scopi.
- La Electric Kettle può essere usata solo con la base fornita in dotazione.
- Se la kettle viene riempita eccessivamente, l'acqua bollente potrebbe traboccare. Per evitare che si riversi sulla spina, non riempire oltre il livello massimo.
- Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso e non aprirlo mentre l'acqua bolle. Aprire il coperchio durante il funzionamento può causare ustioni.


La Electric Kettle è destinata a uso domestico e ad ambienti simili, come ad esempio:

- Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali simili
- Ambienti di tipo bed & breakfast




2. Panoramica del prodotto

- A. Beccuccio**
- B. Pulsante del coperchio**
- C. Display**
- D. Display touch**
- E. Manico**
- F. Corpo**
- G. Base**



Display

- H. Temperatura attuale dell'acqua**




- I. Temperatura desiderata**
impostata di default a 100 °C



- J. Funzione "Mantieni in caldo" attivata**

Interfaccia touch


- K. Start/Stop**



Premere per avviare l'ebollizione o premere Stop per interrompere il processo prima che l'acqua raggiunga la temperatura impostata.

- L. Icona della temperatura**

Premere per modificare l'impostazione della temperatura. Scegliere tra 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C e 100 °C.



3. Come utilizzare la vostra Electric Kettle

3.1 Preparazione prima del primo utilizzo

Segui questi passaggi per pulire il tuo nuovo bollitore:


1. Riempি il bollitore con acqua fino al livello "Max" (1,2 L) e riscalda fino a 100 °C.
2. Vuota l'acqua e lascia raffreddare completamente il bollitore.
3. Pulisci l'esterno del bollitore con un panno umido.

Il tuo nuovo bollitore è ora pronto per l'uso.

3.2 Come utilizzare la vostra Electric Kettle

4. Posizionare la Electric Kettle su una superficie piana.
5. Riempire la Electric Kettle con acqua.
6. Rimuovere la Electric Kettle dalla base, premere il pulsante del coperchio sulla parte superiore per aprirlo e riempire la kettla con la quantità di acqua desiderata. Riposizionare la Electric Kettle sulla base.
7. I due display si illumineranno: nella parte superiore verrà mostrata la temperatura attuale dell'acqua e, sul manico, appariranno il pulsante **Start/Stop** e il pulsante di selezione della temperatura.
8. Impostare la temperatura.
Per portare l'acqua a ebollizione, premere il pulsante della temperatura e selezionare quella desiderata (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C o 100 °C). Se non viene scelta un'altra impostazione, la temperatura predefinita sarà 100 °C.
9. Premere **Start/Stop** per avviare il processo di ebollizione.

Nota: Se la Electric Kettle viene accidentalmente accesa senza acqua, si spegnerà automaticamente. Il display si disattiverà e la kettla entrerà in modalità di sicurezza. In tal caso, lasciare raffreddare la kettla e attendere che il display si riaccenda prima di riempirla nuovamente con acqua e riavviare il processo di ebollizione.



10. L'acqua è pronta.

Saprete che l'acqua ha raggiunto la temperatura desiderata quando sentirete un segnale acustico.

11. Versare con cautela.

Ora potete sollevare la Electric Kettle dalla base e versare con attenzione l'acqua nel vostro bicchiere o nella vostra tazza.

3.3 Funzioni speciali

Modifica della temperatura

È possibile regolare la temperatura impostata mentre l'acqua bolle. Premere il pulsante della temperatura per scegliere tra le sette temperature preimpostate.

È inoltre possibile seguire la temperatura sul display mentre il bollitore si riscalda e premere Start/Stop quando l'acqua ha raggiunto la temperatura desiderata.

Modalità standby

La Electric Kettle è dotata di una funzione di standby che spegne il display e il pannello di controllo quando non è in uso.


Un sensore di prossimità rileva il movimento quando la mano si avvicina e riattiva il display se necessario.

Mantieni in caldo

Quando l'acqua ha raggiunto la temperatura desiderata, la funzione **“Mantieni in caldo”** conserva la temperatura dell'acqua fino a 30 minuti, o fino a quando il bollitore viene sollevato dalla base.

La funzione non è disponibile quando la temperatura desiderata è impostata a 100 °C.

Dopo 30 minuti, l'icona **“Mantieni in caldo”** sarà sostituita dalla temperatura attuale dell'acqua.



4. Cura e manutenzione

La pulizia regolare della vostra Electric Kettle ne prolunga la durata.

4.1 Pulizia

Si raccomanda di pulire il bollitore e la base dopo l'uso. Attendere che il bollitore si sia completamente raffreddato, quindi scollarlo dalla presa di corrente e pulire la base e l'esterno del bollitore con un panno umido o un detergente delicato.

4.2 Decalcificazione


Per mantenere l'efficienza del bollitore, è necessario decalcificarlo regolarmente, poiché i depositi minerali dell'acqua del rubinetto possono causare la formazione di calcare sul fondo.

È possibile utilizzare un prodotto anticalcare adatto ai bollitori e seguire le istruzioni riportate sulla confezione. In alternativa, è possibile decalcificare il bollitore con aceto bianco seguendo questi passaggi:

- 1.** Riempire il bollitore fino al livello "Min" con parti uguali di aceto bianco e acqua, assicurandosi che il fondo sia completamente coperto.
- 2.** Lasciare la soluzione nel bollitore per almeno 3 ore o per tutta la notte.



- Non aprire il coperchio mentre l'acqua nel bollitore è calda.
- Il bollitore può essere conservato sulla base quando non è in uso.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta quando il bollitore non è in uso.
- Scollegare sempre la spina dalla presa prima di pulire il bollitore.
- Lasciare raffreddare completamente il bollitore prima di pulirlo.



- 3.** Svuotare la miscela.
- 4.** Riempire il bollitore con acqua pulita fino al livello massimo e portare a ebollizione.
- 5.** Svuotare l'acqua.
- 6.** Ripetere il processo fino a quando l'odore di aceto sarà completamente scomparso.
- 7.** Eventuali macchie all'interno del beccuccio possono essere rimosse strofinando con un panno umido.


5. Smaltimento

Se il prodotto non può più essere utilizzato, deve essere smaltito in modo responsabile e nel rispetto dell'ambiente.

- Un corretto smaltimento aiuta a conservare le risorse e a prevenire rischi per la salute e l'ambiente dovuti a materiali pericolosi.
- Le apparecchiature elettriche devono essere smaltite come Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE / WEEE) e non insieme ai rifiuti domestici.
- Consegnare il prodotto al centro di riciclaggio locale.



- Non utilizzare detergenti tossici.
- Non utilizzare detergenti chimici, in acciaio, in legno o abrasivi per pulire l'esterno del bollitore.
- Non immergere mai il bollitore, il cavo di alimentazione o la base in acqua.



6. Consumo energetico

1. Consumo energetico quando l'unità è collegata ma lo schermo è spento (schermo nero): **0,27 W**
2. Consumo energetico durante un ciclo di ebollizione a 100 °C: **2200 W**


Informazioni sul produttore

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Il produttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati da:

- Uso del dispositivo per scopi diversi da quelli previsti
- Mancata lettura del manuale d'uso
- Manomissione di parti del dispositivo
- Uso di ricambi non originali
- Mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza



Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia/diritto di reclamo minimo di 2 anni dalla data di acquisto, in conformità alla legislazione vigente a tutela dei consumatori nel Paese in cui il prodotto è stato acquistato. La garanzia copre difetti di fabbricazione e vizi non causati da uso improprio.

Per richiedere la garanzia, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o il produttore, se indicato nelle condizioni di garanzia.

La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, incidenti o normale usura.



Questo simbolo riportato su un prodotto e/o sui documenti che lo accompagnano indica che esso deve essere trattato come rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al momento dello smaltimento. I prodotti contrassegnati con il simbolo RAEE non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare tutti i rifiuti contrassegnati con il simbolo RAEE al punto di raccolta locale, dove saranno accettati gratuitamente. Garantendo il corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si conserveranno risorse preziose e si potranno prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente causati da sostanze pericolose.



Questo prodotto è marcato CE in conformità con la legislazione UE applicabile. Il marchio CE conferma che il prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale stabiliti dall'UE.

Il marchio CE indica che il prodotto è stato valutato e testato per garantire che possa essere utilizzato in modo sicuro nei paesi dell'UE e che sia conforme alle direttive UE relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui requisiti specifici del prodotto, contattare il produttore.