


Manual de usuario




Electric Kettle

Model: KES4192-GS

1,2 litros

Jacob Jensen




Enhorabuena por su nuevo producto Jacob Jensen®.

Jacob Jensen refleja la honestidad y la sencillez de la visión de nuestro fundador, centrándose en la esencia de la experiencia del producto. Su nueva adquisición amplía los límites de los objetos cotidianos y combina funcionalidad con un diseño con sentido.

Este producto se ha creado sobre la base de nuestros principios de distancia, proximidad y contacto, reflejando nuestra larga tradición de diseño para mejorar la vida cotidiana mediante un diseño reflexivo.

Esperamos que disfrute de una experiencia de nivel superior.


Para más información, visite jacobjensen.com



Fabricado para
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Lea atentamente estas instrucciones
antes de utilizar el producto. Conserve
el manual para futuras consultas.

1. Instrucciones de seguridad	5
2. Descripción del producto	7
3. Cómo usar su Electric Kettle	8
3.1 Preparación antes del primer uso	8
3.2 Cómo usar su Electric Kettle	8
3.3 Funciones especiales	9
4. Cuidado y mantenimiento	10
4.1 Limpieza	10
4.2 Desincrustación (eliminación de cal)	10
5. Eliminación	11
6. Consumo de energía	12




Le recomendamos leer atentamente este manual de usuario. Contiene instrucciones para utilizar correctamente su nuevo producto y mantener su funcionalidad mediante un uso regular.

Jacob Jensen y nuestro socio F&H Group A/S se reservan el derecho de realizar mejoras para optimizar la experiencia del producto sin previo aviso.

Las instrucciones e ilustraciones de este manual no son vinculantes y pueden modificarse a medida que se desarrolla el producto.


Para más información, visite jacobjensen.com o contacte con nuestro socio, F&H Group A/S, en info@fh-as.dk



1. Instrucciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto. Conserve este manual para futuras consultas.


- Antes de conectar el hervidor a la red eléctrica, verifique que el voltaje indicado en el aparato (en la parte inferior del hervidor y de la base) corresponda al voltaje de su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y deje de utilizar el hervidor.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico encendido, ni dentro de un horno caliente.
- No haga funcionar el aparato sin agua en su interior, para evitar dañar los elementos calefactores.
- Asegúrese de que el hervidor se utilice sobre una superficie estable y plana, y manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar vuelcos y lesiones.
- Para proteger contra incendios, descargas eléctricas y lesiones, no sumerja el cable, el enchufe ni el hervidor en agua u otros líquidos.
- Mientras el agua hierve o inmediatamente después, evite el contacto con el vapor que sale del pico.
- Vierta siempre el agua caliente lentamente y con cuidado, sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
- Tenga cuidado al volver a llenar el hervidor si aún está caliente.
- No toque la superficie caliente. Utilice la asa o el botón.
- Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga agua caliente.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 8 años sin supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.



- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisadas o instruidas en su uso seguro y comprendan los riesgos implicados.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El hervidor está diseñado únicamente para uso doméstico. No lo utilice en exteriores.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Desenchufe el hervidor cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. La superficie del elemento calefactor retiene calor residual después de su uso. Déjelo enfriar antes de limpiar y dar mantenimiento. Para más instrucciones de limpieza, consulte la sección "Cuidado y mantenimiento" de este manual.
- Para desconectar, detenga cualquier proceso de ebullición en curso y luego desenchufe el hervidor.
- El aparato está diseñado únicamente para hervir agua. No lo utilice con otro propósito.
- El hervidor solo puede usarse con la base suministrada.
- Si el hervidor se llena en exceso, el agua hirviendo puede rebosar. Para evitar que el agua caiga sobre el enchufe, no lo llene en exceso.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la abra mientras el agua esté hirviendo. Puede producirse una quemadura si la tapa se abre durante el funcionamiento.


El hervidor está destinado para uso doméstico y entornos similares, tales como:

- Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- Alojamiento tipo pensión o "bed & breakfast"




2. Descripción del producto

- A. Pico**
- B. Botón de la tapa**
- C. Pantalla**
- D. Pantalla táctil**
- E. Asa**
- F. Cuerpo**
- G. Base**



Pantalla

- H. Temperatura actual del agua**
- I. Temperatura deseada**
 - Valor predeterminado: 100 °C
- J. Función “Mantener caliente” activada**





Interfaz táctil

- K. Start/Stop**

Presione para iniciar la ebullición o presione Stop si desea detener el proceso antes de que el agua alcance la temperatura establecida.
- L. Icono de temperatura**

Presione para cambiar el ajuste de temperatura. Puede elegir entre 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C y 100 °C.





3. Cómo usar su Electric Kettle

3.1 Preparación antes del primer uso


Siga estos pasos para limpiar su nuevo hervidor:

1. Llene el hervidor con agua hasta el nivel "Max" (1,2 L) y caliente hasta 100 °C.
2. Vierta el agua y deje que el hervidor se enfríe completamente.
3. Limpie el exterior del hervidor con un paño húmedo.

Su nuevo Electric Kettle ya está listo para usar.

3.2 Cómo usar su Electric Kettle

4. Coloque el hervidor sobre una superficie plana.
5. Llene el hervidor con agua.
6. Retire el hervidor de la base, presione el botón de la tapa en la parte superior del hervidor para abrirla y llénelo con la cantidad de agua deseada. Vuelva a colocar el hervidor en la base.
7. Las dos pantallas se encenderán, mostrando la temperatura actual del agua en la parte superior, y podrá ver el botón **Start/Stop** y el botón de selección de temperatura en el asa.
8. Ajuste la temperatura.
Para hervir el agua, presione el botón de temperatura y seleccione la temperatura deseada del agua (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C o 100 °C). De manera predeterminada, la temperatura alcanzará 100 °C si no se elige otro ajuste.
9. Presione **Start/Stop** para comenzar el proceso de ebullición.
Nota: Si el hervidor se enciende accidentalmente sin agua, se apagará automáticamente. La pantalla se apagará y el hervidor entrará en modo de seguridad. En ese caso, deje que el hervidor se enfríe y espere a que la pantalla se ilumine nuevamente antes de volver a llenarlo con agua e iniciar de nuevo el proceso de ebullición.



10. El agua está lista.

Sabrá que el agua ha alcanzado la temperatura deseada cuando escuche un sonido de campana.

11. Vierta con cuidado.

Ahora puede levantar el hervidor de la base y verter el agua con cuidado en su vaso o taza.

3.3 Funciones especiales

Cambiar temperatura

Puede ajustar la temperatura establecida mientras el agua está hirviendo. Presione el botón de temperatura para elegir entre las siete temperaturas preestablecidas.

También puede seguir la temperatura en la pantalla mientras el hervidor se calienta y presionar **Start/Stop** una vez que el agua haya alcanzado la temperatura deseada.

Modo de espera


El hervidor tiene una función de espera que apaga la pantalla y el panel de control cuando no se utiliza. Un sensor de proximidad detecta el movimiento cuando su mano se acerca y reactiva la pantalla cuando sea necesario.

Mantener caliente

Cuando el agua ha alcanzado la temperatura deseada, la función **“Keep Warm”** mantiene la temperatura del agua hasta 30 minutos, o hasta que se levante el hervidor de la base.

La función no está disponible cuando la temperatura deseada se establece en 100 °C.

Después de 30 minutos, el ícono **“Keep Warm”** será reemplazado por la temperatura actual del agua.



4. Cuidado y mantenimiento

La limpieza regular de su Electric Kettle prolonga su vida útil.

4.1 Limpieza

Se recomienda limpiar el hervidor y la base después de cada uso. Espere hasta que el hervidor se haya enfriado por completo, desenchúfelo de la toma de corriente y limpie la base y el exterior del hervidor con un paño húmedo o un detergente suave.

4.2 Desincrustación (eliminación de cal)


Para mantener la eficiencia del hervidor, debe desincrustarse regularmente, ya que los minerales del agua del grifo pueden provocar la acumulación de cal en el fondo.

Puede usar un producto desincrustante adecuado para hervidores y seguir las instrucciones del envase. Alternativamente, puede desincrustar su hervidor con vinagre blanco siguiendo estos pasos:

1. Llene el hervidor hasta el nivel "Min" con partes iguales de vinagre blanco y agua, asegurándose de que el fondo quede completamente. Deje la solución en el hervidor durante al menos 3 horas o toda la noche.



- No abra la tapa mientras el agua en el hervidor esté caliente.
- El hervidor puede guardarse sobre la base cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté apagada cuando el hervidor no esté en uso.
- Desenchufe siempre el hervidor antes de limpiarlo.
- Deje que el hervidor se enfríe por completo antes de limpiarlo.



- 2.** Deseche la mezcla.
- 3.** Llene el hervidor con agua limpia hasta el nivel máximo y póngalo a hervir.
- 4.** Deseche el agua.
- 5.** Repita este proceso hasta que el olor a vinagre haya desaparecido por completo.
- 6.** Cualquier mancha en el interior del pico puede eliminarse frotando con un paño húmedo.


5. Eliminación

Si el producto ya no puede utilizarse, debe desecharse de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente.

- Una correcta eliminación ayuda a conservar los recursos y evita riesgos para la salud y el medio ambiente causados por materiales peligrosos.
- Los equipos eléctricos deben desecharse como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y no con los residuos domésticos.
- Entregue el producto en su punto de reciclaje local.



- No utilice productos de limpieza tóxicos.
- No utilice productos químicos ni limpiadores de acero, madera o abrasivos para limpiar el exterior del hervidor.
- Nunca sumerja el hervidor, el cable de alimentación o la base en agua.



6. Consumo de energía

1. Consumo de energía cuando la unidad está conectada pero la pantalla está apagada (pantalla negra): **0,27 W**
2. Consumo de energía durante un ciclo de ebullición a 100 °C: **2200 W**


Información del fabricante

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas o bienes causados por:

- El uso del aparato para fines distintos de los previstos
- No leer el manual de usuario
- Manipular las piezas del aparato
- Uso de piezas de repuesto no originales
- No respetar las instrucciones de seguridad



Garantía

Este producto está cubierto por un período mínimo de garantía/reclamación de 2 años a partir de la fecha de compra, de acuerdo con la legislación de protección al consumidor aplicable en el país donde se compró el producto. La garantía cubre defectos de fabricación y fallos que no se deban a un uso incorrecto.

Para reclamar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor donde se compró el producto, o con el fabricante si así se indica en las condiciones de la garantía.

La garantía no cubre los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o desgaste normal.



Este símbolo en un producto y/o en los documentos que lo acompañan indica que debe tratarse como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) cuando vaya a desecharse. Los productos marcados como RAEE no deben mezclarse con los residuos domésticos normales, sino mantenerse separados para su tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje correctos, lleve todos los residuos marcados como RAEE a su punto de recogida local, donde serán aceptados de forma gratuita. Al garantizar la eliminación adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se conservarán valiosos recursos y se podrán prevenir posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente causados por sustancias peligrosas.



Este producto lleva el marcado CE de acuerdo con la legislación europea aplicable. El marcado CE confirma que el producto cumple todos los requisitos pertinentes de salud, seguridad y protección del medioambiente establecidos por la UE.

El marcado CE significa que el producto ha sido evaluado y probado para garantizar su uso seguro en los países de la UE y que cumple las directivas europeas relativas a equipos eléctricos y electrónicos. Póngase en contacto con el fabricante para obtener más información sobre los requisitos específicos del producto.